


TRÅDFRI




Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
中文	6
繁中	8
한국어	10
日本語	12
BAHASA INDONESIA	14
BAHASA MALAYSIA	16
	عربي 18
ไทย	20


FUNCTIONS MOTION SENSOR

 Day/Night setting. During the daytime the lights will always turn on when triggered by motion. At night the lights will only turn on when it is dark and they are triggered by motion.



 The light sources connected to the motion sensor can be easily set at either 30% or 100% brightness.




 Button for pairing. Add IKEA Smart lighting products to your system. Follow the instructions below:

ADDING DEVICES TO YOUR MOTION SENSOR

Before you can use your motion sensor it must be paired to the light source you want to steer. If you want to add more light sources, just repeat the steps below for each individual light source.

- 1 Make sure that your light source is installed and the power is turned on.
- 2 Hold the motion sensor close to the light

source you want to add (no more than 5 cm away).

- 3 Press and hold the pairing button  for at least 10 seconds. A red LED light will shine steadily on the rear side of the motion sensor.
- 4 Your light source will flash one time to indicate that it has successfully paired.

Up to 10 light sources can be paired with 1 motion sensor.

Make sure to pair them one at a time. If the light sources are close to each other, disconnect those that have already been paired from the main power switch.

FACTORY RESET

Lighting products:

Toggle the main power switch 6 times.

Motion sensor:

Press the pairing button 4 times within 5 seconds.

CHANGE BATTERY:

When unit is used regularly and as intended, the batteries will last for approximately 2 years.

A red LED indicator will shine steadily when it's time to replace the batteries. Open the battery lid and replace the batteries with CR2032 type batteries.

IMPORTANT!

- The unit can be used in temperatures ranging from 0°C to 40 °C.
- Do not leave the unit in direct sunlight or near any heat source, since this can cause overheating.
- Do not subject the unit to wet or excessively dusty environments since this can cause damage to the unit.
- The range between this unit and the receiver are measured in open air.
- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the motion sensor wipe with a soft dry cloth.

NOTE!

Never use abrasive cleaners or chemical solvents since this can damage the product.

TECHNICAL DATA

Type: E1745 TRÅDFRI motion sensor

Input: 3V, 2x CR2032 Battery

Range: 10 m in open air.

Sensor view angle: 60° - 120°

Sensor range: About 10 m

Operating frequency: 2405-2480Mhz

Output power: 3 dBm

IP-class: IP44

Manufacturer: IKEA of Sweden AB


Address:


Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN




The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

功能性动态感应器

 日间/夜间设置。白天，警报灯受到动作触发后将始终处于开启状态。而在晚上，只有在光线较暗并受到动作触发后，警报灯才会开启。


 与动态感应器相连的光源可以轻松地设置为30%或100%亮度。

 配对按钮。将宜家智能照明产品添加至你的系统。按照以下说明操作：

添加装备至动态感应器

必须将动态感应器与你想控制的光源配对之后，方可使用。如果你想添加更多光源，只需重复以下步骤添加每个光源即可。

- 1 确保已安装光源，且电源处于开启状态。
- 2 手持动态感应器，靠近你想添加的光源（距离不超过5cm）。

- 3 按下配对按钮  并至少保持10秒钟。动态感应器背面的红色LED灯将持续亮起。
- 4 光源闪烁一次，则表明配对成功。

1盏动态感应器最多能与10个光源进行配对。

确保一次只配对一个光源。如果光源间距离很小，请断开那些已经与主电源开关配对成功的光源。

恢复出厂设置

照明产品：

切换主电源开关6次。

动态感应器：

5秒钟内连续4次按下配对按钮。

更换电池：

经常及正常使用时，电池寿命约为2年。

若需要更换电池，红色LED指示灯会持续闪烁。

打开电池盖，将其更换为CR2032型号电池。

重要提示！

- 该警报灯适用温度范围为0°C至40°C。
- 请勿将警报灯放于阳光直射或靠近任何热源的地方，否则可能导致过热。
- 请勿将警报灯放于有水、潮湿或多尘的环境中，否则可能会导致装置受损。
- 警报灯和接收器之间的范围在户外条件下测得。
- 建筑材料和放置位置的差异会影响无线连接的范围。

保养说明

用柔软干爽的布擦拭清洁动态感应器。

注意！

切勿使用研磨剂或化学溶剂，否则将损坏产品。

技术数据

类型：E1745 TRÅDFRI 特鲁菲 动态感应器

输入：3伏，2x CR2032电池

范围：户外10米内。

警报灯视角：60° - 120°

感应范围：约10米

工作频率：2405-2480兆赫兹

输出功率：3毫瓦分贝

IP类别：IP44


制造商：IKEA of Sweden AB

地址：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN




带十字的垃圾桶标志代表该产品必须与家用垃圾分开处理。同时对产品的处理必须符合当地关于废物处理的相关规定。每做一次分类，就减少了送入焚烧炉和垃圾填埋场垃圾的数量，进而将不利于人类身体健康和环境的负面影响最小化。想了解更多，请联系当地宜家商场。


動態感應器功能

 日/夜設定：白天時，因感應到動作，啟動電燈開關而持續亮燈。夜晚時，電燈只會因天色變暗及感應到動作而亮燈。




 燈泡連接動態感應器容易設定成亮度30%或100%。



 配對按鈕：搭配使用IKEA智能燈具時，請依照下列指示操作：

連接其他裝置

使用動態感應器之前，須先與想操作的燈泡進行配對設定。如需增加燈泡，重複下列步驟配對每個燈泡。

- 1 確認安裝燈泡及開啟電源。
- 2 將動態感應器移近想連接的燈泡(距離不超過5公分)。
- 3 按住配對按鈕  至少10秒。動態感應器後面的紅色LED燈會持續亮著。
- 4 燈泡會閃爍一次，代表配對成功。

一個動態感應器最多能與10個燈泡配對。
每次只能與一個燈泡配對。如果燈泡的間距過短，請切斷已配對好的燈泡與電源開關的連接。

恢復原廠設定

燈具產品：
關閉電源6次。
無線動態感應器：
5秒內按下配對按鈕4次。

更換電池：

定期及正常使用無線動態感應器時，電池的使用壽命約2年。
紅色LED指示燈穩定閃爍時，應更換電池。
打開電池蓋，更換新電池(CR2032)。

重要資訊！

- 動態感應器的使用溫度範圍0°C - 40 °C。
- 請勿將動態感應器放在陽光直射或接近熱源的地方，以免造成過熱的危險。
- 請勿將動態感應器放在潮濕或灰塵過多的環境，以免造成損害。
- 動態感應器與接收器之間的區域須保持空氣流通。
- 不同的建築材質和放置地方，可能影響無線連接的範圍。

保養說明

清理動態感應器時，用乾的軟布擦拭乾淨。

注意！

切勿使用含研磨成分的清潔劑或化學溶劑，以免損害產品。

技術規格

型號：E1745 TRÅDFRI動態感應器

輸入功率：2個電池(3V, CR2032)

操作範圍：10公尺(無遮擋物件)

感應視角：60° - 120°

感應範圍：約10公尺

操作頻率：2405-2480Mhz

輸出功率：3 dBm

IP等級：IP44

委製商：IKEA of Sweden AB

地址：

Box 702, SE-343 81 Älmhult SWEDEN

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。


前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。




垃圾桶畫叉圖案表示產品不可當作家庭廢棄物丟棄。產品須依當地廢棄物規定丟棄處理。與家庭廢棄物分開擺放，可幫助減少送往焚化爐或掩埋場的廢棄物數量，並降低可能危害人體健康和環境的機會。請向IKEA客服部取得更多相關資訊。

모션센서기능

 낮/밤 설정. 모션센서가 있어 낮에는 움직임이 있을 때 불이 켜집니다. 밤에는 어두어지면 불이 켜지며, 모션센서도 작동합니다.

 모션센서에 연결된 광원은 30%, 100% 밝기로 조절할 수 있습니다.

 페어링 버튼. IKEA 스마트조명 제품을 시스템에 추가합니다. 아래 설명서를 따라주세요.

모션센서에 기기 추가

먼저 광원에 페어링해야 모션센서를 사용할 수 있습니다. 광원을 추가하려면 아래 과정을 반복하면 됩니다.

- 1 광원을 전원에 연결했는지 확인합니다.
- 2 모션센서를 추가하고자 하는 광원에 가까이 둡니다. (5Cm 이하 거리)
- 3 페어링 버튼을 10초 이상 꾹 누릅니다. 모션센서 뒷면의 빨간 LED가 켜집니다.
- 4 광원이 한 번 깜빡이면 페어링이 완료된 것입니다.

모션센서 1개에 최대 10개의 광원을 페어링할 수 있습니다.

페어링은 한 번에 한 개씩만 할 수 있습니다. 광원끼리의 거리가 가까운 경우 메인 전원스위치에 연결된 기존 페어링을 해제한 후 새로 연결합니다.

공장초기화

조명제품:

전원스위치를 6번 꺾다 켜세요.

모션센서:

페어링 버튼을 5초내에 4번 누르세요.

배터리 교환:

정기적으로 기기를 사용할 경우, 배터리 수명은 2년 정도입니다.

배터리를 교환해야 할 시기에는 LED 표시등이 깜빡 거립니다.

배터리 뚜껑을 열어 CR2032 배터리로 교환하세요.

중요한 정보

- 제품 사용 온도는 0°C~40°C입니다.
- 직사광선이나 열원에 노출시키지 마세요. 과열이 될 우려가 있습니다.
- 습하거나 먼지가 많은 공간에서 사용하지 마세요. 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품의 무선 커버리지는 장애물이 없는 상태에서 측정되었습니다.
- 건물 자재나 제품 배치 등에 따라 무선 커버리지 범위에 차이가 있을 수 있습니다.

관리방법

모션센서를 닦을 때는 마른 수건을 사용해주세요.

참고

절대 연마용 세척제나 화학용액을 사용하지 마세요. 제품 손상의 원인이 됩니다.

기술정보

타입명: E1745 TRÅDFRI/트로드프리 모션센서
입력: 3V, 2x CR2032 배터리
커버리지: 10m (장애물이 없을 때).
센서관측각: 60°-120°
센서 커버리지: 약 10m
작동 주파수: 2405-2480Mhz
출력: 3dBm
IP-class: IP44


제조업체: IKEA of Sweden AB

주소: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



바퀴달린 통과 엑스포시는 제품을 일반 가정용 쓰레기와는 분리하여 배출해야 한다는 것을 알려주는 표시입니다. 거주 지역의 분리 배출관련 환경 규정에 따라 재활용을 해야 하는 제품입니다. 이렇게 표시된 제품들을 일반 가정용 쓰레기와 구분하는 작업을 통해, 소각장이나 매립지로 보내는 쓰레기의 양을 줄이는 데 기여하고, 인류의 건강과 환경에 미치는 잠재적인 악영향을 최소화할 수 있습니다. 자세한 사항은 이케아 매장으로 문의해 주세요.


モーションセンサー機能

 昼間/夜間の設定。昼間は動きを感知すると常に点灯します。夜間は周囲が暗いときにのみ、動きを感知すると点灯します。




モーションセンサーに接続した光源の明るさは、30%と100%のいずれかに簡単に設定できます。



 ペアリングボタン：照明システムにイケアのスマートライティング製品を追加できます。下記の説明をお読みください。

モーションセンサーにデバイスを追加する

モーションセンサーは使用開始前に、制御したい光源とのペアリングが必要です。光源を追加でペアリングするには、下記の手順をくり返します。

- 1 光源を設置し、電源が入っていることを確認します。
- 2 追加したい光源にリモコンを近づけます（5cm以内）。
- 3 ペアリングボタン  を10秒以上長押ししま

す。モーションセンサーの背面の赤いライトが点灯します。

- 4 光源が1回点滅したらペアリングは成功です。

モーションセンサー1機に最大10個の光源をペアリングできます。

ペアリングは1個ずつ行ってください。複数の光源が近い距離にある場合は、ペアリング済みの光源をコンセントから抜いてください。

出荷時の状態にリセットする

照明製品：

主電源のオン/オフを6回切り替えます。

モーションセンサー：

ペアリングボタンを5秒以内に4回押します。

電池の交換

本製品を本来の用途で常用した場合、電池はおよそ2年間持ちます。

電池の交換時期になると、赤いLEDインジケーターが常時点灯します。

バッテリーのふたを開けて電池を交換します。電池はコイン形のCR2032を使用してください。

重要!

- 本機の使用温度範囲は0°C~40°Cです。
- 直射日光の当たる場所や熱源のそばに放置しないでください。オーバーヒートのおそれがあります。
- 濡れた場所や、湿気やほこりの多い場所での使用はお避けください。故障の原因になるおそれがあります。
- 本機から受信機までの到達距離は、障害物のない環境で測定したものです。
- 無線通信範囲は、建物の材質や照明ユニットの設置場所によっても変わります。

お手入れ方法

モーションセンサーは柔らかい布でから拭きしてください。

注意!

研磨剤や溶剤は絶対に使用しないでください。本体を傷つけるおそれがあります。

このデバイスには、電波法の基準認証制度に適合する Zigbee モジュール ICC-A-1 (認証番号:012-17006) が搭載されています。

テクニカルデータ

品名・型式: E1745 TRÅDFRI/

トロードフリ モーションセンサー

入力: 3V、CR2032電池×2

到達距離: 見通し距離で10m

センサーの視野角: 60°-120°

センサーの検知距離: 約10m

動作周波数: 2405-2480Mhz

出力: 3dBm

保護等級: IP44

製造業者: IKEA of Sweden AB


住所:


Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN




「Crossed-out wheeled bin」マークは、廃棄する際に一般の家庭ゴミと区別する必要があることを意味しています。このマークの付いた製品は、お住まいの地域の分別ルールに従ってリサイクルに出してください。一般の家庭ゴミと分けてリサイクルすることで、焼却炉やゴミ埋め立て施設に持ち込まれるゴミの量を削減できるうえ、健康や環境への潜在的な負荷を軽減できます。詳しくは、お近くのイケアストアにお問い合わせください。

FUNGSI SENSOR GERAK

 Pengaturan Siang/Malam. Selama siang hari lampu akan selalu menyala ketika dipicu oleh gerakan. Pada malam hari, lampu hanya akan menyala ketika gelap dan mereka dipicu oleh gerakan.

 Sumber cahaya yang terhubung ke sensor gerak dapat dengan mudah diatur pada kecerahan 30% atau 100%.


 Tombol untuk memasang perangkat. Tambahkan produk pencahayaan IKEA Smart ke sistem Anda. Ikuti petunjuk di bawah ini:

MENAMBAHKAN PERANGKAT UNTUK SENSOR GERAK ANDA

Sebelum Anda dapat menggunakan sensor gerak harus dipasang ke sumber cahaya yang ingin Anda kendalikan. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak sumber cahaya, cukup ulangi langkah-langkah di bawah ini untuk masing-masing sumber cahaya.

- 1 Pastikan bahwa sumber cahaya Anda terpasang dan daya dihidupkan.
- 2 Dekatkan sensor gerak dengan sumber cahaya

yang ingin Anda tambahkan (tidak lebih dari 5 cm) .

- 3 Tekan dan tahan tombol pemasangan  setidaknya selama 10 detik. Lampu LED merah akan bersinar terus di sisi belakang sensor gerak.
- 4 Sumber cahaya Anda akan berkedip satu kali untuk menunjukkan jika telah berhasil dipasang.

10 sumber cahaya dapat dipasang dengan 1 sensor gerak.

Pastikan untuk memasangkannya satu per satu. Jika sumber cahaya berdekatan satu sama lain, putus sambungan yang sudah dipasang dari sakelar daya utama.

SETELAN PABRIK

Produk lampu:

Klik saklar daya 6 kali.

Sensor gerak:

Tekan tombol penghubung 4 kali dalam waktu 5 detik.

MENGGANTI BATERAI

Jika unit digunakan secara benar dan teratur, baterai akan bertahan selama kurang lebih 2 tahun. Indikator lampu LED berwarna merah akan menyala

terus saat tiba waktu mengganti baterai
Buka tutup baterai dan ganti dengan baterai jenis CR2032

PENTING!

- Unit ini dapat digunakan dalam suhu mulai dari 0°C hingga 40 °C.
- Hindari unit terkena langsung sinar matahari atau di dekat sumber panas apa pun, karena ini dapat menyebabkan panas berlebih.
- Jangan pasang unit ke lingkungan yang basah atau terlalu berdebu karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada unit.
- Jarak antara unit ini dan alat penerima dapat diukur di udara terbuka.
- Bahan bangunan yang berbeda dan penempatan unit dapat memengaruhi jangkauan konektivitas nirkabel.

INSTRUKSI PERAWATAN

bersihkan sensor gerak dengan kain kering yang lembut.

CATATAN!

Jangan gunakan pembersih abrasif atau pelarut kimia karena ini dapat merusak produk.

DATA TEKNIS

Tip: E1745 TRÅDFRI sensor gerak

Daya: 3V, 2x CR2032 Baterai

Jarak: 10 m di ruang terbuka.

Sudut tampilan sensor: 60° - 120°

Rentang sensor: Sekitar 10 m

Frekuensi pengoperasian: 2405-2480MHz

Daya keluaran: 3 dBm

IP-class: IP44

Produsen : IKEA Swedia AB


Alamat:


Box 702, SE-343 81, Älmhult, SWEDIA




Simbol roda bin bertanda silang menunjukkan bahwa item tersebut harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Item ini harus diserahkan untuk daur ulang sesuai dengan peraturan lingkungan setempat untuk pembuangan limbah. Dengan memisahkan item yang ditandai dari limbah rumah tangga, anda akan membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke insinerator atau isi tanah dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi toko IKEA.

FUNGSI PENDERIA GERAKAN

 Tetap Siang/Malam. Semasa siang hari lampu akan sentiasa hidup apabila dipicu oleh gerakan. Pada malam hari lampu hanya akan hidup apabila ia gelap dan ia dipicu oleh gerakan.


 Sumber cahaya yang tersambung pada penerima gerakan dengan mudah boleh ditetapkan pada kecerahan 30% atau 100%.

 Butang untuk berpasangan. Tambahkan Produk lampu pintar IKEA ke sistem anda. Ikut arahan di bawah:

MENAMBAH PERANTI PADA PENDERIA GERAKAN ANDA

Sebelum anda boleh menggunakan penerima gerakan anda, ia mestilah berpasangan dengan sumber cahaya yang anda ingin arahkan. Sekiranya anda ingin menambahkan lebih banyak sumber cahaya, ulangi langkah-langkah di bawah untuk setiap sumber cahaya individu.

- 1 Pastikan sumber cahaya anda terpasang dan kuasa dihidupkan.
- 2 Pegang penerima gerakan dekat dengan sumber cahaya yang anda ingin tambahkan (tidak melebihi 5 cm).

- 3 Tekan dan tahan butang berpasangan  selama sekurang-kurangnya 10 saat. Cahaya LED merah akan menyala secara stabil di sisi belakang penerima gerakan.
- 4 Sumber cahaya anda akan menyala satu kali untuk menunjukkan bahawa ia telah berjaya berpasangan.

Sehingga 10 sumber cahaya boleh berpasangan dengan penerima gerakan 1. Pastikan ia berpasangan sepasang pada satu-satu masa. Jika sumber cahaya berhampiran antara satu sama lain, nyah sambung apa yang telahpun berpasangan daripada suis kuasa utama.

SET SEMULA SUMBER

Produk pencahayaan:

Togel suis kuasa utama selama 6 kali

Penerima gerakan:

Tekan butang berpasangan sebanyak 4 kali dalam masa 5 saat

MENUKAR BATERI

Apabila unit sering digunakan dan seperti yang dikhususkan, bateri akan tahan selama lebih kurang 2 tahun.

Penunjuk merah LED akan bersinar dengan stabil apabila tiba masa untuk bateri diganti.

Buka penutup bateri dan gantikan bateri dengan bateri jenis CR2032.

PENTING!

- Unit ini boleh digunakan pada suhu antara 0°C hingga 40°C.
- Jangan tinggalkan unit pada cahaya matahari langsung atau berhampiran sumber haba, kerana ini boleh menyebabkan pemanasan melampau.
- Jangan dedahkan unit pada persekitaran basah atau yang teramat berdebu kerana ini boleh menyebabkan kerosakan pada unit.
- Julat antara unit ini dan penerima diukur di dalam udara terbuka.
- Bahan binaan yang berbeza-beza dan penempatan unit boleh menjejaskan rangkaian sambungan tanpa wayar.

ARAHAN PENJAGAAN

Untuk membersihkan penerima gerakan, lap dengan kain kering yang lembut.

PERHATIAN!

Jangan guna bahan cuci pelelas atau cecair kimia kerana ini boleh merosakkan produk.

DATA TEKNIKAL

Jenis: E1745 TRÅDFRI penerima gerakan

Input: 3V, 2x CR2032 Bateri

Julat: 10 m di dalam udara terbuka.

Sudut pandangan penerima: 60° - 120°

Rangkaian penerima: kira-kira 10 m

Kekekapan operasi: 2405-2480Mhz

Kuasa output: 3 dBm

Kelas-IP: IP44

Pengeluar: IKEA of SWEDEN

Alamat:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Simbol roda berpangkah menunjukkan item ini harus dilupuskan berasingan daripada bahan buangan isi rumah. Item ini sepatutnya diserahkan untuk dikitar semula selaras dengan peraturan alam sekitar tempatan untuk pelupusan sampah. Dengan mengasingkan item bertanda daripada bahan buangan isi rumah, anda akan membantu mengurangkan jumlah buangan yang dihantar ke tapak pelupusan dan meminimumkan kesan negatif yang berpotensi ke atas kesihatan manusia serta alam sekitar. Untuk maklumat lanjut, hubungi gedung IKEA anda.

عربي

بيانات فنية

النوع: حساس حركة TRÅDFRI E1745
الدخل: 3 فولط، بطارية CR2032
المدى: 10 أمتار في الهواء الطلق.
زاوية رؤية الحساس: 60 - 120 درجة
مدى الحساس: حوالي 10 أمتار
تردد التشغيل: 2405-2480 ميغاهيرتز
خرج الطاقة: 3 ديسيبل ميلي
التصنيف: IP44

المصنّع: ايكيا السويد

العنوان:

Box 702, SE-343 81 ÄLMHULT, SWEDEN

الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض إيكيا.

هام!

- يمكن استخدام الوحدة في نطاق درجات حرارة من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- لا تترك الوحدة تحت ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من أي مصدر حرارة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها بشكل زائد.
- لا تعرضي الوحدة للبلل أو الأجزاء المتربة بشكل مفرط لأن هذا قد يتسبب في تلفها.
- تم قياس النطاق بين هذه الوحدة وجهاز الاستقبال في الهواء الطلق.
- يمكن أن تؤثر مواد البناء المختلفة ووضع الوحدات على نطاق الاتصال اللاسلكي.

تعليمات العناية

لتنظيف حساس الحركة، امسحيه بقطعة قماش جافة وناعمة.

ملحوظة!

لا تستخدم أي أبداً المنظفات الكاشطة أو المذيبات الكيميائية لأنها قد تُلحق الضرر بالمنتج.

وظائف حساس الحركة

4 سوف يومض مصدر الإضاءة مرة واحدة للإشارة إلى أنه قد تم إقترانه بنجاح.

يمكنك إقران حتى 10 مصادر إضاءة مع حساس حركة واحد.

يجب إقران جميع مصادر الإضاءة في وقت واحد. وإذا كانت مصادر الإضاءة قريبة من بعضها، أفصلي الطاقة عن تلك التي سبق إقترانها.

إعادة ضبط المصنع

لمصادر الإضاءة:

بدل المفتاح الرئيسي 6 مرات.

لحساس الحركة:

اضغط على زر الإقتران 4 مرات في غضون 5 ثواني.

تغيير البطارية

عند استخدام الوحدة بانتظام وعلى النحو المقصود، فإن البطاريات تدوم لمدة عامين تقريباً.

عندما يحين وقت استبدال البطارية، سيومض مؤشر LED الأحمر.

افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات ببطاريات CR2032 جديدة.

ضبط نهار/ ليل. خلال النهار سوف تثير الأضواء دائماً عند جس أي حركة. خلال الليل سوف تثير الأضواء فقط عند الظلام وعند جس أي حركة.

يمكن ضبط مصادر الضوء المتصلة بحساس الحركة بسهولة على درجة سطوع 30% أو 100%.


زر الإقتران. أضيفي منتجات الإضاءة الذكية من ايكيا إلى نظامك. اتبعي التعليمات التالية:


إضافة أجهزة إلى حساس الحركة

قبل أن تتمكني من استخدام حساس الحركة يجب إقرانه بمصدر الإضاءة الذي تريد أن تتحكمي به. إذا أردت إضافة المزيد من مصادر الإضاءة، فقط أعيدي الخطوات أدناه لكل مصدر إضاءة على حدة.

- 1 تأكدي من تركيب مصدر الإضاءة وأنه في وضعية التشغيل.
- 2 قربي حساس الحركة من مصدر الإضاءة الذي تريدني إضافته (بحيث لا تزيد المسافة بينهما عن 5 سم).
- 3 اضغطي مع الاستمرار على زر الإقتران لمدة 10 ثواني على الأقل. سيصدر ضوء أحمر ثابت من من الجهة الخلفية لحساس الحركة.

วิธีใช้งานเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว

 ตั้งค่าการทำงานตอนกลางวัน/กลางคืน ตอนกลางวัน ไฟจะสว่างทุกครั้งที่เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวได้ ตอนกลางคืน ไฟจะสว่าง เมื่อบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์มีดและเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวได้


 หลอดไฟที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวสามารถตั้งค่าความสว่าง 30% หรือ 100% ได้

 ปุ่มสำหรับการจับคู่และเชื่อมต่อ เพิ่มสินค้าในหมวดไฟอัจฉริยะของอีเกียเข้าระบบ ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

เพิ่มอุปกรณ์ในเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว

เซ็นเซอร์จะใช้งานได้ หลังจับคู่และเชื่อมต่อกับหลอดไฟที่คุณต้องการควบคุม หากต้องการเพิ่มหลอดไฟในเซ็นเซอร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง (เพิ่มอุปกรณ์ได้ทีละชิ้น)

- 1 ตรวจสอบว่าหลอดไฟผ่านการติดตั้งเรียบร้อยแล้วและทำงานอยู่
- 2 ถูเซ็นเซอร์ไวใกล้หลอดไฟที่ต้องการเพิ่ม (อยู่ห่างกันได้ไม่เกิน 5 ซม.)

3 กดปุ่มจับคู่และเชื่อมต่อ  ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที ไฟ LED สีแดงหน้าเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวจะสว่างต่อเนื่อง

4 หากจับคู่และเชื่อมต่อได้สำเร็จ ไฟจะกะพริบหนึ่งครั้ง

เพิ่มหลอดไฟในเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวได้ถึง 10 ดวง จับคู่และเชื่อมต่อหลอดไฟเพียงครั้งละดวง หากหลอดไฟติดตั้งอยู่ใกล้กัน ให้ปิดไฟที่จับคู่และเชื่อมต่อแล้วระหว่างจับคู่หลอดไฟดวงอื่น

ค้นหาข้อมูลจากโรงงาน

หลอดไฟ

โยกสวิตช์ควบคุมการทำงานหลัก 6 ครั้ง

เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว

กดปุ่มจับคู่และเชื่อมต่อ 4 ครั้งภายใน 5 วินาที

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อสินค้าถูกใช้งานเป็นประจำอย่างเหมาะสม แบตเตอรี่จะใช้งานได้ประมาณ 2 ปี

ไฟ LED สีแดงสว่างต่อเนื่อง เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิดฝาปิดแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรใช้แบตเตอรี่ CR2032

ข้อมูลสำคัญ

- สินค้าชิ้นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 0°C ถึง 40 °C
- ห้ามให้สินค้าโดนแสงอาทิตย์โดยตรงหรืออยู่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนใด เพราะอาจทำให้สินค้าร้อนจัด
- ห้ามเก็บสินค้าไว้ในบริเวณที่เปียก ชื้น หรือมีฝุ่นละอองมาก เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหายได้
- การวัดระยะควบคุมระหว่างสินค้าและตัวรับสัญญาณทำในที่ที่เปิดโล่ง
- วัสดุก่อสร้างอาคารที่แตกต่างกันและการวางระยะห่างของสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อระยะเชื่อมต่อไร้สายได้

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด

หมายเหตุ

ห้ามใช้สารทำความสะอาดซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารทำลายล้างทางเคมี เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหายได้

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทอุปกรณ์:

E1745 เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว TRÅDFRI/ทรอดฟริ
กระแสไฟฟ้าเข้า: 3V, ใช้แบตเตอรี่ CR2032 2 ก้อน

ระยะเชื่อมต่อ: 10 เมตร ในพื้นที่โล่ง

มุมมองของเซ็นเซอร์: 60° - 120°

ระยะเซ็นเซอร์: 10 ม.

ความถี่ใช้งาน: 2405-2480 Mhz

ค่ากำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุ: 3 dBm

มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น **IP-class: IP44**

ผู้ผลิต: **IKEA of Sweden AB**

ที่อยู่: **Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

อุปกรณ์โทรคมนาคมชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเทคนิค NBTC



สัญลักษณ์รูปถังขยะถูกกากบาท เป็นเครื่องหมายแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นต้องแยกกำจัดเมื่อสิ้นอายุใช้งาน ห้ามทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ ในบ้าน ควรส่งผลิตภัณฑ์ไปกำจัดหรือรีไซเคิลให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในแต่ละท้องถิ่น การแยกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ออกจากขยะอื่นๆ จะช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งไปยังโรงเผาหรือพื้นที่ฝังกลบ และยังช่วยลดผลกระทบต่อด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ IKEA

Complies with
IMDA Standards
DA106634