

KORPÖN



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
DEUTSCH	6
FRANÇAIS	8
NEDERLANDS	10
DANSK	12
ÍSLENSKA	14
NORSK	16
SUOMI	18
SVENSKA	20
ČESKY	22
ESPAÑOL	24
ITALIANO	26
MAGYAR	28
POLSKI	30
EESTI	32
LATVIEŠU	34
LIETUVIŲ	36
PORTUGUÊS	38
ROMÂNA	40
SLOVENSKY	42
БЪЛГАРСКИ	44
HRVATSKI	46
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	48
РУССКИЙ	50
УКРАЇНСЬКА	52
SRPSKI	54
SLOVENŠČINA	56
TÜRKÇE	58
中文	60
繁中	62
한국어	64
日本語	66
BAHASA INDONESIA	68
BAHASA MALAYSIA	70
عربى	72
ئۇيغۇرچىسى	74

KORPÖN portable charcoal barbecue

 **WARNING**

- ⚠ Failure to read and follow this manual and the safety warnings herein may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property. Safety symbols (⚠) will alert you to important safety information.**
- ⚠ This product is for OUTDOOR USE ONLY. NEVER use in an enclosed space such as a carport, garage, veranda, covered patio, or under an overhead structure of any kind.**
- ⚠ Do not overfill charcoal tray with charcoal or allow charcoal to touch barbecue body.**
- ⚠ Only use this barbecue on a flat, level non-flammable surface or ground.**
- ⚠ Never handle hot parts with unprotected hands.**
- ⚠ Do not use indoors. If used indoors, toxic fumes can build up and cause bodily injury or death.**
- ⚠ Only use outdoors in a well-ventilated area. Do not use in a garage, building, breezeway or any enclosed area.**
- ⚠ ATTENTION! This barbecue should not be used under overhead combustible construction.**
- ⚠ ATTENTION! This barbecue will become very hot. Do not attempt to move it during operation.**
- ⚠ WARNING! Keep children and pets away from the barbecue when in use.**
- ⚠ Any modification of this barbecue may be dangerous.**
- ⚠ Do not leave this barbecue unattended when in use.**
- ⚠ Always follow care and maintenance instructions – and regularly maintain your barbecue.**
- ⚠ When positioning, ensure the barbecue is a minimum of 1 metre / 39" from flammable items or structures.**
- ⚠ Do not add starter fluid or charcoal impregnated with starter fluid to warm or hot charcoal.**
- ⚠ Do not remove ashes until all charcoal is completely burnt out and the barbecue is fully cooled.**
- ⚠ Do not use clothing with long or loose sleeves when operating the barbecue.**
- ⚠ Do not use the barbecue in high winds.**
- ⚠ Do not touch the barbecue with your hands to check if it is hot.**
- ⚠ Do not use water to control flare-ups or extinguish charcoal.**
- ⚠ Always extinguish charcoal when you are finished cooking.**
- ⚠ Barbecue mitts should always be used while cooking, lighting or adjusting barbecue vents and handling the barbecue.**
- ⚠ Use proper barbecue tools when cooking.**
- ⚠ Do not dump hot charcoal where they may cause a fire hazard.**
- ⚠ Do not store away or cover the barbecue until the charcoal are extinguished and removed, and the barbecue is fully cooled.**
- ⚠ This barbecue is not intended to be used in recreational vehicles or boats.**
- ⚠ This barbecue should never be used as a heater.**
- ⚠ CAUTION! Do not use petrol, spirit or lighter fluid for lighting or re-lighting the barbecue! Use only firelighters complying to EN 1860-3 (Europe) or to local national standards in countries outside Europe.**
- ⚠ Do not allow grease, fat or food residue to build up in or on the barbecue – RISK OF FIRE.**
- ⚠ Do not hang any combustible materials from the handrails of this barbecue.**
- ⚠ Never overload the cooking grill with food – evenly space food over the cooking grill surface.**
- ⚠ IMPORTANT – Ensure the barbecue is positioned on flat, level ground to aid with fat/grease run off.**



Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.

USER INSTRUCTIONS

Before proceeding, make certain that you understand the WARNING statements in this manual.

Never use any abrasive cooking tools on the cooking grill surface to avoid that the surface gets damaged.

Preparation before cooking – To prevent foods from sticking to the cooking grill, use a long handled brush to apply a light coat of cooking or vegetable oil before each barbecuing session.

Note: When cooking with your barbecue for the first time, the paint on the outside of the barbecue may change colour slightly as a result of high temperatures. This is normal and should be expected.

Lighting the Barbecue

Place an even layer of charcoal about 3-4 cm / 1.2-1.6" deep on the charcoal tray.

Recommended max amount of charcoal 0.5kg / 1.1lbs.

Carefully apply lighting gel to the charcoal.

Light the charcoal with a long taper or match.

When the flames die down, check that the charcoal begin to glow red.

It is recommended that the charcoal be kept red hot for at least 30-40 minutes prior to cooking on the barbecue.

Do not begin to cook until the charcoal have a coating of grey ash.

End of Cooking Session

Use a damp cloth with warm water and washing-up liquid to clean the barbecue. Do not use any abrasive materials.

Using abrasive cleaners or sharp objects to clean the barbecue will damage the barbecue.

FOOD SAFETY

Please read and follow this advice when cooking on your barbecue:

- Always wash your hands before and after handling uncooked meat and before eating.
- Always keep raw meat away from cooked meat and other foods.
- Before cooking, ensure barbecue grill surfaces and tools are clean and free of old food residue.
- Do not use the same utensils to handle cooked and uncooked foods.
- Ensure all meat is cooked thoroughly before eating.
- To reduce the risk of undercooked meat, cut open to ensure it is cooked all the way through internally.
- Pre-cooking of larger meat or joints is recommended before finally cooking on your barbecue.
- After cooking on your barbecue always clean the grill cooking surfaces and utensils.

CARE, MAINTENANCE AND STORAGE

- Regularly clean your barbecue between uses and especially after extended periods of storage.
- Ensure the barbecue and its components are sufficiently cool before cleaning.
- Never douse the barbecue with water when its surfaces are hot.
- Never handle hot parts with unprotected hands.
- Do not leave your barbecue uncovered when not in use. Store your barbecue in a shed or garage when not in use to protect against the effects of extreme weather conditions, particularly if you live near coastal areas.
- Prolonged exposure to sunlight, standing water, sea air/saltwater can all cause damage to your barbecue. (A cover may not be sufficient to protect your barbecue in some of these situations).
- In order to extend the life and maintain the condition of your barbecue, we strongly recommend that the unit is covered when left outside for any length of time, especially during the winter months.

KORPÖN Kohlegrill, tragbar

 **WARNHINWEIS**

- ⚠ Ein Nichtbeachten der in diesem Handbuch aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden durch Brand oder Explosion führen. Sicherheitssymbole () markieren wichtige Sicherheitsinformationen.**
- ⚠ Dieses Produkt ist AUSSCHLIESSLICH ZUM GEBRAUCH IM FREIEN bestimmt. NIEMALS in Innenräumen, geschlossenen Bereichen wie Carports, Garagen, Veranden, überdachten Höfen oder sonstigen überdachten Örtlichkeiten benutzen.**
- ⚠ Nicht zu viel Kohle in den Kohlebehälter füllen und darauf achten, dass die Kohle nicht mit dem Grillkörper in Kontakt kommt.**
- ⚠ Den Grill nur auf einem flachen, ebenen und feuerfesten Untergrund aufstellen.**
- ⚠ Beim Umgang mit heißen Bauteilen immer Schutz- bzw. Grillhandschuhe tragen.**
- ⚠ Dieser Grill darf nur im Freien verwendet werden. Andernfalls sammeln sich giftige Dämpfe an, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen können.**
- ⚠ Diesen Grill ausschließlich im Freien an einem gut auslüfteten Ort verwenden. Nicht in einer Garage, in einem Gebäude, in Verbindungsgängen zwischen Gebäuden oder an anderweitig umbauten Orten nutzen.**
- ⚠ VORSICHT! Dieser Grill wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden.**
- ⚠ WARNUNG! Kinder und Haustiere fernhalten.**
- ⚠ Jegliche bauliche Veränderung des Grills verursacht Gefahren.**
- ⚠ Den Grill während der Verwendung nie unbeaufsichtigt lassen.**
- ⚠ Die Pflege- und Wartungsanweisungen immer beachten - den Grill regelmäßig warten.**
- ⚠ Bei der Aufstellung des Grills einen Mindestabstand von 1 Meter zu brennbaren Gegenständen oder Gebäuden einhalten.**
- ⚠ Niemals Zündflüssigkeit oder in Zündflüssigkeit getränkte Briketts auf glühende oder warme Holzkohle geben.**
- ⚠ Asche nicht entfernen, bevor die Kohlen vollständig verglüht sind und der Grill abgekühlt ist.**
- ⚠ Das Tragen von Kleidung mit langen oder weiten Ärmeln beim Grillen vermeiden.**
- ⚠ Den Grill nicht bei starkem Wind benutzen.**
- ⚠ Niemals den Grill- oder Holzkohlerost berühren um festzustellen, ob sie grillbereit sind.**
- ⚠ Zum Löschen von Flammen oder Glut niemals Wasser verwenden.**
- ⚠ Kohle immer nach Abschluss des Garens löschen.**
- ⚠ Beim Zubereiten von Speisen, Anzünden, Einstellen der Luftöffnungen und beim Umgang mit dem Grill immer Grillhandschuhe tragen.**
- ⚠ Geeignetes Grillbesteck mit langen, hitzebeständigen Griffen verwenden.**
- ⚠ Heiße Asche oder noch glühende Kohlen niemals entsorgen. Es besteht Brandgefahr.**
- ⚠ Asche und Kohlereste erst entsorgen, wenn diese vollständig erloschen und abgekühlt sind. Den Grill erst bewegen oder abdecken, wenn die Glut oder Asche vollständig abgekühlt und erloschen ist.**
- ⚠ Dieser Grill ist nicht für die Verwendung in oder auf Booten bzw. Wohnwagen resp. Campingbussen vorgesehen.**
- ⚠ Dieser Grill ist keine Heizung und darf nicht als Heizung verwendet werden.**
- ⚠ BITTE VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederaanzünden des Grills niemals Benzin, Spiritus oder Feuerzeugbenzin verwenden. Nur Anzündhilfen gemäß EN 1860-3 (Europa) verwenden (in Ländern außerhalb Europas die gültigen Normen beachten).**
- ⚠ Die Ansammlung von Öl- oder Fettrückständen im und auf dem Grill vermeiden - BRANDGEFAHR.**
- ⚠ Keine Gegenstände aus brennbaren Materialien an die Griffe des Grills hängen.**
- ⚠ Den Grill nicht überladen - das Grillgut gleichmäßig über die Grillfläche verteilen.**
- ⚠ Wichtig – sicherstellen, dass der Grill ebenerdig steht, um den Ablauf von Fett/Öl zu ermöglichen.**



Den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten, betreiben. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Sicherstellen, dass die **WARNHINWEISE** in diesem Handbuch verstanden wurden.
Keine scheuernden/aggressiven Kochutensilien auf dem Grillrost benutzen, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.

Vorbereitung vor dem Grillen - Vor jedem Grillen mit einem langstielen Pinsel eine dünne Schicht Speiseöl oder Pflanzenöl auftragen, um zu verhindern, dass Nahrungsmittel am Grillrost kleben bleiben.

Hinweis: Beim ersten Grillen können sich die Lacke am Grillmetall aufgrund der hohen Temperaturen verfärbaren. Das ist normal und sollte erwartet werden.

Anzünden des Grills

Holzkohle gleichmäßig ca. 3-4 cm hoch auf den Holzkohlerost schichten.

Empfohlene Höchstmenge Grillkohle ist 0,5 kg. Vorsichtig etwas Brandgel auf die Kohlen auftragen. Die Kohlen mit einem langen Span oder Streichholz anzünden.

Nach Erlöschen der Flammen prüfen, ob die Kohlen rotglühend sind.

Holzkohle sollte mindestens 30-40 Minuten glühen, bevor mit dem Grillen begonnen wird.

Mit dem Grillen erst beginnen, wenn auf den Kohlen eine dünne graue Ascheschicht sichtbar ist.

Nach dem Grillen

Den Grill mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern. Keine Scheuermittel verwenden. Die Reinigung mit Scheuermitteln oder scharfen Gegenständen kann den Grill beschädigen.

LEBENSMITTELSICHERHEIT

Beim Grillen immer folgende Hinweise beachten:

- Vor und nach dem Hantieren mit rohem Fleisch und vor dem Essen immer die Hände waschen.
- Rohes Fleisch immer von fertig zubereiteten Speisen fernhalten.
- Vor dem Grillen Grilloberfläche und -werkzeug von alten Speiseresten reinigen.
- Unterschiedliche Utensilien für rohes und fertiges Grillgut verwenden.
- Sichergehen, dass Fleisch vor dem Verzehr vollständig durchgegrillt ist.
- Um sicherzugehen, dass Fleisch gar ist, anschneiden und nachsehen.
- Es empfiehlt sich, größere Fleisch- oder Knochenstücke vor dem Grillen vorzugaren.
- Nach dem Grillen Oberflächen und Grillutensilien stets gründlich reinigen.

PFLEGEHINWEISE, WARTUNG UND LAGERUNG

- Den Grill regelmäßig nach jedem Gebrauch und besonders nach längerer Lagerung reinigen.

- Sicherstellen, dass der Grill und seine Bauteile vor der Reinigung ausreichend abgekühlt sind.
- Den Grill niemals bei noch heißen Oberflächen mit Wasser abspritzen.
- Heiße Bauteile niemals ohne Handschuhe anfassen.
- Bei Nichtgebrauch den Grill immer abdecken. Den Grill bei Nichtbenutzung in einem Schuppen oder einer Garage trocken lagern, um ihn vor starken Wettereinflüssen zu schützen (vor allem in Küstennähe).
- Wird der Grill längere Zeit Sonnenlicht, stehendem Wasser, Seeluft/Salzwasser ausgesetzt, kann dies zu Schäden führen. (Eine Hülle oder Abdeckung ist hier möglicherweise kein ausreichender Schutz).
- Um die Lebensdauer und den guten Zustand des Grills zu erhalten, wird empfohlen das Gerät bei längerer Außenlagerung abzudecken; vor allem während der Wintermonate.

KORPÖN barbecue charbon nomade



AVERTISSEMENT

- ⚠ • Le non-respect des instructions de sécurité contenues dans ce manuel pourrait entraîner des dommages matériels ou corporels graves, voire mortels, un incendie ou une explosion.
Les symboles de sécurité (⚠) attirent votre attention sur d'importantes informations relatives à la sécurité.
- ⚠ Ce produit est destiné à un USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. NE JAMAIS l'utiliser dans un espace clos ou semi-clos de tout type (abri pour voitures, garage, véranda, cour intérieure couverte...) ni sous aucun type de couverture ou toiture.
- ⚠ Ne pas surcharger le plateau de charbon ou laisser le charbon en contact avec le corps du barbecue.
- ⚠ Utilisez ce barbecue uniquement sur une surface plane, horizontale et ininflammable.
- ⚠ Portez toujours des gants de protection avant toute manipulation des parties chaudes du barbecue.
- ⚠ N'utilisez jamais le barbecue à l'intérieur. En effet, des fumées toxiques pourraient s'accumuler et occasionner des blessures graves voire mortelles.
- ⚠ Utilisez uniquement le barbecue à l'extérieur, dans une zone bien ventilée. Ne l'utilisez pas dans un garage, un bâtiment, sous une tonnelle ou dans tout endroit fermé.
- ⚠ ATTENTION ! Ce barbecue ne doit pas être utilisé sous une structure en matériau combustible.
- ⚠ ATTENTION ! Ce barbecue devient très chaud lorsqu'il fonctionne. Ne cherchez jamais à le déplacer en cours d'utilisation.
- ⚠ AVERTISSEMENT ! Enfants et animaux doivent rester à bonne distance lorsque le barbecue est en service.
- ⚠ Toute modification de ce barbecue peut être dangereuse.
- ⚠ Ne laissez jamais le barbecue sans surveillance pendant son utilisation.
- ⚠ Suivez toujours les instructions d'entretien et de nettoyage – entretenez régulièrement le barbecue.
- ⚠ Lors de l'installation, assurez-vous que le barbecue est à au moins 1 mètre / 39" de tout élément inflammable.
- ⚠ N'ajoutez ni liquide d'allumage ni charbon imprégné de liquide d'allumage pour embraser ou réchauffer le charbon.

- ⚠ Ne retirez pas les cendres avant que tout le charbon ne se soit consumé et que le barbecue ne soit entièrement refroidi.
- ⚠ Évitez de porter des vêtements à manches longues ou amples lorsque vous utilisez le barbecue.
- ⚠ N'utilisez pas le barbecue par vent fort.
- ⚠ Ne touchez jamais le barbecue pour vérifier s'il est chaud.
- ⚠ N'essayez pas de limiter les flambées ni d'éteindre le charbon avec de l'eau.
- ⚠ Éteignez toujours le charbon une fois la cuisson terminée.
- ⚠ Portez toujours des gants de protection lorsque vous allumez le barbecue et que vous cuisinez, ou lorsque vous ajustez les clapets d'aération et manipulez le barbecue.
- ⚠ Utilisez des ustensiles appropriés pour cuisiner.
- ⚠ Ne déposez jamais de charbon chaud à un emplacement dangereux où il pourrait provoquer un incendie.
- ⚠ Ne rangez pas le barbecue et ne le couvrez pas avant que le charbon ne soit complètement éteint et que vous l'ayez retiré. Le barbecue doit être complètement refroidi.
- ⚠ Ce barbecue n'est pas destiné à une utilisation sur un bateau, ni sur tout type de véhicule de loisir.
- ⚠ Ce barbecue ne doit jamais être utilisé comme appareil de chauffage.
- ⚠ ATTENTION ! N'utilisez ni pétrole, ni alcool ni autre liquide d'allumage pour allumer ou raviver le barbecue ! Utilisez uniquement des allume-feux conformes à la norme EN 1860-3 (Europe) ou conformes aux normes locales en vigueur dans les pays en dehors de l'Europe.
- ⚠ Veillez à ne pas laisser s'accumuler de la graisse, de l'huile ou des résidus alimentaires à l'intérieur ou sur le barbecue : RISQUE D'INCENDIE.
- ⚠ N'accrochez pas de matériaux combustibles aux poignées du barbecue.
- ⚠ Ne surchargez jamais la grille de nourriture – répartissez régulièrement sur toute la surface.
- ⚠ IMPORTANT – Installez impérativement le barbecue sur une surface plane et horizontale pour faciliter l'évacuation des graisses.



Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant toute chose, prenez entièrement connaissance des AVERTISSEMENTS du présent manuel.

N'utilisez jamais d'ustensiles de cuisson pointus sur la surface de la grille de cuisson pour éviter de l'endommager.

Préparatifs avant cuisson – Pour éviter que les aliments ne collent à la grille, appliquez une mince couche d'huile alimentaire à l'aide d'un pinceau à manche long avant chaque séance de cuisson.

Note : lors de la première utilisation du barbecue, sa peinture extérieure peut changer légèrement de teinte sous l'effet des hautes températures. Ce phénomène est tout à fait normal.

Allumage du barbecue

Répartissez une couche homogène de charbon, sur 3-4 cm (1.2-1.6") de profondeur, sur le plateau de charbon.

Quantité maximale de charbon recommandée 0,5 kg /1.1 lb.

Appliquez soigneusement du gel d'allumage sur le charbon.

Embrasez le charbon à l'aide d'un allume-feu ou d'une allumette.

Une fois les flammes éteintes, vérifiez que le charbon se transforme bien en braises.

Il est conseillé de laisser les braises se consumer pendant au moins 30-40 minutes avant de commencer la cuisson sur le barbecue.

Ne commencez pas la cuisson avant que les braises ne soient recouvertes d'une couche de cendre grise.

Fin de la cuisson sur barbecue

Nettoyez votre barbecue à l'aide d'un chiffon imprégné d'eau chaude et de liquide vaisselle. N'utilisez pas de matériaux abrasifs.

L'utilisation de nettoyants abrasifs ou d'objets pointus pour nettoyer le barbecue risque d'endommager ce dernier.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Veuillez lire et suivre les conseils suivants lorsque vous faites cuire des aliments sur votre barbecue :

- Lavez-vous toujours les mains avant et après manipulation d'une viande crue et avant de manger.

- Gardez toujours la viande crue à l'écart des viandes cuites et des autres aliments.
- Avant cuisson, assurez-vous que la grille du barbecue et les ustensiles sont propres et exempts de résidus d'aliments.
- Ne manipulez pas d'aliments crus et d'aliments cuits avec les mêmes ustensiles.
- Veillez à bien cuire la viande avant de la consommer.
- Pour assurer une bonne cuisson de la viande, pratiquez une incision tout le long de la pièce de viande.
- Une pré-cuisson des pièces de grande taille est recommandée avant cuisson au barbecue.
- Après cuisson au barbecue, nettoyez toujours les surfaces de cuisson et les ustensiles.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Nettoyez régulièrement votre barbecue entre chaque utilisation, surtout s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.
- Vérifiez que le barbecue et ses composants ont suffisamment refroidi avant de procéder à leur nettoyage.
- N'aspergez jamais d'eau le barbecue lorsqu'il est chaud.
- Portez toujours des gants de protection avant toute manipulation des parties chaudes du barbecue.
- Ne laissez pas le barbecue à l'air libre entre deux utilisations. Rangez-le dans un lieu frais et sec de type appentis ou garage pour le protéger des éléments, tout particulièrement si vous vivez en région côtière.
- Une exposition prolongée au soleil, à des eaux stagnantes, à un air salin ou à des eaux marines peut l'endommager. (Dans certains cas, une housse ne suffira pas à le protéger.)
- Pour prolonger la durée de vie de votre barbecue et le conserver en bon état, nous vous recommandons fortement de le couvrir d'une protection lorsqu'il est laissé à l'extérieur pour une durée indéterminée, surtout l'hiver.

KORPÖN draagbare houtskoolbarbecue



WAARSCHUWING

- ⚠️ Het niet lezen en volgen van deze handleiding en de veiligheidsvoorschriften daarin kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood, brand of een explosie die schade kan veroorzaken aan eigendommen. De veiligheidssymbolen () waarschuwen je voor belangrijke veiligheidsinformatie.**
- ⚠️ Dit product mag UITSLUITEND BUITENHUIS worden gebruikt. Gebruik het NOOIT in een omsloten ruimte als een carport, garage, veranda, overdekt terras of onder enige dakconstructie.**
- ⚠️ Vul de bak voor houtskool niet helemaal met houtskool en zorg ervoor dat de kooltjes niet in contact komen met de body van de barbecue.**
- ⚠️ Gebruik de barbecue uitsluitend op een vlakke, gelijkmatige en brandveilige ondergrond.**
- ⚠️ Raak hete gedeeltes nooit met de blote handen aan.**
- ⚠️ Gebruik de barbecue niet binnenshuis. Als deze binnenshuis wordt gebruikt, kan er giftige rook ontstaan die lichamelijk letsel kan veroorzaken of de dood tot gevolg kan hebben.**
- ⚠️ Uitsluitend buitenhuis gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Niet te gebruiken in een garage, gebouw, overdekte gang of een andere omsloten ruimte.**
- ⚠️ LET OP! Deze barbecue wordt zeer heet. Verplaats hem niet als hij in gebruik is.**
- ⚠️ WAARSCHUWING! Hou kinderen en dieren op afstand wanneer de barbecue wordt gebruikt.**
- ⚠️ Alle veranderingen aan deze barbecue kunnen gevaarlijk zijn.**
- ⚠️ Laat de barbecue niet zonder toezicht achter wanneer hij wordt gebruikt.**
- ⚠️ Volg altijd de instructies voor het onderhoud en maak de barbecue regelmatig schoon.**
- ⚠️ Zorg dat je de barbecue op minstens 1 meter afstand van brandbare stoffen en constructies plaatst.**
- ⚠️ Gebruik geen aanmaakvloeistof of houtskool geimpregneerd met aanmaakvloeistof op reeds warme of hete houtskool.**
- ⚠️ Verwijder de as pas als alle houtskool volledig is opgebrand en de barbecue volledig koud is.**
- ⚠️ Draag geen kleding met lange of wijde mouwen als je de barbecue gebruikt.**
- ⚠️ Gebruik de barbecue niet als het hard waait.**
- ⚠️ Raak de barbecue niet met de blote handen aan om te controleren of hij heet is.**



Gebruik geen water om de vlammen onder controle te houden of om de houtskool te doven.



Doof de houtskool altijd wanneer je klaar bent met barbecueën.



Draag altijd ovenwanten tijdens het barbecueën, als je de barbecue aansteekt, de ventilatieroosters afdelt of de barbecue op andere wijze vastpakt.



Gebruik geschikt barbecuegerei tijdens het barbecueën.



Gooi nooit warme houtskool weg - dat kan brand veroorzaken.



Zet de barbecue pas weg en dek hem pas al als de kooltjes zijn gedoofd en verwijderd, en als de barbecue volledig is afgekoeld.



Deze barbecue dient niet te worden gebruikt in een camper, caravan of boot.



Deze barbecue mag nooit worden gebruikt als verwarmingselement.



WEES VOORZICHTIG! Gebruik geen benzine, spiritus of aanmaakvloeistof om de barbecue aan te steken of opnieuw aan te steken. Gebruik alleen barbecueaanstekers die zijn goedgekeurd volgens EN 1860-3 (Europa) of de lokale nationale standaard in landen buiten Europa.



Laat geen vet of etensresten in of op de barbecue achter – BRANDGEVAAR.



Hang geen brandbare materialen aan de handgrepen van de barbecue.



Let het rooster niet vol voedsel – verdeel het voedsel gelijkmatig over het rooster.



BELANGRIJK! Zorg dat de barbecue op een vlakke ondergrond staat zodat het vet goed kan afdruipen.

--	--	--	--	--	--

Gebruik de barbecue niet in een beperkte en/of bewoonde ruimte, bv. in huizen, tenten, caravans, campers of op boten. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging met dodelijke afloop.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Zorg - voordat je verdergaat - dat je de WAARSCHUWINGEN in deze handleiding begrijpt.

Gebruik geen scherp barbecuegerei op het grillrooster om te voorkomen dat het oppervlak beschadigt. Voorbereidingen voor barbecueën - Om te voorkomen dat het voedsel aan het grillrooster blijft plakken, telkens voordat je begint het rooster invetten met een dun laagje olie. Gebruik hiervoor een kwastje met een lange steel.

Let op: als je de barbecue voor het eerst gebruikt, kan de verf aan de buitenkant van de barbecue door de hoge temperatuur wat van kleur veranderen. Dat is normaal en valt te verwachten.

De barbecue aansteken

Leg een ca. 3-4 cm dikke, gelijkmatige laag houtskool in de bak voor houtskool.

De aanbevolen maximumhoeveelheid houtskool is 0,5 kg.

Breng voorzichtig aanmaakgel op de houtskool aan.

Steek de houtskool aan met een gasaansteker of lucifers.

Als de vlammen doven, controleer of de kooltjes roodgloeiend worden.

Het is het beste de kooltjes 30-40 minuten te laten gloeien voordat je met barbecueën begint.

Begin niet met barbecueën voordat de kooltjes zijn bedekt met een dunne laag grijze as.

Na het barbecueën

Gebruik een vochtig doekje met warm water en schoonmaakmiddel om de barbecue schoon te maken. Gebruik geen schurende materialen.

Het gebruik van schoonmaakmiddelen met een schurend effect of scherpe voorwerpen bij het schoonmaken kan de barbecue beschadigen.

VOEDSELVEILIGHEID

Lees en volg deze adviezen bij het bereiden van voedsel op de barbecue:

- Was altijd je handen voor en na het hanteren van rauw vlees en voordat je gaat eten.
- Zorg dat rauw vlees niet in contact kan komen met bereid vlees en ander voedsel.
- Zorg voordat je begint met barbecueën dat de grilloppervlakken en het barbecuegerei schoon zijn en er geen oude voedselresten meer op/aan zitten.
- Gebruik niet hetzelfde barbecuegerei voor gegrild voedsel en rauw voedsel.
- Zorg ervoor dat het voedsel door en door gaar is voordat het wordt gegeten.
- Om het risico te verkleinen vlees te serveren dat niet gaat is, er even een sneetje in maken om er zeker van te zijn dat het door en door gegrild is.
- Het is aan te bevelen grotere stukken vlees of steaks voor te bakken voordat je ze op de barbecue verder afbakt.

- Maak de grilloppervlakken en het barbecuegerei na gebruik altijd schoon.

SCHOONMAKEN, ONDERHOUD EN OPBERGEN

- Maak de barbecue na elk gebruik schoon en vooral als hij langere tijd niet is gebruikt.
- Zorg ervoor dat de barbecue en de onderdelen voldoende zijn afgekoeld voordat je ze schoonmaakt.
- Gooi nooit water op de barbecue als de oppervlakken heet zijn.
- Pak hete delen nooit met de blote handen vast.
- Laat de barbecue niet zonder deksel staan als je hem niet gebruikt. Bewaar de barbecue als je hem niet gebruikt in een schuur of garage om hem te beschermen tegen de effecten van extreme weersomstandigheden, zeker als je in de buurt van de kust woont.
- Als de barbecue gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan zonneschijn, stilstaand water, zeelucht en/of zout water kan deze beschadigen. (Een hoes biedt in deze situaties niet altijd voldoende bescherming.)
- Om de levensduur te verlengen en de barbecue in goede staat te houden, adviseren wij hem sterk af te dekken wanneer hij langere tijd buitenhuis staat, zeker tijdens de winter.

KORPÖN bærbar kulgrill

 **ADVARSEL!**

- Hvis du ikke læser og følger anvisningerne i denne manual og de angivne sikkerhedsadvarsler, kan det medføre alvorlig personskade, død, brand eller en eksplosion, der kan forårsage tingskade.**
- Sikkerhedssymboler () gør dig opmærksom på vigtige sikkerhedsoplysninger.
- Dette produkt må KUN BRUGES UDENDØRS.** Må ALDRIG bruges på eller i lukkede områder, f.eks. carport, garage, veranda, overdækket terrasse eller under nogen form for overdækning.
- Kulbakken må ikke overfyldes med kul, og kullen må ikke berøre grillkassen.**
- Brug kun grillen på jorden eller et fladt, vandret og ikke-brændbart underlag.**
- Rør aldrig ved varme dele uden grillhandsker el.lign.**
- Må ikke bruges indendørs. Hvis den bruges indendørs, kan der afgives giftige dampes, der kan medføre personskade eller død.**
- Må kun bruges udendørs i et område med god ventilation. Må ikke bruges i garager, bygninger, overdækkede passager eller lukkede områder.**
- BEMÆRK! Grillen må ikke bruges under en brændbar konstruktion.**
- BEMÆRK! Grillen bliver meget varm. Forsøg ikke at flytte den, mens den er i brug.**
- ADVARSEL! Hold børn og kæledyr væk fra grillen, når den er i brug.**
- Det kan være farligt at ændre grillens konstruktion.**
- Efterlad ikke grillen uden opsyn, når den er i brug.**
- Følg altid pleje- og vedligeholdelses-anvisningerne – og vedligehold grillen jævnligt.**
- Sørg for, at grillen er placeret mindst 1 meter fra brændbare ting og bygninger.**
- Hæld ikke tændvæske og læg ikke kul overhældt med tændvæske på varme kul.**
- Fjern ikke asken, før alle kul er helt brændt ud, og grillen er helt afkølet.**
- Bær ikke tøj med lange eller løse ærmer, når du bruger grillen.**
- Brug ikke grillen, hvis det blæser kraftigt.**
- Berør ikke grillen med hænderne for at kontrollere, om den er varm.**

- Brug ikke vand til at kontrollere opflamning eller slukke kullen.**
- Sluk altid kullen, når du er færdig med at lave mad.**
- Brug altid grillhandsker, når du laver mad, tænder eller regulerer spjældene og håndterer grillen.**
- Brug passende grillredskaber, når du griller maden.**
- Læg ikke varme kul på steder, hvor de kan medføre brandfare.**
- Opbevar eller tildæk ikke grillen, før kullen er slukket og fjernet, og grillen er helt afkølet.**
- Grillen er ikke beregnet til brug i autocampere eller både.**
- Grillen må ikke bruges som varmeovn.**
- FORSIGTIG! Brug ikke benzin, sprit eller lightergas til at tænde grillen! Brug kun optænding, der overholder EN 1860-3 (Europa) eller lokale, nationale standarder i lande uden for Europa.**
- Lad ikke fedt eller madrester sidde på grillristen – RISIKO FOR BRAND.**
- Lad ikke brændbare materialer hænge på grillens greb.**
- Læg ikke for mange madvarer på grillristen – fordel dem ensartet på grillristen.**
- VIGTIGT – Sørg for, at grillen står på et fladt og jævnt underlag, så fedt kan løbe fra madvarerne.**



Brug ikke grillen i lukkede rum eller beboelsesområder, f.eks. huse, telte, campingvogne, autocampere eller både. Risiko for dødsfald på grund af kulitforgiftning.

BRUGSANVISNING

Før du fortsætter, skal du være sikker på, at du forstår alle ADVARSLER i denne manual.

Brug aldrig skarpe køkkenredskaber på grillistens overflade, da den kan blive beskadiget.

Forberedelse før grillning – For at forhindre, at madvarer sidder fast på grillisten, anbefales det at påføre et tyndt lag madlavningsolie eller vegetabilisk olie med en pensel med langt skaft, før du griller.

Bemærk: Første gang, du bruger grillen, kan farven på ydersiden ændre sig en smule på grund af den høje temperatur. Det er normalt og forventligt.

Sådan tænder du grillen

Læg kul i et ensartet, 3-4 cm tykt lag på kulbakken.

Den største anbefalede mængde kul er 0,5 kg.

Læg omhyggeligt optænding ved kullene.

Antænd kullene med en lang tændstik.

Når flammerne dør ud, skal du kontrollere, at kullene begynder at gløde rødt.

Det anbefales at lade kullene brænde i mindst 30-40 minutter, før grillen bruges til madlavning.

Brug først grillen, når kullene er dækket af grå aske.

Når du er færdig med at lave mad

Rengør grillen med en klud, varmt vand og opvaskemiddel. Brug ikke slibende materialer.

Grillen bliver ødelagt, hvis du bruger slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande til rengøring.

FØDEVARESIKKERHED

Læs og følg rådene herunder, når du laver mad på grill:

- Vask altid hænderne før og efter, du håndterer råt kød, og før I spiser.
- Hold altid råt kød adskilt fra tilberedt kød og andre fødevarer.
- Før tilberedning skal du kontrollere, at grillens overflader og redskaber er rene og fri for gamle madrester.
- Brug ikke de samme redskaber til at håndtere tilberedte og rå madvarer.
- Sørg for, at alt kød er gennemstegt, før I spiser det.
- For at reducere risikoen for, at kødet ikke er gennemstegt, kan du skære det igennem for at kontrollere, at det er gennemstegt indvendigt.
- Det anbefales at forstegte store stykker kød eller stegte før den afsluttende tilberedning på grillen.
- Rengør grilloverflader og redskaber, når du er færdig med at grille.

PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Rengør grillen jævnligt efter brug og især efter længere tids opbevaring.
- Sørg for, at grillen og de enkelte dele er tilstrækkeligt afkølede før rengøring.

- Hæld ikke vand på grillen, når den er varm.
- Rør ikke ved varme dele uden handsker.
- Tildæk grillen, når den ikke er i brug. Opbevar grillen i et skur eller en garage, når den ikke er i brug, for at beskytte den mod ekstreme vejrforhold, især hvis du bor i nærheden af kystområder.
- Grillen kan blive beskadiget, hvis den udsættes for sollys, vand, havluft/saltvand i længere tid. (Et beträk er muligvis ikke nok til at beskytte grillen i ovennævnte situationer).
- For at forlænge grillens holdbarhed og udseende anbefaler vi stærkt, at den tildækkes, når den står udenfor, uanset om det er i kort eller lang tid, og især i vintermånedene.

KORPÖN færarnelegt kolagrill



- ⚠ Ef þeim viðvörunum sem taldar eru upp hér í leiðbeiningunum er ekki fylgt eftir, getur það leitt til alvarlegra líkamsáverka eða dauða, eða valdið eignaspjöllum vegna elds eða sprengingar. Öryggistákn () gefa til kynna mikilvægar öryggisupplýsingar.
- ⚠ Grillið MÁ AÐEINS NOTA UTANDYRA. Notist ALDREI í lokaðu rými eins og bískýli, bílskúr, lokaðum palli, garðskýli eða undir hvers konar þaki.
- ⚠ Gætið þess að grillið standi á sléttu og óelfrimu yfirborði.
- ⚠ Yfirfyllið grillið ekki af kolum og látið kolin ekki snerta ytri skel grillsins.
- ⚠ Snertið aldrei heita hluta grillsins með berum höndum.
- ⚠ Notið ekki innandyra. Notkun innandyra getur orðið til þess að eitraðar lofttegundir safnist upp og valdi líkamstjóni eða jafnvel dauða.
- ⚠ Notið aðeins utandyra á vel lofræstu svæði. Notið ekki inni í bílskúrum, byggingum eða í öðru lokaðu rými.
- ⚠ ATHUGIÐ! Þetta grill má aldrei nota undir elfrimri yfirbyggingu.
- ⚠ ATHUGIÐ! Grillið verður mjög heitt. Reynið ekki að faera það til meðan það er í notkun.
- ⚠ VARÚÐ! Haldið börnum og gæludýrum í öruggri fjarlægð þegar grillið er í notkun.
- ⚠ Hvers kyns breytingar á grillinu geta reynst hættulegar.
- ⚠ Skiljið grillið aldrei eftirlitslaust þegar það er í notkun.
- ⚠ Fylgið ávallt leiðbeiningum um þrif og umhirðu og sinnið viðhaldi reglulega.
- ⚠ Þegar grillinu er komið fyrir þarf að gæta þess að það sé í að minnsta kosti eins metra fjarlægð frá elfrimum efnum eða byggingum.
- ⚠ Bætið ekki grillvökva, eða kolum sem vætt hafa verið með grillvökva, á heit kol.
- ⚠ Fjarlægið ekki ösku fyrir en öll kol hafa brunnið upp og grillið er orðið kalt.
- ⚠ Varist að nota fatnað með löngum og víðum erumum þegar grillað er.
- ⚠ Notið ekki grillið í miklum vind.
- ⚠ Snertið ekki grillið til að athuga hvort það sé orðið heitt.
- ⚠ Notið ekki vatn til að slökkva loga eða kæla niður notuð kol.

- ⚠ látið kolin alltaf brenna upp eða slökkvið í glæðum að notkun lokinni.
- ⚠ Notið alltaf grillhanska þegar kveikt er upp, grillað og lofræsting stillt.
- ⚠ Notið viðeigandi grilláhöld við eldamennskuna.
- ⚠ Ekki má losa heit kol á stöðum þar sem þau geta skapað eldhættu.
- ⚠ Setjið grillið ekki í geymslu eða undir ábreiðu fyrir en slökkaða hefur í kolunum og þau hafa verið fjarlægð og grillið er orðið kalt.
- ⚠ Þetta grill hentar ekki til notkunar í ferðabílum eða á bátum.
- ⚠ Grillið ætti aldrei að nota sem hitara.
- ⚠ VARÚÐ! Notið ekki bensín, spritt eða kveikjaravökva til að kveikja upp í grillinu eða glæða eldinn! Notið aðeins kveikjara sem uppfylla EN 1860-3 Evrópustaðalinn eða viðeigandi staðla í löndum utan Evrópu.
- ⚠ Látið ekki feiti, fitu eða matarleifar safnast upp í eða á grillinu. ELDHÆTTA.
- ⚠ Hengið ekki hluti úr eldfimu efni á handfangið á grillinu.
- ⚠ Gætið þess að ofhlaða ekki grillið með mat. Dreifið grillmeti jafn á grillið.
- ⚠ MIKLIVÆGT - Tryggið að grillið standi á sléttu yfirborði svo feiti/fita renni úr því.



Notaðu grillið aldrei á lokaðum eða þróngum svæðum eða á íbúðarhæfum svæðum eins og húsum, tjöldum, hjólhýsum, húsblíum, bátum. Hætta á kolsýringseitrun.

NOTENDALEIÐBEININGAR

Gætið þess að lesa og taka til greina varúðarskilaboðin í þessari handbók áður en lengra er heldið.

Notið aldrei hrjúf áhöld á grillgrindina svo hún skemmið ekki.

Undirbúnungur fyrir eldamennsku - Til að hindra að maturinn festist við grillið ætti alltaf að bera olíu á grindina með bursta/pensli með löngu haldfangi áður en grillað er.

Athugið: Þegar grillið er notað í fyrsta skipti má búast við því að málningin utan á grillinu breyti aðeins um lit vegna hitans. Það er eðlilegt og við því má búast.

Kveikt upp í grillinu

Leggið jafnt lag af kolum, u.p.b. 3-4 cm, á kolabakkann.

Hámarksagn kola sem mælt er með: 0,5 kg/1,1 lbs.

Bætið varlega grillvökva á kolin.

Kveiktið upp í kolunum með löngum kveikjara eða langri eldspýtu.

Þegar logarnir deyja út ætti að gæta að hvort glóð lifi örugglega í kolunum.

Mælt er með að láta kolin standa glóandi í 30-40 mínútur áður en grillað er.

Byrjið ekki að grilla fyrr en kolin eru hulin grárri ösku.

Að notkun lokinni

Notið tusku, heitt vatn og uppbvottalög til að þrífa grillið. Notið ekki hrjúf hreinsiefni.

Það veldur skemmdum ef notuð eru hrjúf hreinsiefni eða beitt áhöld á grillið.

MATARÖRYGGI

Vinsamlega lesið og fylgið eftirfarandi ráðum við eldamennsku á grillinu þín:

- Þvoið alltaf hendor bæði fyrir og eftir meðhöndlun á hráu kjöti og eins áður en matast er.
- Haldið hráu kjöti alltaf aðskildu frá elduðu kjöti og öðrum mat.
- Gætið þess að grillið og áhöldin séu hrein áður en eldamennska er hafin.
- Notið ekki sömu áhöld fyrir hrá og elduð matvæli.
- Gætið þess að elda kjöt í gegn áður en það er borðað.
- Til að draga úr hættu á of lítið elduðu kjöti ætti að skera í það og athuga hvort það sé tilbúið.
- Mælt er með foreldun á stærri kjötstykjurum áður en þau eru sett á grillið.
- Eftir notkun á grillinu ætti alltaf að þrífa bæði grillgrindina og áhöldin.

UMHIRÐA, VIÐHALD OG GEYMSLA

- Þrífið grillið reglulega milli þess sem það er notað og sérstaklega eftir að það hefur staðið óhreyft lengi.
- Gætið þess að grillið og allir hlutar þess séu orðnir kaldir áður en grillið er þrifioð.

- Hellid aldrei vatni yfir grillið á meðan það er enn heitt.
- Snertið aldrei heitt grill með berum höndum.
- Breiðið alitaf yfir grillið þegar það er ekki í notkun. Geymið grillið í skýli eða skúr til að vernda það gegn veðrun.
- Sólarljós, vatn og saltvatn getur allt valdið skemmdum á grillinu þínu. (Í sumum tilfellum er yfirbreiðsla ekki nóg).
- Til að lengja líftíma grillsins og halda því við, mælum við sterklega með að breitt sé yfir það ef það stendur úti í lengri tíma, sérstaklega yfir vetrartímann.

KORPÖN bærbar kullgrill

 **ADVARSEL**

- ⚠ Å unnlate å lese denne bruksanvisningen eller å ikke følge sikkerhetsadvarslene i den, kan resultere i alvorlige skader eller død, brann eller eksplosjon som gir skade på eiendom.**
- Sikkerhetssymboler () indikerer viktig sikkerhetsinformasjon.
- ⚠ Dette produktet er KUN BEREGNET FOR UTENDØRS BRUK.** Bruk det ALDRI i et avgrenset område, som en åpen garasje, garasje, veranda, terrasse med persienner, eller under noen som helst overbygning.
- ⚠ Ikke fyll grillen helt opp med kull og sørг for at kull ikke kommer i kontakt med grillens kropp.**
- ⚠ Bruk kun denne grillen på en flat, jevn ikke-brennbar overflate eller jord.**
- ⚠ Håndter aldri varme deler med ubeskyttede hender.**
- ⚠ Skal ikke brukes innendørs. Dersom den brukes innendørs, kan det bygge seg opp giftige avgasser som kan forårsake skade eller død.**
- ⚠ Brukes kun utendørs i et godt ventilert område. Skal ikke brukes i garasje, bygning, overdekt passasje eller noe annet innelukket område.**
- ⚠ MERK! Denne grillen skal ikke brukes under noen form for brennbar konstruksjon.**
- ⚠ MERK! Denne grillen vil bli svært varm. Ikke forsøk å flytte den under bruk.**
- ⚠ ADVARSEL! hold barn og husdyr borte fra grillen under bruk.**
- ⚠ Enhver endring av denne grillen kan være farlig.**
- ⚠ Ikke la denne grillen være uten tilsyn under bruk.**
- ⚠ Følg alltid vedlikeholdsinstruksjonene – og vedlikehold grillen regelmessig.**
- ⚠ Når du gjør grillen klar, sørг for at den har minst 1 meter avstand til brennbare gjenstander eller strukturer.**
- ⚠ Ikke tilsett tennvæske eller grill tilsatt tennvæske til varm eller glødende kull.**
- ⚠ Ikke fjern asken før kullet har brent helt ut, og grillen er fullstendig avkjølt.**
- ⚠ Ikke bruk klær med lange eller løse ermer når du griller.**
- ⚠ Ikke bruk grillen i sterk vind.**
- ⚠ Ikke ta på grillen for å sjekke om den er varm.**
- ⚠ Ikke bruk vann for å kontrollere flammer eller slukke kull.**

- ⚠ Slukk alltid kullet når du er ferdig med å grille.**
- ⚠ Bruk alltid grillvotter når du griller, terner grillen eller justerer ventileringen og håndterer grillen.**
- ⚠ Bruk egnede grillredskaper når du griller.**
- ⚠ Ikke dump varm kull der det kan skape brannfare.**
- ⚠ Ikke sett bort eller dekk til grillen før kullet har slukket og er fjernet, og grillen er helt avkjølt.**
- ⚠ Denne grillen er ikke beregnet for bruk i campingvogner, -biler eller båter.**
- ⚠ Denne grillen må aldri brukes som ovn.**
- ⚠ ADVARSEL! Ikke bruk bensin, sprit eller lighterbensin til å tenne grillen eller få kullet til å brenne bedre. Bruk kun lightere som overholder standarden EN 1860-3.**
- ⚠ Ikke la fett, olje eller matrester bygge seg opp i eller på grillen – BRANNFARE.**
- ⚠ Ikke heng brennbare materialer fra håndtakene på grillen.**
- ⚠ Last aldri grillen for full av mat – fordel maten jevnt utover grillristen.**
- ⚠ VIKTIG - Sørг for at grillen står flatt på et ikke-brennbart underlag eller jord for å hjelpe til med fettavrenning.**



Grillen skal ikke brukes i et innelukket og/eller på en beboelig plass som f.eks. i hus, telt, campingvogner, bobiler eller båter. Fare for dødelig kullosforgiftning.

BRUKERINSTRUKSJONER

Før du fortsetter, så vær sikker på at du skjønner advarslene i denne bruksanvisningen.

Bruk aldri noe verktøy med slipende effekt på grillristen for å unngå at overflatene skades.
Forberedelser for grilling – For at du skal unngå at mat setter seg fast på grillen, bruk en pensel med langt skaft og stryk på et tynt lag med matolje, før hver gang du griller.

Merk: Når du bruker grillen første gang kan fargen på utsiden av grillen til en viss grad skifte farge på grunn av den høye temperaturen. Dette er normalt og ska forventes.

Tenn grillen

Plasser et jevnt lag med grillkull, ca. 3–4 cm dypt, på brettet til kull.

Anbefalt maksimal mengde kull: 0,5 kg.

Hell tennvæsken forsiktig på kullet.

Tenn kullet med en lang lighter eller fyrestikker.

Når flamrene legger seg, se etter om kullet blir rødgloppe.

Det er anbefalt at kullet er rødgloppe i minst 30–40 før grilling.

Ikke begynn før kullet har et tynt belegg av grå aske.

Etter grillingen

Bruk en klut fuktet i varmt såpevann for å rengjøre grillen. Ikke bruk slipemidler.

Bruk av rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller skarpe gjenstander til å rengjøre grillen vil skade grillen.

MATSIKKERHET

Les og følg disse rådene når du griller:

- Vask alltid hendene før du håndterer rå mat, og før du spiser.
- Hold alltid rått kjøtt atskilt fra stekt kjøtt og annen mat.
- For du griller, sorg for at grillen, grillristen og grillredskapene er rene og fri for gamle matrester.
- Ikke bruk samme redskaper til å håndtere grillet og rå mat.
- Sørg for at alt kjøtt er tilstrekkelig varmebehandlet før du spiser.
- For å unngå fare for rått kjøtt, skjær over det og sjekk at det er gjennomstekt.
- Gjennomvarming av store kjøttstykker eller knoker på forhånd anbefales for de gis en stekeskorpe på grillen.
- Etter å ha grillet, rengjør alltid grillen, grillristen og grillredskapene.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Rengjør grillen regelmessig mellom hver bruk og særlig etter oppbevaring over lang tid.
- Sørg for at grillen og alle deler er tilstrekkelig avkjølt før rengjøring.
- Slå aldri vann over grillen når overflatene er varme.

- Håndter aldri varme deler med ubeskyttede hender.
- La aldri grillen stå ut tildekket når den ikke er i bruk. Oppbevar grillen i et skjul eller en garasje når den ikke er i bruk, for å beskytte mot ekstremvær, spesielt om du bor i kyststrøk.
- Dersom grillen utsettes lenge for sollys, stående vann, sjøluft/saltvann kan dette gi skade på grillen. (Et trekk er ikke alltid nok til å beskytte grillen i noen av disse situasjonene).
- For å forlenge grillens levetid og bevare grillens stand, anbefaler vi sterkt at grillen tildekkes når den står utendørs over lengre tid, særlig i vinterhalvåret.

Kannettava KORPÖN-hiligrilli

 **VAROITUS**

- ⚠️ Jos tämän oppaan turvallisuusohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema tai omaisutta vahingoittava tulipalo tai räjähdys.
- ⚠️ Turvasymbolit (⚠️) ilmaisevat tärkeitä turvallisuustietoja.
- ⚠️ Tämä tuote on tarkoitettu VAIN ULKOKÄYTÖÖN. Älä KOSKAAN käytä grilliä suljetussa tilassa, kuten autotakossa, autotalissa, verannalla, katetulla terassilla tai muun katetun rakenteen alla.
- ⚠️ Älä täytä hiilitarjotinta liian täyneen tai niin, että hiilet ovat kosketuksissa grillin rungon kanssa.
- ⚠️ Käytä tästä grilliä vain tasaisella, vaakasuoralla palamattomalla alustalla.
- ⚠️ Älä koskaan käsitlee grillin kuumia osia suojaamattomin käsin.
- ⚠️ Älä käytä grilliä sisätiloissa. Sisätiloihin voi kerääntyä myrkkyisiä kaasuja, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
- ⚠️ Käytä grilliä vain ulkona hyvin tuulettuvassa paikassa. Älä käytä grilliä autotalissa, rakennuksessa, katoksessassa tai muussa suljetussa tilassa.
- ⚠️ **HUOMIO!** Tätä grilliä ei pidä käyttää sytytystä rakenteen alla.
- ⚠️ **HUOMIO!** Tämä grilli kuumenee voimakkaasti. Älä siirrä sitä käytön aikana.
- ⚠️ **VAROITUS!** Pidä lapset ja lemmikit etäällä grillistä käytön aikana.
- ⚠️ Muutosten tekeminen tähän grilliin saattaa olla vaarallista.
- ⚠️ Älä jätä grilliä ilman valvontaa käytön aikana.
- ⚠️ Noudata aina grillin hoito- ja huolto-ohjeita – ja huolla grilliasiä säännöllisesti.
- ⚠️ Sijoita grilli vähintään 1 metrin päähän tulenaroista esineistä ja rakenteista.
- ⚠️ Älä lisää sytytynestettä tai sytytynesteellä kyllästettyjä hiiliä lämpimille tai kuumille hiileille.
- ⚠️ Älä poista tuhkaa, ennen kuin kaikki hiilet ovat palaneet loppuun ja grilli on täysin jäähtynyt.
- ⚠️ Älä käytä grillaamisen tai grillin sytyttämisen yhteydessä vaatteita, joissa on pitkät tai löysät hihat.
- ⚠️ Älä käytä grilliä kovalla tuulella.
- ⚠️ Älä koskaan tarkista käsin koskettamalla, onko grilli kuuma.

- ⚠️ Älä käytä vettä liekkien leimahtelun hillitsemiseen tai hiilien sammuttamiseen.
- ⚠️ Sammuta aina hiilet ruoanlaiton jälkeen.
- ⚠️ Käytä grillikintaita aina ruoanlaiton, grillin sytyttämisen, ilmanottoaukkojen säättämisen ja kuumen grillin käittelystä yhteydessä.
- ⚠️ Käytä grillatessasi kunnollisia grillausvälineitä.
- ⚠️ Älä jätä kuumia hiiliä paikkaan, jossa ne voivat aiheuttaa palovaaran.
- ⚠️ Älä varastoi tai peitä grilliä, ennen kuin hiilet ovat sammuneet ja poistettu grillistä ja grilli on täysin jäähtynyt.
- ⚠️ Tätä grilliä ei ole tarkoitettu käytettäväksi matkailuautossa tai veneessä.
- ⚠️ Tätä grilliä ei pidä koskaan käyttää lämmittimenä.
- ⚠️ **VAROITUS!** Älä käytä bensiiniä, alkoholia tai sytytynestettä grillin sytyttämiseen tai uudelleensytyttämiseen! Käytä vain EN 1860-3 -standardin mukaisia sytytyskuutioita (Eurooppa) tai paikallisten standardien mukaisia sytytyskuutioita (Euroopan ulkopuoliset maat).
- ⚠️ Älä päästä rasvaa tai ruoantähteitä kertymään grillin sisään tai pinnalle – **PALOVAARA**.
- ⚠️ Älä ripusta sytyvästä materiaalia olevia esineitä grillin kahvoihin.
- ⚠️ Älä lastaa grilliritilää liian täyneen ruokaa – aseta ruoat tasaiseksi grilliritilälle.
- ⚠️ **TÄRKEÄÄ** – Pidä grilli aina tasaisella, vaakasuoralla alustalla rasvan poistumisen helpottamiseksi.



Älä käytä grilliä suljetuissa tiloissa ja/tai asuintiloissa, kuten sisällä rakennuksessa, teltassa, asuntovaunussa, asuntoautossa tai veneessä häkämyrkitysriskin välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen kuin aloitat grillin käytön, varmista, että ymmärrät kaikki tämän oppaan TURVALLISUUSOHJEET.

Älä käytä naarmuttavia ruoanlaittovälineitä grilliriltilälä välttääksesi riltilän pinnan vahingoittumisen.

Valmistelut ennen ruoanlaittoa – Estääksesi ruokaa tarttumasta grilliriltilään levitä ruoan pinnalle kevyesti öljyä pitkävartisella sudilla ennen grillausta.

Huomaa: Kun käytät grillia ensimmäistä kertaa, grillin ulkopinnan maali saattaa muuttaa hieman väriään korkean lämpötilan vaikutuksesta. Tämä on normaalista ja täysin odotettavissa.

Grillin sytyttäminen

Levitä tasainen noin 3–4 cm paksu kerros grillihiiliä hiiliriltilälle.

Suoituseltu grillihiili enimmäismäärä 0,5 kg.

Levitä hiilille varovasti sytytysgeeliä.

Sytytä hiilet pitkällä sytytymellä tai tulitulkulla.

Kun liekit sammuvat, tarkista, että hiilet alkavat hehkua punaisina.

On suositeltavaa antaa hiilien hehkua punaisina vähintään 30–40 minuuttia ennen grillaamisen aloittamista.

Älä aloita ruoan kypsentämistä ennen kuin hiilissä on harmaa tuhkapinta

Grillaamisen jälkeen

Käytä grillin puhdistamiseen lämmintä vettä ja astianpesuainetta. Pyyhi kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia aineita tai välineitä.

Hankausaineiden tai terävien esineiden käyttäminen grillin puhdistukseen vahingoittaa grillia.

ELINTARVIKETURVALLISUUS

Lue nämä ohjeet, ennen kuin alat valmistaa ruokaa grillilläsi:

- Pese kätesi aina ennen ruoanlaitton aloittamista, kypsentämättömän lihan käsittelyn jälkeen ja ennen ruokailua.
- Pidä raaka liha aina erillään kypsennetystä lihasta ja muista ruoka-aineista.
- Varmista ennen ruoanlaittoa, että grilliriltilän pinta ja grillausvälineet ovat puhtaata elikä niissä ole vanhoja ruoantähteitä.
- Älä käytä samoja välineitä kypsentämättömän ja kypsennetyn ruoan käsittelyyn.
- Varmista ennen syömistä, että liha on kauttaaltaan kypsää.
- Tarkista lihan kypsyyss leikkaamalla siihen viilto.
- Suuremmat lihapalat kannattaa esikypsentää ennen grillaamista.
- Puhdistaa grillin pinnat ja grillausvälineet käytön jälkeen.

GRILLIN HOITO, HUOLTO JA VARASTOINTI

- Puhdista grilli säännöllisesti käytöjen välillä ja erityisesti, jos grilli on ollut varastoituna pidemmän aikaa.
- Varmista ennen puhdistusta, että grilli ja sen osat ovat jäähdyneet riittävästi.
- Älä koskaan kastele grillia vedellä sen pintojen ollessa kuumat.
- Älä koskaan käsitlee kuumia osia suojaamattomien käsien.
- Peitä grilli aina, kun se ei ole käytössä. Suojatakseesi grillia äärimmäisiltä sääolosuhteilta säilytä sitä varastossa tai autotallissa, kun se ei ole käytössä.
- Pitkä altistuminen auringonpaisteelle, seisovalle vedelle tai meri-ilmalle/merivedelle voi vahingoittaa grillia. (Suojapeite ei ehkä riitä suojaamaan grillia näissä olosuhteissa).
- Pidentääksesi grillin käyttöikää ja pitääksesi sen hyvässä kunnossa suosittelemme, että peität grillin aina, kun se jää ulos, erityisesti talvella.

KORPÖN bärbar kolgrill

 **VARNING**

- ⚠️ Underlättelse att läsa och följa denna manual och de säkerhetsföreskrifter som finns i den kan resultera i allvarlig kroppsskada eller död, eller brand eller explosion som orsakar skada på egendom. Säkerhetssymbolerna (⚠️) uppmärksammar dig på viktig säkerhetsinformation.**
- ⚠️ Den här produkten ska ENBART ANVÄNDAS UTOMHUS. Använd den ALDRIG i ett inneslutet utrymme som carport, garage, veranda, övertäckt upplats eller under någon som helst takkonstruktion.**
- ⚠️ Fyll inte upp tråget för grillkol helt med kol och se till att kolen inte kommer i kontakt med grillens kropp.**
- ⚠️ Använd grillen enbart på ett platt, jämnt och brandsäkert underlag.**
- ⚠️ Vidrör aldrig heta partier med oskyddade händer.**
- ⚠️ Använd inte grillen inomhus. Om den används inomhus kan giftig rök bildas och orsaka kroppsskador eller död.**
- ⚠️ Använd enbart utomhus i välväntilerade utrymmen. Använd den inte i garage, byggnad, övertäckt gång eller något annat inneslutet utrymme.**
- ⚠️ OBS! Den här grillen kommer att bli mycket het. Flytta den inte då den används.**
- ⚠️ VARNING! Håll barn och djur på avstånd när grillen används.**
- ⚠️ Alla förändringar av denna grill kan vara farliga.**
- ⚠️ Lämna inte grillen utan uppmärksamhet när den används.**
- ⚠️ Följ alltid instruktioner för skötsel och underhåll – och rengör grillen med jämn mellanrum.**
- ⚠️ Säkerställ att du placeras grillen minst 1 meter från brännbara ämnen och konstruktioner.**
- ⚠️ Använd inte tändvätska, eller grillkol impregnerad med tändvätska, på redan varm eller het grillkol.**
- ⚠️ Ta inte bort aska förrän all grillkolen är helt utbrunnen och grillen är helt kall.**
- ⚠️ Bär inte kläder med långa eller vida ärmarna när du använder grillen.**
- ⚠️ Använd inte grillen vid kraftig vind.**
- ⚠️ Vidrör inte grillen med dina händer för att kontrollera om den är het.**

⚠️ Använd inte vatten för att kontrollera flammor eller för att släcka grillkolen.

⚠️ Släck alltid grillkolen när du grillat klart.

⚠️ Använd alltid grillvantar när du grillar, tänder, justerar spjällen och på andra sätt hanterar grillen.

⚠️ Använd lämpliga grillverktyg när du grillar.

⚠️ Släng aldrig varm grillkol där den kan orsaka brand.

⚠️ Ställ inte undan grillen för förvaring och täck inte över den förrän kollen är släckt och borttagen och grillen är helt kall.

⚠️ Den här grillen ska inte användas i husbil, husvagn eller båtar.

⚠️ Den här grillen ska aldrig användas som värmeelement.


⚠️ VAR FÖRSIKTIG! Använd inte bensin, sprit eller tändvätska som tändmedel. Använd enbart braständare i enlighet med EN 1860-3 (Europa) eller lokala nationella standarder i länder utanför Europa.

⚠️ Låt inte fett eller matrester bli kvar i eller på grillen – BRANDFARA.

⚠️ Häng inga brännbara material på grillens handtag.

⚠️ Packa inte grillgallret fullt med mat - sprid ut maten jämnt över gallret.

⚠️ VIKTIGT! Se till att grillen är placerad på ett platt, jämnt underlag för att hjälpa till med fettavrinning.



Använd inte grillen i ett begränsat och/eller beboeligt utrymme t.ex. hus, tält, husvagnar, husbilar, båtar. Risk för dödlig koloxidförgiftning.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Innan du fortsätter var säker på att du förstår de VARNINGAR som finns i denna manual.

Använd aldrig några verktyg med slippande effekt på grillgallret för att undvika att ytan skadas.

Förberedelser för grillning – För att undvika att mat fastnar på grillgallret, använd en pensel med långt skaft och stryk på ett tunt lager med matolja före varje grill tillfälle.

Notera: När du använder din grill för första gången kan färgen på utsidan av grillen skifta något i kulör på grund av den höga temperaturen. Detta är normalt och ska förväntas.

Tända grillen

Lägg ett cirka 3-4 cm djupt och jämnt lager av grillkol på tråget för grillkol.

Rekommenderad maximängd grillkol är 0,5 kg.

Applicera försiktigt tändgelé på kolen.

Tänd kolen med en braständare eller tändstickor.

När flammorna lägger sig, kontrollera att kolen börjar rödglödgas.

Det är rekommenderat att kolen får rödglödgas i minst 30-40 minuter innan grillning.

Börja inte grilla förrän kolen har en tunn beläggning av grå aska.

Efter grillning

Använd en fuktig trasa med varmvatten och rengöringsmedel för att rengöra grillen. Använd inga material med slipeffekt.

Användning av rengöringsmedel med slipande effekt eller vassa föremål vid rengöring skadar grillen.

MATSÄKERHET

Vänligen läs och följ dessa råd när du lagar mat på grillen:

- Tvätta alltid dina händer före och efter hantering av rått kött och innan du äter.
- Håll alltid rått kött borta från tillagat kött och andra matvaror.
- Innan du grillar se till att grilllytor och grillverktyg är rena och fria från gamla matrester.
- Använd inte samma verktyg till grillad och rå mat.
- Se till att mat är ordentligt genomgrillad innan ni äter.
- För att minska risken för att servera kött som inte är klart, skär ett snitt i det för att vara säker på att den är genomgrillad.
- Det är rekommenderat att försteka större köttbitar eller stekar innan de lagas färdigt på din grill.
- När du har använt grillen rengör alltid grilllytor och grillverktygen.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Rengör alltid din grill mellan användningstillfällena och särskilt när den förvarats under längre tid.
- Se till att grillen och dess delar är tillräckligt kalla innan du rengör dem.
- Slå aldrig vatten över grillen när ytorna är heta.
- Hantera aldrig heta delar med oskyddade händer.
- Lämna inte din grill övertäckt när du inte använder den. Förvara grillen i ett skjul eller garage när du inte använder den för att skydda den mot effekterna av extrema väderförhållanden, särskilt om du bor nära ett kustområde.
- Om din grill utsätts för solsken, stående vatten, havsluft och/eller saltvatten under en längre tid kan den skadas. (Ett överdrag är inte alltid tillräckligt skydd i dessa situationer.)
- För att förlänga livstiden och behålla skicket på din grill rekommenderar vi starkt att du täcker över den om den står utomhus under en längre tid, särskilt under vintermånaderna.

KORPÖN, přenosný gril na dřevěné uhlí

VAROVÁNÍ

- ⚠ Pokud si nepřečtete tuto příručku včetně bezpečnostních varování a nebudete podle nich postupovat, vystavujete se nebezpečí vážného zranění nebo smrti, případně nebezpečí ohně či exploze, které mohou vést k poškození majetku.** Bezpečnostní symboly () vás upozorní na důležité bezpečnostní informace.
- ⚠ Tento výrobek JE URČEN VÝHRADNĚ K VENKOVNÍMU POUŽITÍ. NIKDY jej nepoužívejte v uzavřených prostorách jako jsou garáže, kryté verandy a patia, přístřešky či nejrůznější stříšky.**
- ⚠ Gril musí stát na rovině a na nehořlavém povrchu.**
- ⚠ Do grilu dávejte jen doporučené množství dřevěného uhlí, nikdy by neměl být zcela naplněný.**
- ⚠ Pro manipulaci s rozpalenými částmi používejte chňapky.**
- ⚠ Gril nepoužívejte ve vnitřních prostorách, kde by mohlo dojít k hromadění toxicických zplodin a k následnému zranění nebo dokonce smrti.**
- ⚠ Gril používejte pouze ve venkovních, dobře větraných prostorách. Nepoužívejte ho v garážích, budovách či jiných uzavřených prostorách.**
- ⚠ POZOR! Tento gril byste neměli používat pod hořlavými konstrukcemi.**
- ⚠ POZOR! Při grilování se gril rozpálí na vysokou teplotu, proto ho během grilování nikdy nepřemísťujte.**
- ⚠ VAROVÁNÍ! K zapálenému grilu by neměly mít přístup děti a domácí zvířata.**
- ⚠ Jakékoli úprava tohoto grilu by mohla být nebezpečná.**
- ⚠ Nikdy nenechávejte gril při grilování bez dozoru.**
- ⚠ Dbejte na pravidelnou údržbu grilu a vždy postupujte podle návodu na údržbu.**
- ⚠ Ujistěte se, že máte gril umístěn minimálně 1 metr od hořlavých materiálů či staveb.**
- ⚠ Nepřidávejte tekutý podpalovač nebo dřevěné uhlí napuštěné tímto podpalovačem k uhlí, které je již rozžhavené nebo teplé.**
- ⚠ Popel odstraňujte až poté, co všechno uhlí shoří a gril je zcela vychladlý.**
- ⚠ Při obsluze grilu nenoste oblečení s dlouhými nebo volnými rukávy.**
- ⚠ Nepoužívejte gril za velkého větru.**
- ⚠ Chcete-li si zkонтrolovat, zda je gril horký, nedotýkejte se ho holýma rukama.**
- ⚠ K hašení hořícího nebo žhavého uhlí nepoužívejte vodu.**
- ⚠ Po grilování nikdy nezapomeňte uhlíky uhasit.**
- ⚠ Při grilování, zapalování, nastavování ventilace a jakékoliv další manipulaci s grilem vždy používejte vhodné chňapky.**
- ⚠ Při grilování používejte vhodné grilovací náčiní.**
- ⚠ Nevhazujte horké uhlíky do míst, kde mohou způsobit požár.**
- ⚠ Gril ukládejte a přikrývejte až ve chvíli, kdy jsou uhlíky uhašené a uklizené a celý gril je zcela vychladlý.**
- ⚠ Tento gril není určen pro užívání v rekreačních vozidlech nebo lodích.**
- ⚠ Tento gril není určen k využití jako topidlo.**
- ⚠ POZOR! K zapálení grilu nikdy nepoužívejte benzín, líh nebo alkohol, ale pouze zapalovací zařízení a přípravky, které splňují normu EN 1860-3 nebo místní normy v zemích mimo Evropu.**
- ⚠ Nenechávejte na grilu usazovat mastnotu, tuk nebo bylinky jídla – HROZÍ NEBEZPEČÍ OHNĚ.**
- ⚠ Na úchytky grilu nevěste žádné hořlavé materiály.**
- ⚠ Na gril nepokládejte nadměrné množství jídla, veškeré potraviny by měly být na rostu rovnoměrně rozložené.**
- ⚠ DŮLEŽITÉ – Gril by měl vždy stát na rovině, aby mohl tuk/mastnota dobré stékat.**



Gril nepoužívejte v obytných prostorách jako jsou např. domy, stany, karavany, lodě atd. Riziko otravy oxidem uhelnatým.

POKYNY PRO UŽIVATELE

Než začnete gril používat, ujistěte se, že rozumíte všem VAROVÁNÍM uvedeným v tomto manuálu. Grilovací rošt by neměl přijít do styku s takovým kuchyňským náčiním, které by mohlo povrch roštu poníčit (ostré hrany apod.).

Příprava před grilováním - aby se váš potraviny nepřichytily, před každým grilováním lehce potřete povrch roštu olejem. Nejhodnější je použít mašlovačku s dlouhou rukojetí.

Poznámka: Během prvního grilování může dojít následkem vysokých teplot k mírné změně barvy nátěru na vnější straně grilu. Je to obvyklý jev, který vás nemusí znepokojoval.

Zapálení grilu

Na podnos na dřevěné uhlí dejte rovnoměrnou vrstvu dřevěného uhlí o tloušťce přibližně 3–4 cm.

Doporučené maximální množství uhlí je 0,5 kg. Opatrně aplikujte zapalovací gel na uhlí.

Uhlí zapalte dlouhou svíci nebo krbovou sirkou. Když plameny poleví, zkонтrolujte, zda uhlí začne svítit červeně.

Doporučuje se, aby uhlí žhnulo alespoň 30–40 minut před vařením na grilu.

Nezačněte s vařením, dokud uhlí nebude mít na povrchu povlak z šedého popela.

Údržba po grilování

Po grilování gril vycištěte hadříkem namočeným ve vlhké vodě s přípravkem na mytí nádobí.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Čisticí prostředky s abrazivy nebo předměty s ostrými hranami by mohly gril poškodit.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

Při grilování vždy postupujte v souladu s níže uvedenými radami, které si dopředu pečlivě pročtěte:

- Před manipulací se syrovým masem i po ní a také před konzumací hotového jídla si vždy umyjte ruce.
- Syrové maso uchovávejte odděleně od hotového masa i všech dalších potravin.
- Před grilováním se přesvědčte, že grilovací rošt a všechno náčiní je čisté a nejsou na něm zbytky jídla.
- Pro manipulaci se syrovým masem používejte jiné kuchyňské náčiní než na hotové potraviny.
- Před konzumací se přesvědčte, že veškeré maso je řádně propečené.
- Riziko, že maso není dostatečně propečené, snížte tím, že maso pro kontrolu rozříznete.
- Větší kusy masa nebo maso s kostí/kloubem je vhodnější předem tepelně upravit a teprve poté vložit na gril.
- Po grilování nezapomeňte veškeré používané náčiní a povrchy grilu ocistit.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Mezi jednotlivým použitím a zejména po dlouhé době mimo provoz gril pečlivě vycištěte.
- Než začnete gril čistit, ujistěte se, že všechny díly jsou dostatečně vychladlé.
- Horký gril nikdy nepolévejte vodou.
- Pro manipulaci s rozplálenými částmi používejte chňapky.
- Když gril nepoužíváte, nenechávejte ho odklopený. Skládejte jej v přístřešku nebo v garáži, aby nebyl vystaven nepříznivým klimatickým podmínkám.
- Pokud bude gril dlouhodobě vystaven slunečnímu svitu, mořskému vzduchu či vodě nebo bude stát ve vodě, může dojít k jeho poškození (některé z těchto nebezpečí eliminujete, pokud gril zakryjete plachtou).
- Chcete-li si zajistit dlouhou životnost grilu a jeho dobrý stav, nenechávejte jej po delší dobu venku nezakrytý, zejména během zimního období.

KORPÖN barbacoa de carbón portátil

 **ADVERTENCIA**

- ⚠ No seguir estos avisos de advertencia puede provocar daños personales graves o incluso la muerte, así como un incendio o explosión con los consiguientes daños materiales. Los símbolos de seguridad (⚠) le alertarán de información de seguridad importante.**
- ⚠ Utilice esta barbacoa SOLO AL AIRE LIBRE. NUNCA la utilices en garajes, edificios, zonas de paso cubiertas ni en ninguna otra área cerrada.**
- ⚠ No es aconsejable llenar de carbón la barbacoa completamente.**
- ⚠ Mantenga la barbacoa en una superficie estable y plana en todo momento.**
- ⚠ Nunca manipules las partes calientes con las manos desprotegidas.**
- ⚠ Si se utiliza en el interior, se acumularán humos nocivos que pueden provocar intoxicaciones graves o incluso la muerte.**
- ⚠ Utilice esta barbacoa solo al aire libre y en un área bien ventilada. No la utilices en garajes, edificios, zonas de paso cubiertas ni en ninguna otra área cerrada.**
- ⚠ ATENCIÓN – No utilices esta barbacoa bajo ninguna estructura elevada inflamable.**
- ⚠ ATENCIÓN – Esta barbacoa alcanza temperaturas muy elevadas: no la muevas cuando esté funcionando.**
- ⚠ ADVERTENCIA: Mantén alejados a niños y mascotas cuando esté funcionando.**
- ⚠ Cualquier modificación de la barbacoa puede ser peligrosa.**
- ⚠ No dejes la barbacoa sin vigilancia cuando esté en uso.**
- ⚠ Limpia la barbacoa y realiza tareas de mantenimiento con regularidad de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento.**
- ⚠ No utilices esta barbacoa a menos de metro / 39" y medio de distancia de cualquier material o estructura inflamable.**
- ⚠ No utilices gasolina, alcohol u otros líquidos altamente volátiles para encender el carbón.**
- ⚠ No quites la cenizas hasta que el carbón se haya quemado y apagado por completo y la barbacoa se haya enfriado.**
- ⚠ Evita llevar prendas con mangas largas y sueltas cuando enciendas o uses la barbacoa.**
- ⚠ No utilices la barbacoa en zonas con mucho viento.**
- ⚠ No toques la barbacoa con las manos para comprobar si está caliente.**
- ⚠ No utilices agua para controlar llamaradas o apagar el carbón.**
- ⚠ Apaga siempre el carbón cuando termines de cocinar.**
- ⚠ Lleva siempre puestas manoplas específicas para barbacoas al cocinar, encenderla, o regular las rejillas de ventilación o moverla.**
- ⚠ Utiliza utensilios apropiados para barbacoas.**
- ⚠ No tires nunca trozos de carbón calientes donde puedan constituir un peligro de incendio.**
- ⚠ No guardes ni cubras la barbacoa hasta que los trozos de carbón estén totalmente apagados y la barbacoa se haya enfriado.**
- ⚠ Esta barbacoa no ha sido diseñada para ser utilizada en embarcaciones o vehículos recreativos.**
- ⚠ Esta barbacoa no debe ser utilizada como calentador.**
- ⚠ PRECAUCIÓN! No utilices alcohol o gasolina para encender o volver a encender la barbacoa. Utiliza únicamente encendedores que cumplan con la norma EN 1860-3 (Europa) o con las normas nacionales en vigor en países fuera de Europa.**
- ⚠ No permitas que se acumule grasa o restos de alimentos en o sobre la barbacoa: RIESGO DE INCENDIO.**
- ⚠ No enganches materiales combustibles en la barandilla de la barbacoa.**
- ⚠ No sobrecargues de alimentos la rejilla de cocción. Colócalos de forma espaciada sobre la misma.**
- ⚠ IMPORTANTE: comprueba que la barbacoa está situada en una superficie estable y plana para evitar que caiga la grasa.**



No use la barbacoa en un espacio cerrado y/o habitable, p.e. vivienda, tienda de campaña, caravana, autocaravana, embarcación. Peligro de envenenamiento mortal por monóxido de carbono.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar la barbacoa, asegúrate de comprender las ADVERTENCIAS de precaución de este manual.

Nunca utilices productos abrasivos en la superficie de la rejilla de cocción, para evitar que resulte dañada.

Antes de empezar a cocinar: aplica una ligera capa de aceite con un pincel de mango largo a los alimentos y evitar que se adhieran a la parrilla de cocción.

Nota: cuando utilices la barbacoa por primera vez, la pintura de la parte exterior puede cambiar ligeramente de color, debido a las altas temperaturas. Es normal.

Para encender la barbacoa

Distribuye una capa homogénea de carbón de unos 3-4 cm de grosor en la bandeja de la barbacoa. Cantidad máxima de carbón recomendada 0,5 kg. Aplica con cuidado gel para el encendido sobre el carbón.

Prende el carbón con ayuda de un encendedor o cerilla.

Una vez que se hayan apagado las llamas, comprueba que el carbón se transforme en brasas. Se recomienda dejar que las brasas se consuman durante al menos 30-40 minutos antes de cocinar en la barbacoa.

No comiences a cocinar antes de que las brasas se recubran de una capa de cenizas grises.

Después de cocinar

Lava la barbacoa con agua tibia y un detergente suave. No utilices materiales abrasivos.

El uso de productos de limpieza abrasivos u objetos punzantes para lavar la barbacoa dañará el acabado.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sigue atentamente estos consejos para cocinar en la barbacoa:

- Lávate las manos antes y después de manipular carne cruda y antes de comer.
- No mezcles la carne cruda con la carne cocinada u otros alimentos.
- Antes de cocinar, asegúrate de que la parrilla y los utensilios están limpios y no tienen restos de comida.
- No utilices los mismos utensilios para manipular la comida cocinada y sin cocinar.
- Cocina bien la carne antes de comértela.
- Para saber si la carne está bien hecha, hazle unos cortes para ver cómo está por dentro.
- Es recomendable cocinar previamente las piezas grandes de carne antes de prepararlas en la barbacoa.
- Tras cocinar en la barbacoa limpia la superficie de la parrilla y los utensilios.

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

- Limpia regularmente la barbacoa entre uso y uso, sobre todo si está mucho tiempo sin usarse.
- Asegúrate de que la barbacoa y los componentes se han enfriado antes de limpiarla.
- No eches agua sobre la barbacoa mientras las superficies estén calientes.
- No manipules las piezas calientes sin guantes.
- Te recomendamos tapar la barbacoa cuando no la uses. Guarda la barbacoa en el garaje o trastero para protegerla de las temperaturas extremas, sobre todo si vives cerca de la costa.
- La exposición prolongada al sol, agua estancada y brisa marina puede dañar el aparato. (Puede que cubrirla no sea suficiente para proteger la barbacoa en alguno de estos casos).
- Para ampliar la vida útil y mantener la barbacoa en buen estado, te recomendamos encarecidamente taparla cuando la dejes en el exterior, durante el tiempo que sea, sobre todo en los meses de invierno.

KORPÖN barbecue a carbone portatile

 AVVERTENZE

- ⚠ Leggi queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto di queste istruzioni e delle norme di sicurezza può causare lesioni personali gravi o mortali e provocare incendi o esplosioni, con conseguenti danni alle proprietà. I simboli di sicurezza (⚠) richiamano l'attenzione su importanti informazioni riguardanti la sicurezza.**
- ⚠ Questo prodotto è destinato ESCLUSIVAMENTE ALL'USO IN AMBIENTI ESTERNI. Non utilizzarlo MAI in spazi chiusi o coperti, come box, verande e terrazze coperte, né sotto tettoie, gazebo o strutture analoghe.**
- ⚠ Non riempire completamente la vaschetta per carbone e fai in modo che il carbone non raggiunga il corpo del barbecue.**
- ⚠ Posiziona sempre il barbecue su un terreno in piano, su una superficie non infiammabile.**
- ⚠ Non toccare mai le parti calde del barbecue a mani nude.**
- ⚠ Non usare il prodotto in ambienti chiusi. Potrebbe svilupparsi fumi tossici, con conseguenti lesioni personali gravi o mortali.**
- ⚠ Utilizza il barbecue solo all'esterno, in un luogo ben ventilato. Non utilizzarlo in garage, edifici, portici o altri luoghi chiusi.**
- ⚠ AVVERTENZE – Non utilizzare il barbecue sotto una struttura realizzata con materiali combustibili.**
- ⚠ AVVERTENZE – Questo barbecue può raggiungere temperature molto elevate: non spostarlo durante il funzionamento.**
- ⚠ AVVERTENZA! Tieni i bambini e gli animali a distanza quando utilizzi il barbecue.**
- ⚠ Qualunque modifica apportata a questo barbecue potrebbe essere pericolosa.**
- ⚠ Non lasciare il barbecue incustodito durante l'utilizzo.**
- ⚠ Pulisci il barbecue ed effettua la manutenzione a intervalli regolari, seguendo le relative istruzioni.**
- ⚠ Assicurati che ci sia una distanza minima di 1 metro tra il barbecue ed eventuali materiali combustibili.**
- ⚠ Non aggiungere liquidi accendifuoco o carbone imbevuto di tali liquidi al carbone caldo o rovente.**
- ⚠ Prima di rimuovere le ceneri, aspetta che il carbone sia completamente bruciato e spento e che il barbecue si sia raffreddato.**
- ⚠ Durante l'utilizzo del barbecue non indossare abiti con maniche lunghe o larghe, che possono impigliarsi.**
- ⚠ Non utilizzare il barbecue in presenza di forte vento.**
- ⚠ Non toccare mai il barbecue con le mani per verificarne la temperatura.**
- ⚠ Non utilizzare acqua per controllare le fiammate o spegnere il carbone.**
- ⚠ Spegni sempre le braci una volta terminata la cottura.**
- ⚠ Durante la cottura, l'accensione e la regolazione delle prese d'aria utilizza sempre guanti per barbecue.**
- ⚠ Usa gli utensili per barbecue appropriati quando cucini.**
- ⚠ Non gettare le braci roventi in punti dove potrebbero causare incendi.**
- ⚠ Prima di riporre o ricoprire il barbecue assicurati che le braci siano spente e che siano state rimosse, e che il barbecue si sia completamente raffreddato.**
- ⚠ Questo barbecue non deve essere utilizzato in imbarcazioni o veicoli a uso ricreativo.**
- ⚠ Il barbecue non deve mai essere utilizzato come stufa.**
- ⚠ AVVERTENZE! Non usare alcool, benzina o liquidi simili per accendere o riaccendere il barbecue. Utilizza esclusivamente esche per il fuoco conformi alla norma europea EN 1860-3, o agli standard nazionali locali nei paesi al di fuori dell'Europa.**
- ⚠ Evita l'accumulo di grasso e di residui di cibo all'interno o sopra il barbecue: RISCHIO DI INCENDIO.**
- ⚠ Non appendere alcun materiale combustibile alle maniglie di questo barbecue.**
- ⚠ Non mettere quantità eccessive di cibo sulla griglia di cottura, ma distribuiscili uniformemente sulla superficie.**
- ⚠ N.B.: Assicurati che il barbecue sia posizionato su un terreno in piano, per favorire la fuoriuscita del grasso.**



Non utilizzare il barbecue in uno spazio confinato e/o abitabile, per esempio in case, tende, caravan, case mobili, barche. Pericolo di morte per avvelenamento da monossido di carbonio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di procedere, accertati di aver letto e ben compreso tutte le AVVERTENZE contenute in questo manuale.

Non utilizzare mai utensili per cucinare abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie della griglia di cottura.

Preparativi: per evitare che il cibo si attacchi alla griglia di cottura, prima di ogni utilizzo applica sempre sulla superficie uno strato sottile di olio per cucinare, aiutandoti con un pennello dal manico lungo.

N.B.: quando usi il barbecue per la prima volta, la vernice sulle pareti esterne del prodotto può cambiare leggermente colore per via delle alte temperature. È un fenomeno assolutamente normale e prevedibile.

Accensione del barbecue

Metti uno strato uniforme di carbone di circa 3-4 cm di spessore nella vaschetta per carbone. La quantità massima di carbone consigliata è 0,5 kg.

Applica attentamente il gel per l'accensione sul carbone.

Accendi i carboni con un fiammifero lungo.

Quando le fiamme si indeboliscono, controlla che i carboni abbiano iniziato ad ardere.

Ti consigliamo di far ardere i carboni per almeno 30-40 minuti prima di iniziare a cucinare.

Non cominciare a cucinare finché non si sarà formato uno strato di cenere grigia sui carboni.

Dopo aver cucinato

Per pulire il barbecue usa un panno inumidito con acqua calda e detergente per piatti. Non usare alcun materiale abrasivo.

Non utilizzare prodotti abrasivi oppure oggetti affilati per la pulizia, perché possono danneggiare il barbecue.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Leggi e segui questi consigli per cucinare con il barbecue:

- Lava sempre le mani prima e dopo aver toccato carne cruda e prima di mangiare.
- Tieni la carne cruda lontana da quella cotta e da altri cibi.
- Prima di iniziare a cucinare, assicurati che le superfici della griglia e gli utensili siano puliti, senza residui di cibi cucinati precedentemente.
- Usa utensili diversi per cibi cotti e crudi.
- Assicurati che la carne sia cotta uniformemente prima di mangiarla.
- Per fare in modo che la carne sia cotta uniformemente, fai un'incisione sulla stessa.
- Per i pezzi più grandi o spessi di carne ti consigliamo di cuocerli prima e terminare la cottura sulla griglia del barbecue.
- Dopo aver cucinato pulisci sempre la griglia di cottura e gli utensili.

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Pulisci regolarmente il barbecue tra un utilizzo e l'altro e in particolare dopo un periodo di inutilizzo prolungato.
- Prima di pulire il barbecue, assicurati che tutti i componenti si siano raffreddati.
- Non gettare mai acqua sul barbecue quando le superfici sono calde.
- Non toccare mai le parti calde del barbecue a mani nude.
- Copri sempre il barbecue quando non lo usi. Quando non utilizzi il barbecue, conservalo in un luogo riparato, come un garage, per proteggerlo da condizioni atmosferiche estreme, in particolare se vivi in zone costiere.
- L'esposizione prolungata a luce del sole, acqua stagnante, aria/acqua salmastra, potrebbe danneggiare il barbecue. (In alcune di queste situazioni non sempre è sufficiente coprire il barbecue).
- Per prolungare la durata del barbecue e mantenere quest'ultimo in ottime condizioni, copri il prodotto quando lo lasci all'aperto, specialmente nei mesi invernali.

KORPÖN hordozható szemes grillsütő



FIGYELMEZTETÉS

- ⚠ Ha nem követed ezeket az útmutatásokat és biztonsági figyelmeztetéseket, az komoly balesethez vagy halálhoz vezethet, illetve tűz vagy robbanás következhet be, mely anyagi károkat okozhat. A (⚠) biztonsági jellet jelölt részek fontos biztonsági információra hívják fel a figyelmet.**
- ⚠ Ez a terméket CSAK A SZABADBAN SZABAD HASZNÁLNI! SOHA ne használ zárt helyiségeben, pl. fedett parkolóban, garázsban, verandán, fedett belső udvaron, vagy bármilyen más fedett területen.**
- ⚠ Ne töltsd túl a széntartó tálcat és ne engedd, hogy a szén hozzáérjen a grill testéhez.**
- ⚠ A grillkészüléket sima, egyenletes, nem gyűlékony talajon vagy földön használ.**
- ⚠ Mindig használj védőeszközt, ha a forró részeket megfogod.**
- ⚠ Ne használ belsejében. Beltéri használatkor mérgéző gázok keletkezhetnek, melyek sérülést vagy akár halált okozhatnak.**
- ⚠ Csak külterén és jól szellőző területen használ. Ne használ garázsban, épület belsejében, átjárókban vagy bármely zárt területen.**
- ⚠ FIGYELEM! Ezt a grillsütőt nem szabad gyűlékony olyan helyen használni, ahol a sütő felett gyűlékony anyag van.**
- ⚠ FIGYELEM! Ez a grillsütő nagyon átförösödik. Működés közben ne mozdítsd meg.**
- ⚠ FIGYELEM! Tartsd távol a gyerekeket és a házállatokat a működő grillsütőtől!**
- ⚠ A grillsütőn bármilyen változtatás veszélyes lehet.**
- ⚠ Használat közben ne hagyd a grillsütő felüleyet nélküli.**
- ⚠ Mindig tartsd be a kezelési és a karbantartási utasításokat, és rendszeresen tartsd karban a készüléket.**
- ⚠ Amikor használat előtt elhelyezed, gondoskodj róla, hogy bármilyen gyűlékony anyagtól vagy tárgytól minimum 1 méter távolságra legyen.**
- ⚠ Soha ne önts gyűjtő folyadékot vagy gyűjtő folyadékkal átitatott szenet a meleg vagy forró fasznínhez.**
- ⚠ Ne távoítsd el a hamut addig, míg az össze fasznál teljesen el nem égett és a grillsütő teljesen le nem hűlt.**
- ⚠ A grillsütő használata közben ne viselj hosszú ujjú vagy bő ujjú ruházatot.**
- ⚠ Ne használ a készüléket erős szélben.**

- ⚠ Ne érintsd meg kézzel a készüléket, mikor ellenőrizni akarod, hogy forró-e.**
- ⚠ Ne használj vizet a felcsapó lángok kioltására vagy a szén lehűtésére.**
- ⚠ Mindig oltsd el a parásztat, amikor végeztél a sütéssel.**
- ⚠ Sütés, begyűjtés, vagy a szellőző beállítása és a készülék igazítása közben mindenkor használj grillező kesztyűt.**
- ⚠ Sütéskor csak a megfelelő eszközöket használ.**
- ⚠ A forró szenet ne önts olyan helyre, ahol tűz keletkezhet.**
- ⚠ Ne tessd el vagy fedd be a készüléket mindaddig, míg a faszenet el nem olottad és el nem távolítottad, és a készülék teljesen le nem hűlt.**
- ⚠ Ezt a készüléket nem szabad lakójárműveken vagy hajókon használni.**
- ⚠ Ezt a készüléket soha nem szabad fűtőtestként használni.**
- ⚠ FIGYELEM! Ne használj benzint, alkoholt vagy gyűjtő folyadékot a grillsütő begyűjtésére vagy újra gyújtására! Csak az EN 1860-3-as szabványnak megfelelő tűzgyűjtő anyagot használ!**
- ⚠ Ne hagyd, hogy zsiradék, vagy ételmaradék gyűjtiön össze a grillkészülékből vagy grillkészüléken, mert TŰZVESZÉLYES.**
- ⚠ Ne akassz semmilyen gyűlékony anyagot a készülék fogóira.**
- ⚠ Soha ne halmozza felé túl sok ételt a grillen – egyenletesen terítsd el az ételeket a grillezőfelületen.**
- ⚠ FONTOS - Győződj meg róla, hogy a készülék sima, egyenletes talajon áll, úgy, hogy a zsiradék a megfelelő helyre tud folyni.**



A grillt ne használ zárt helyen, például házakban, sátrakban, lakókocsikban vagy hajókon. Végzetes szén-monoxid-mérgezést okozhat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt bizonyosodj meg róla, hogy megértetted a kézikönyv FIGYELMEZTETÉS részét. Soha ne használj karcoló konyhai eszközöt a grill felületén, nehogy megsérüljön.

Elökészületek főzés előtt – Megelőzheted, hogy az étel odaragadjon a grillhez, ha minden grillezés előtt hosszú nyelű kefével vékonyan bekened a felületet főzőolajjal vagy más zsiradékkel.

Figyelem: az első sütés alkalmával a készülék külső oldalán a festék színe kissé elváltozhat a magas hőmérséklet következtében. Ez gyakorilatnál teljesen normális.

A grill begyűjtése

Helyezzen szemet a faszéntartó tálcára 3-4 cm vastagon. Az ajánlott legnagyobb faszen mennyiséig 0,5 kg.

Óvatosan tegyél tűzgyűjtő gélt a szénre. Gyűjtsd meg a szemet összesedőt, égő újságpapírával vagy gyufával. Amikor a lángok kezdenek elhalni, ellenőrizd, hogy a szén vörösben izzik-e. A szemet ajánlott 30-40 percig izzani hagyni, mielőtt a grillt használni kezded. Ne kezdd meg addig a sütést, míg a szemet egy vékony, szürke hamuréteg nem borítja.

A grillezés befejezése

Meleg vízbe mártott nedves ronggyal és mosogatószerrel tisztítsd meg a készüléket. Ne használj dörzsölőszert.

Éles eszközök vagy dörzsölőszer hatására a grillsütő a tisztításkor sérülhet.

ÉTELBIZTONSÁG

Kérjük, olvasd el a következő tanácsokat a grillezéshez:

- Nyers hús érintése előtt és után, valamint étkezés előtt mindig mosd kezet.
- A nyers hús mindenkor tartson elkülönítve a már kész sült húsoktól és egyéb ételektől.
- Sütés előtt győződj meg róla, hogy a grillkészülék felülete és az eszközök tiszták és nincs rájuk száradvány ételmaradék.
- Ne használj ugyanazt az eszközt a kisült húshoz mint a nyers húshoz.
- Ellenőrizd, hogy a húsok alaposan átsültek-e, mielőtt elfogyasztod azokat.
- Át nem sült hús fogyasztását elkerülheted, ha felvágod a húst, és meggőződök róla, hogy alaposan átsült-e mindenhol belül is.
- A nagyobb húsokat vagy csontos húsdarabokat érdemes előfőzni, mielőtt a grillsütőn megsütődőket.
- Használat után mindenkor tisztítsd meg a grillsütő felületét és az eszközöket.

ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Használatakor között is rendszeresen tisztítsd meg a készüléket, különösen hosszú tárolás után.
- Ügyelj rá, hogy tisztításkor a készülék összes része le legyen hűlve.
- Soha ne locsol vízzel a készüléket, amíg a felülete forró.
- Pusztával soha ne nyúlj a forró részekhez.
- Ne hagy lefedetlenül a grillsütőt használaton kívül. Fedett tárolóban vagy garázsban tartsd, hogy megóvód az extrém időjárási viszontagságoktól, különösen ha tenerpart közelében használod.
- Ha hosszabb ideig éri napfény, víz, tengeri levegő vagy sós víz, károsodhat a készülék. (Egyes esetekben a letakarás sem nyújt kellő védeeltséget a fent említett viszonyok közt).
- Meghosszabbíthatod az élettartamát és megőrizheted jó állapotát, ha letakarod, amennyiben bármilyen rövid időre is szabad téren hagyod, különösen a téli hónapokban.

KORPON przenośny grill węglowy

OSTRZEŻENIE

- ⚠ Nieprzeczytanie i niestosowanie się do niniejszej instrukcji i zawartych w niej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć lub stać się przyczyną pożaru lub wybuchu powodującego uszkodzenie mienia.**
- ⚠ Symbole bezpieczeństwa (⚠) ostrzegają o ważnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa.**
- ⚠ Produkt przeznaczony jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. NIGDY nie używaj w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak wiata samochodowa, garaż, weranda, patio lub jakakolwiek konstrukcja zadaszona.**
- ⚠ Nie przepelniaj tacki na węgiel węglem drzewnym i nie pozwól, aby węgiel drzewny dotykał obudowy grillu.**
- ⚠ Używaj grillu wyłącznie na płaskim, równym i niepalnym podłożu lub gruncie.**
- ⚠ Nigdy nie dotykaj gorących części grillu gołymi rękoma.**
- ⚠ Nie używaj w pomieszczeniach zamkniętych. Jeżeli grill jest używany w pomieszczeniu zamkniętym, mogą wytworzyć się toksyczne opary i spowodować obrażenia ciała lub śmierć.**
- ⚠ Używaj wyłącznie na otwartej przestrzeni, w dobrze wentylowanym miejscu. Nie stosować w garażu, budynku, wiacie lub jakimkolwiek innym zamkniętym pomieszczeniu.**
- ⚠ UAWAGA! Grill nie powinien być używany pod łatopalną osłaniającą konstrukcją.**
- ⚠ UAWAGA! Grill nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Nie próbuj go przestawiać w trakcie grillowania.**
- ⚠ OSTRZEŻENIE! Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od grillu.**
- ⚠ Wszelkie przeróbki grillu mogą być niebezpieczne.**
- ⚠ Nie zostawiaj grillu bez dozoru w trakcie grillowania.**
- ⚠ Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi i konserwacji i regularnie konserwuj grill.**
- ⚠ Przy ustawianiu upewnij się, że grill znajduje się co najmniej 1 metr od łatopalnych przedmiotów lub budowli.**
- ⚠ Nie dolejaj rozpalki w płynie i nie dokładaj węgla impregnowanego rozpalką do ciepłego lub gorącego węgla drzewnego.**
- ⚠ Nie usuwaj popiołu, zanim węgiel drzewny w pełni się nie wypali, a grill całkowicie nie ostygnie.**
- ⚠ Nie noś odzieży z długimi lub luźnymi rękawami podczas obsługi grillu.**
- ⚠ Nie używaj grillu przy silnym wietrze.**
- ⚠ Nie dotykaj grillu rękoma, aby sprawdzić, czy grill jest gorący.**
- ⚠ Nie używaj wody do opanowania płomieni lub gaszenia węgla.**
- ⚠ Zawsze zgaś węgiel po zakończeniu gotowania.**
- ⚠ Podczas grillowania, rozpalania i regulowania odpalaczy i obsługi grillu zawsze należy używać rękawic.**
- ⚠ Podczas gotowania używaj odpowiednich przyborów do grillowania.**
- ⚠ Nie wyrzucaj gorącego węgla w miejscu, gdzie może stanowić zagrożenie pożarowe.**
- ⚠ Nie odstawiaj ani nie przykrywaj grillu dopóki węgiel nie zostanie ugaszony i usunięty, a grill nie będzie w pełni schłodzony.**
- ⚠ Grill nie jest przeznaczony do stosowania w pojazdach rekreacyjnych lub łodziach.**
- ⚠ Grill nigdy nie powinien być używany jako grzejnik.**
- ⚠ UWAGA! Nie używaj benzyny, spirytusu lub rozpalki w płynie do rozpalenia lub ponownego rozpalenia grillu! Używaj wyłącznie rozpalki zgodnej z normą EN 1860-3 (Europa) lub lokalnymi państwowymi normami w krajach poza Europą.**
- ⚠ Nie dopuść, aby smar, tłuszcz lub resztki odkładały się na grillu - RYZYKO POŻARU.**
- ⚠ Nie zawieszaj żadnych łatopalnych materiałów na poręczy grillu.**
- ⚠ Nigdy nie przeładowuj grillu żywnością - umieść żywność równomiernie na powierzchni kratki do grillowania.**
- ⚠ WAŻNE - Upewnij się, że grill jest ustawiony na płaskim, równym podłożu, aby umożliwić spływanie tłuszcza/oleju.**



Nie używaj grillu w ciasnych i/lub mieszkalnych pomieszczeniach, np. domach, namiotach, przyczepach campingowych, kamperach, łodziach. Niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim przejdziesz dalej upewnij się, że rozumiesz ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy nie używaj szorstkich przyborów kuchennych na powierzchni kraty do pieczenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni.

Przygotowania przed rozpoczęciem gotowania - Aby zapobiec przyklejaniu się do żywności do grillu, przed każdym grilowaniem użądź pędzla z długim trzonkiem do nałożenia cienkiej warstwy oliwy lub oleju roślinnego.

Uwaga: Podczas pierwszego grilowania lakier na zewnętrznych częściach grillu może na skutek wysokiej temperatury nieznacznie zmienić kolor. Jest to normalnie występujące zjawisko.

Rozpalanie grillu

Ułóż na blasze równomierną warstwę węgla drzewnego o głębokości około 3-4 cm / 1,2-1,6". Zaleczana maksymalna ilość węgla drzewnego wynosi 0,5 kg / 1,1 funta.

Ostrożnie nanieś na węgiel podpałkę w żelu. Podpal węgiel długą świeczką stożkową lub zapalką.

Kiedy płomienie przygasną, węgiel powinien żarzyć się na czerwono.

Zaleca się podtrzymanie żarzącego się na czerwono węgla przez co najmniej 30-40 minut przed rozpoczęciem grilowania.

Nie rozpoczęj grilowania dopóki na węglu nie pojawi się warstwa szarego popiołu.

Zakończenie sezonu grilowania

Do umycia grillu użądź szmatki zwilżonej ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń. Nie używaj żadnym środków ściernych.

Stosowanie do czyszczenia ostrych przedmiotów lub ściernych środków czyszczących spowoduje uszkodzenie grillu.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie niniejszych zaleceń dotyczących grilowania:

- Zawsze umyj ręce przed i po obróbce surowego mięsa oraz przed jedzeniem.
- Surowe mięso trzymaj zawsze z dala od mięsa gotowanego i pozostałych produktów spożywczych.
- Przed gotowaniem upewnij się, że powierzchnia grillu i przybory są czyste i wolne od resztek starego jedzenia.
- Nie używaj tych samych przyborów do obsługi potraw gotowanych i surowych.
- Przed jedzeniem upewnij się, że mięso jest dokładnie ugotowane.
- Aby uniknąć ryzyka niedogotowania mięsa, przekrój je i upewnij się, że jest w pełni ugotowane w środku.
- Zaleca się wstępne przegotowanie większych kawałków mięsa lub udźca przed ich ostatecznym gotowaniem na grillu.

- Po zakończeniu grilowania zawsze wyczyść kratkę i przybory do grilowania.

PIEŁGNACJA, KONSERWACJA I

PRZECHOWYWANIE

- Regularnie czyścić grill w okresach pomiędzy stosowaniem, szczególnie po dłuższym okresie przechowywania.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że grill i jego części są dostatecznie chłonne.
- Nigdy nie zalewaj grillu wodą, jeżeli powierzchnia grillu jest gorąca.
- Nigdy nie dotykaj gorących części grillu gołymi rękoma.
- Nie zostawiaj odkrytego grillu, kiedy nie jest używany. Kiedy grill nie jest używany przechowuj go w komórce lub garażu, aby zabezpieczyć przed skutkami ekstremalnych warunków pogodowych, szczególnie jeśli mieszkasz w pobliżu terenów nadmorskich.
- Długostrzale wystawianie na działanie promieni słonecznych, wód stojących, morskiego powietrza/słonej wody, może spowodować uszkodzenie grillu. (W takich sytuacjach niekiedy pokrowiec może nie wystarczyć do zabezpieczenia grillu).
- Aby wydłużyć żywotność i utrzymać grill w dobrym stanie, zdecydowanie polecamy przykrywanie urządzenia pozostawanego na otwartej przestrzeni, niezależnie na jak długo, szczególnie w okresie zimowym.

KOPÖN kaasaskantav söegrill

 HOIATUS

- ⚠️** Ohutusjuhendite lugemine ja järgimine on väga oluline. Nende eiramise võib põhjustada tõsiste tagajärgedega önnetusi või isegi surmaga lõppenuid önnetusi, kahju varale.
- ⚠️** Ohutusjuhendis () sümbooliga on märgitud eriti oluline teave. See toode on mõeldud ainult väljas kasutamiseks. ÄRGE KUNAGI kasutage seadet kinnises ruumis nagu autovarjualune, garaaž, veranda, kinniehitatud terrass.
- ⚠️** Ärge lisage grillile liiga palju sütt.
- ⚠️** Kasutage grilli ainult tasasel tulekindlal pinnal või maapinnal.
- ⚠️** Ärge katsuge grilli kuumi osi paljaste kätega.
- ⚠️** Ärge kasutage siseruumides. Kui grilli kasutatakse siseruumides, võivad koguneda toksilised aurud ja põhjustada kehalisi vigastusi või surma.
- ⚠️** Kasutage seadet ainult välitingimustest hästi ventileeritud asukohas. Mitte kasutada garaažis, hoones, terassil või kinnises ruumis terassil või kinnises ruumis.
- ⚠️** Veenduge, et grill on õigesti kokku pandud vastavalt lisatud juhistele.
- ⚠️** TÄHELEPANU! Grilli pind ja osad muutuvad väga kuumaks. Ärge üritage liigutada kasutamise ajal.
- ⚠️** HOIATUS! Hoidke lapsed ja lemmikloomad grillist ohutul kaugusele.
- ⚠️** Grilli osade vahetamine ja muudatuste tegemine võib osutuda ohtlikuks.
- ⚠️** Ärge jätke grilli kasutamise ajal järelevalveta.
- ⚠️** Järgige alati hooldusjuhendeid - ja hooldage ja puhastage grilli regulaarselt.
- ⚠️** Ohutuse tagamiseks paigutage grill on vähemalt 1 meetri kaugusele tuleohtlikest esemetest.
- ⚠️** Ärge lisage kuumadele sütele süütevedelikke või kergesti süttivaid vedelikke, plahvatusohti.
- ⚠️** Ärge eemaldage tuhka, kuni süsi on täiesti ära pölenud ja grill on täielikult maha jahtunud.
- ⚠️** Ärge kasutage pikkade või lahtiste varrukatega riited grilli süütamisel.
- ⚠️** Ärge kasutage grilli tugeva tuulega.
- ⚠️** Avage kaas, kui süütate grilli ja alustate grillimist.
- ⚠️** Ärge kasutage vett grilli kustutamiseks.
- ⚠️** Kustutage süsi kui olete grillimise lõpetanud.

- ⚠️** Käte kaitsmiseks tuleb alati kasutada pajakindaid, nii süütamisel, tuulutusavade reguleerimisel või grilli käitlemisel.  Use proper barbecue tools when cooking.
- ⚠️** Kasutage grilli toiduvalmistasemisel õigeid vahendeid.
- ⚠️** Ärge katke grilli kinni enne, kuni süsi on kustunud ja eemaldatud ning grill on täielikult mahajahtunud.
- ⚠️** Grill ei ette nähtud kasutamiseks vabaajasöidukitel või paatidel.
- ⚠️** Grill ei tohi kunagi kasutada kütteseadmena.
- ⚠️** Ärge kunagi kasutage grilli süütamiseks/uestei süütamiseks bensiini, piiritust või muid süütevedelikke!
- Kasutage ainult tulesüütajaid, mis vastavad standardile EN 1860-3 (Euroopa) või kohalikele riiklikele standarditele riikides väljaspool Euroopat. Ärge laske rasval, rasvastel toidujääkidel koguneda grillile - tuleoht.
- ⚠️** Ärge paigaldage grillile kergesti süttivaid materjale nt puidust käepide.
- ⚠️** Ärge lisage grillrestile liiga palju toiduaineid - asetage toit grillile ühtlaselt.
- ⚠️** TÄHELEPANU - Paigutage grill tasasele pinnale/maapinnale, et rasv ei jookseks maha.



Ära kasuta grilli suletud ja/või eluruumides, nt majas, telgis, autoelamus, vagunelamus või paadis. Vingugaasi mürgitus võib lõppeda surmaga.

KASUTUSJUHEND

Enne alustamist, lugege hoolikalt kõiki ohutusjuhendeid ja kasutusjuhendeid. Ärge kunagi kasutage grilli küpsetuspinnal abrasiivseid vahendeid, need võivad pinda kahjustada.

Ettevalmistused enne küpsetamist - Lisage toiduõli igal küpsetamiskorral , see aitab välistada toidu kinni jäämist grilli pinnale.

Pange tähele: Grilli esmakordsest kasutades , võib grilli pind kuumadel temperatuuridel väjast poolt värvil muuta. See on normaalne.

Grilli süütamine

Asetage sörerestile ühtlane, umbes 3-4 cm kiht sütt.

Maksimaalne soovituslik kogus sütt on 0,5 kg.

Kandke ettevaatlikult süütegeel sütele.

Süüdake söed pika künula või tikuga.

Kui leegid jäävad väiksemaks, kontrollige, et söed oleks hakanud hõöguma.

Soovitame söed hoida hõõguvkuumana vähemalt 30-40 minutit enne, kui hakkate grillil toitu küpsetama.

Ärge alustage toiduvalmistamist enne, kui sütele on tekinud õhuke tuhakihti.

Peale grilli kasutamist

Kasutage niisket lappi, sooja vett ja pesuvahendit grilli puhastamiseks. Ärge kasutage pesuaineid, mis sisaldavad abrasiivseid materjale.

Teravad esemed või abrasiivsed puhastusvahendid kahjustavad grilli.

TOIDUOHUTUSE KOHTA

Palun lugege ja järgige neid nõuandeid, toidu kuumtöötlemise kohta grillil:

- Peske alati enne ja pärast toore lihaga kokku puutumist käsi.
- Toores liha ei tohiks kokku puutuda juba küpsetatud lihaga.
- Enne toiduvalmistamist veenduge, et grill on puhastatud eelnevatest toidujääkidest ja on puhas.
- Ärge kasutage samu köögiriisti kuumtöödeldud ja toorele toidule.
- Veenduge, et liha on korralikult küpsetatud enne selle serveerimist.
- Et liha küpseks korralikult läbi, lõikake lihasse avad, see aitab lihal küpseda.
- Suuremate lihatükkiide puhul soovitame neid eelküpsetada enne grillile asetamist.
- Pärast grilli kasutamist ja toiduvalmistamist sellel, peske grill ja kasutatud sõögiristad alati puhtaks.

HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE

- Puhastage grilli regulaarselt kasutuskordade vahel ja eriti peale pikemat mitte kasutamist .
- Veenduge, grill ja köik selle osad on enne puhastamist piisavalt jahtunud.

- Ärge kustutage grilli veega, kui selle pind on kuum.
- Grilli käsitlemisel kasutage alati kaitsekindaid.
- Kui grilli ei kasutata katke grill kinni. Hoidke oma grilli kuuris või garaažis, kui te seda ei kasutata. Kaitske äärmuslike ilmastikutingimustest eest, eriti kui elate rannikualadel ja tugeva tuule piirkonnas.
- Grilli võivad kahjustada pikaajaline päikesekäes viibimine seisev vesi, mereöhk / merevesi. (Grillile kaane asetamine, ei ole piisav kaitse).
- Selleks, et pikendada grilli kasutusiga ning säilitada see heas seisukorras, soovitame, grill kinni katta, kui jäätate välja mõnoks ajaks, eriti talvekuudel.

KORPÖN ogļu grils, pārvietojams

 **UZMANĪBU**

- ⚠ Šis brošūras un drošības brīdinājumu neizlasīšana un neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi, kā arī ipašuma bojājumus, ugunsgrēku vai sprādzienu.
- ⚠ Drošības simboli () ietver svarīgu drošības informāciju.
- ⚠ Šo preci drīkst izmantot VIEŅIGI ĀRA APSTĀKĻOS. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nelietojiet slēgtās telpās, piemēram, verandās vai terasēs, kā arī zem jebkādām jumta konstrukcijām.
- ⚠ Nepārpildiet oglu paplāti ar oglēm un nepielaujet, ka ogles nonāk saskarsmē ar grila karkasu.
- ⚠ Novietojiet grili uz līdzzenas, stabilas, nedegošas virsmas vai uz zemes.
- ⚠ Nekādā gadījumā nepieskarieties karstam grilam ar neaizsargātām rokām.
- ⚠ Nelietojiet iekštelpās. Iekštelpās var noplūst toksiskas gāzes, tādējādi izraisot miesas bojājumus vai nāvi.
- ⚠ Lietojiet vienīgi vietās ar labu gaisa apmaiņu. Nelietojiet garāžās, ēkās, balkonos vai jebkurās slēgtās platībās.
- ⚠ Šo grili nav paredzēts izmantot zem atvērtām konstrukcijām, kas izgatavotas no ugunsnedroša materiāla.
- ⚠ UZMANĪBU! Grils joti sakarst. Lietošanas laikā nemēģiniet to pārvietot.
- ⚠ UZMANĪBU! Lietošanas laikā turiet grili drošā attālumā no bērniem un mājdzīvniekiem.
- ⚠ Jebkāda grila pārveidošana var būt bīstama.
- ⚠ Lietošanas laikā neatstājiet grili bez uzraudzības.
- ⚠ Nemiet vērā kopšanas un apkopes instrukcijas un veiciet regulāru grila apkopi.
- ⚠ Izvēloties grila atrašanās vietu, nemiет vērā, ka tam jāatrodas vismaz 1 m attālumā no jebkuriem užliesmojošiem priekšmetiem vai konstrukcijām.
- ⚠ Ja grils ir karsts vai silts, nekādā gadījumā nepievienojiet tam degšķidrumu vai degšķidrumā mērcētas ogles.
- ⚠ Pelnus drīkst izmest tikai pēc tam, kad grils ir pilnībā izdedzis un atdzis.
- ⚠ Lietojot grili, nevalkājiet apģērbu ar garām vai valīgām piedurknēm.
- ⚠ Nelietojiet grili spēcīgā vējā.
- ⚠ Nepieskarieties grilam ar rokām, lai pārbaudītu tā temperatūru.

- ⚠ Nekādā gadījumā nekontrolējet grila liesmu un nedzēsiet to ar ūdeni.
- ⚠ Pēc gatavošanas iztīriet grili no oglēm.
- ⚠ Gatavojot, aizdedzinot, pārvietojot vai regulējot grila atveres vienmēr izmantojiet virtuvēs cīmdu.
- ⚠ Gatavojot izmantojiet atbilstošus instrumentus.
- ⚠ Neizmetiet karstas ogles vietā, kur tās varētu aizdegties un izraisīt ugunsgrēku.
- ⚠ Nepārklājiet un neuzglabājiet grili pirms tas nav pilnībā atdzis un, ja tajā vēl atrodas ogles.
- ⚠ Grili nedrīkst lietot transporta līdzekļos un laivās.
- ⚠ Nekādā gadījumā neizmantojiet grili kā sildītāju.
- ⚠ Grila aizdedzināšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot degvielu, alkoholu vai šķiltavu degšķidrumu! Izmantojiet vienīgi aizkurus, kas atbilst EN 1860-3 prasībām (ES) vai vietējām prasībām, ja atrodaties ārpus ES.
- ⚠ Grilam jābūt tīram no eļjas, taukiem un ēdienu paliekām – AIZDEGŠANĀS RISKS.
- ⚠ Nekādā gadījumā uz grila nenovietojiet viegli užliesmojošus materiālus.
- ⚠ Nepārslagojiet grili – vienmērīgi izvietojiet pārtikas produktus pa visu grila restu virsmu.
- ⚠ SVARĪGI – Pārliecinieties, ka grils ir novietots uz stabīlas, līdzzenas virsmas, lai no grila varētu notečt taukvielas.



Nelietot grili ierobežotās vai dzīvojamās telpās, piemēram, mājās, teltīs, treileros, kempberos, laivās. Iespējama dzīvībai bīstama saindēšanās ar oglekļa monoksīdu.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms turpināt, pārliecinieties, ka jums ir saprotami visi šīs instrukcijas BRĪDINĀJUMI.

Lai nesabojātu restu virsmu, nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvus instrumentus.

Sagatavošanās darbi: Lai ēdiens nepieliptu pie restu virsmas, pirms katras lietošanas reizes apsmērējiet to ar plānu cepamās eļjas kārtīgu, izmantojot garu otu.

Uzmanību: Pirmajā grila lietošanas reizē karstās temperatūrās ieteikmē grila krāsa var nedaudz mainīties. Tas ir normāli.

Grila iedegšana

Nodalījumā, kas paredzēts oglēm, vienmērīgā, 3-4 cm biezā kārtā ieberiet ogles.

Maksimālais ieteicamais oglu daudzums: 0,5 kg.

Uzmanīgi uz oglēm uzklājiet aizdegšanas gēlu.

Aizdedziniet ogles ar gariem sērkociņiem.

Pēc tam, kad liesmas nodzisūšas, pārbaudiet, vai ogles ir aizdegušās (ir sarkanas).

Pirms ēst gatavošanas ogles ieteicams dedzināt vismaz 30-40 minūtes.

Pirms ēst gatavošanas oglēm jābūt pārklātām ar pelēku pelnu kārtīju.

Grila sezonas beigas

Triet grili ar siltu ūdeni, trauku mazgājamo līdzekli un mitru lupatu. Nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus.

Abraziivi tīrišanas līdzekļi un asi priekšmeti var grili sabojāt.

PĀRTIKAS DROŠĪBA

Gatavojot uz grila, nemiet vērā turpmāk minētos ieteikumus:

- Pirms un pēc svaigas gaļas gatavošanas un pirms ēšanas vienmēr nomazgājiet rokas.
- Turiet svaigu gaļu atsevišķi no termiski apstrādātas gaļas un citiem pārtikas produktiem.
- Pirms gatavošanas pārliecinieties, ka grils, tā instrumenti un virsma ir pilnīgi tīri un bez ēdienu atliekām.
- Neizmantojiet vienus un tos pašus instrumentus ar svaigu un termiski apstrādātu gaļu.
- Pirms ēšanas pārliecinieties, ka gala ir pilnīgi gatava.
- egrieziet gaļā, lai pārliecinātos, ka tā ir pilnīgi gatava.
- Pirms lielu gaļas gabalu vai kaulu grilēšanas ieteicams tos vispirms termiski apstrādāt.
- Pēc grilēšanas vienmēr kārtīgi notīriet grili, visus instrumentus un virsmas.

KOPŠANA, APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Grils ir jātīra regulāri starp tā lietošanas reizēm, kā arī pēc ilgstošas uzglabāšanas.
- Pirms tīrišanas pārliecinieties, ka grils un visas tā detaļas ir pietiekami atdzisušas.

- Nekādā gadījumā nelejet ūdeni uz karsta grila.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties karstam grilam ar neaizsargātām rokām.
- Kad grils netiek izmantots, to nepieciešams apkālt. Lai pasargātu grili no nelabvēlīgas laikapstākļu ietekmes, uzglabājiet to nojumē vai garāžā - jo īpaši, ja dzīvojat piejūras reģionā.
- Ilgstošā saules staru, ūdens, jūras sāls/sālsūdens iedarbība var sabojāt grili. (Grila pārvalks nav spējīgs pasargāt grili visos gadījumos).
- Ja grils tiek ilgstoši uzglabāts ārā, to ieteicams apkālt ar pārvalku - jo īpaši ziemas mēnešos.

Kilnojamoji anglinė kepsninė KORPÖN

 **ĮSPĖJIMAS**

- ⚠️** Būtina perskaityti šias taisykles ir saugos įspėjimus bei jų laikytis, kad išvengtumėte sužalojimui, nelaimingų atsitikimų, nesukeltumėte gaisro ar sprogimo, kurie gali padaryti daug žalos. Saugos simboliai (**⚠️**) žymi svarbią informaciją susijusią su sauga.
- ⚠️** Gaminys skirtas NAUDOTI TIK LAUKE. NIEKADA nenaudokite uždaroję patalpoje, pavyzdžiu, pavésinėse, garažuose, dengtose terasose ar kituose dengtuose statiniuose.
- ⚠️** Nerekomenduojame pripilti pilną kepsninę anglį, anglis neturėtų liestis prie kepsnių korpuso.
- ⚠️** Kepsninę statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus ar žemės.
- ⚠️** Nelieskite karštų dalių rankomis, naudokite prištines ar šluostę.
- ⚠️** Negalima naudoti viduje. Tokiu atveju gali susidaryti nuodingi dūmai, kilti pavojus sveikatai ir gyvybei.
- ⚠️** Naudokite tik lauke, atviroje vietoje. Negalima statyti kepsnių garaže, pastate ar kt. uždarose vietose bei skersvėjyje.
- ⚠️** DÉMESIO! Negalima naudoti kepsnių degtame degiomis medžiagomis statinyje.
- ⚠️** DÉMESIO! Kepsnių stipriai įkaista. Negali perkelti jos į kitą vietą naudojimo metu.
- ⚠️** **ĮSPĖJIMAS!** Naudojimo metu saugokite nuo vaikų ir augintinių.
- ⚠️** Bet kokie kepsnių konstrukcijos pakeitimai gali būti pavojingi.
- ⚠️** Nepalikite naudojamos kepsnių be priežiūros.
- ⚠️** Laikykites priežiūros ir naudojimo taisykių – tinkamai prižiūrėkite kepsnię.
- ⚠️** Kepsnių statykite mažiausiai 1 metro atstumu nuo degių medžiagų ar statinių.
- ⚠️** Negalima pilti degamojo skysčio ar juo aplietų anglį ant šiltų ar įkaitusių anglų.
- ⚠️** Pelenus valyti galima tik tuomet, kai anglis visiškai sudega, o kepsnių atvėsta.
- ⚠️** Dirbdami prie kepsnių, stenkiteis nedévēti ilgų, laisvų rūbų, ilgomis rankovėmis.
- ⚠️** Nenaudokite kepsnių pučiant stipriam vėjui.
- ⚠️** Norédami patikrinti, ar kepsnių įkaitusi, jokiui būdu nelieskite jos plikomis rankomis.
- ⚠️** Negalima liepsnos ar anglį gesinti vandeniu.
- ⚠️** Anglis būtina užgesinti, kai maistas iškepa ir kepsnių nenaudosite.
- ⚠️** Kepdami, uždegdami kepsnię ar reguliuodami jos védinimo angas bei kitaip ją naudodami, būtinai mūvėkite prištines.
- ⚠️** Kepdami naudokite tinkamus kepsnių įrankius.
- ⚠️** Nepilkite karštų anglų ten, kur jos galėtų sukelti gaisrą.
- ⚠️** Neuždenkite kepsnių ir nepalikite jos, kol neišvalysite atvésusių anglų ir pati kepsnių visiškai neatvés.
- ⚠️** Kepsnių negalima naudoti nameliuose ant ratų ar valtyse.
- ⚠️** Draudžiama naudoti kepsnių vietoj šildytuvo.
- ⚠️** DÉMESIO! Norédami uždegti kepsnių, nenaudokite benzino, spirito ar žiebtuvėlių skysčio! Naudokite tik EN 1860-3 (Europoje) standarto ar atitinkamų šalių ne Europoje standartų reikalavimus atitinkančius degiklius.
- ⚠️** Neleiskite riebalams ar maisto likučiams kaupantis kepsniųje ar ant jos – GALI KILTI GAISRAS.
- ⚠️** Nekabinkite degių medžiagų ant kepsnių rankenų.
- ⚠️** Neperpildykite gretelių maisto produktais – tolygiai paskirstykite juos visame gretelių paviršiuje.
- ⚠️** SVARBU - Kepsnių statykite ant lygaus paviršiaus ar žemės, kad netekėtų riebalai ir pan.



Nenaudokite kepsnių ankštose ir (ar) gyvenamose patalpose: namuose, palapinėse, nameliuose ant ratų, vagoneliuose, valtyse. Apsiuodijimas anglies monoksidu gali būti mirtinas.

SUDEDAMOSIOS DALYS

Prieš naudodamai, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ĮSPĖJAMUOSIUS tekstus.
Negalima valyti grotelių aštriais kepimo įrankiais, nes galite sugadinti paviršių.

Pasiruošimas prieš gaminant - Kad maisto produktai nekiptų prie grotelių, prieš kepdami patepkite jas augaliniu ar kt. aliejumi. Naudokite kepsninės teptuką ilga rankena.

Pastaba: kepant pirmą kartą, kepsninės išorinės pusės spalva gali pakisti dėl aukštostos temperatūros. Tai normalu ir tikétina.

Kaip uždegti ugnį kepsninėje

Ant anglių padékle užberkite tolygų, apytiksliai 3-4 cm storio, anglių sluoksnį.

Rekomenduojama naudoti pusę kilogramo (0,5 kg) anglių.

Kruopščiai apipilkite anglis degimo skysčiu.

Uždekitė anglis degtukais arba degikliu.

Liepsnoms nurimus, anglys turėtų įkaiti iki raudonumo.

Anglims įkaitus, patartina palaukti bent 30-40 minučių ir tada kepti.

Kai anglys pasidengs pilku pelenu sluoksniu, galima ruošti valgi.

Po naudojimo

Kepsninę valykite drėgna šluoste ir plovikliu.

Nenaudokite šiurkščių medžiagų ir šveitiklių. Valikliai su šveiciamosiomis dalelėmis ir aštrūs įrankiai gali pakenkti.

MAISTO SAUGA

Perskaitykite šiuos patarimus ir vadovaukitės jais gamindami maistą kepsninėje:

- Visas plaukite rankas prieš ir po darbo su žalia mėsa, taip pat prieš valgį.
- Visada laikykite žalią mėsą atskirai nuo virtos/keptos ir kitų produktų.
- Prieš kepdami įsitikinkite, kad kepsninės grotelės ir įrankiai švarūs ir ant jų nėra maisto likučių.
- Nenaudokite tu pačių įrankių virtiems/keptiems ir neapdorotiems maisto produktams.
- Prieš valgydami, patikrinkite, ar mėsa tikrai iškepus.
- Kad mėsa būtų tinkamai paruošta, perpjaukite jos gabalėli patirkindami, ar ji tikrai iškepusi.
- Didesnius mėsos gabalus ar mėsą su kaulu rekomenduojama apvirti prieš kepant kepsninėje.
- Po kepimo, visada išvalykite groteles ir įrankius.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Pastoviai valykite kepsninę tarp naudojimų, o ypatingai po ilgesnio jos nenaudojimo laikotarpio.
- Prieš valydamai, patikrinkite, ar kepsninė ir jos dalys atvėso.
- Negalima pilti vandens ant kepsninės, kai jos paviršius įkaitęs.

- Nelieskite įkaitusių dalių plikomis rankomis.
- Visada uždenkite kepsninę, kai jos nenaudojate. Laikykite sandeliuke ar garaže, kad apsaugotumėte nuo lietaus ir pan., ypač jei gyvenate netoli vandens telkinių ar pajūryje.
- Kepsninei gali pakenkti tiesioginiai ir saulės spinduliai, stovintis vanduo, pajūrio oras ir jūros vanduo. (Dangtis negali apsaugoti nuo visų šių oro sąlygu).
- Norint prailginti kepsninės naudojimo laiką, reikėtų būtinai uždengti ją paliekant ilgesniams laikui lauke, ypatingai žiemą.

KORPÖN grelhador a vapor portátil

 **ATENÇÃO**

- ⚠ Não seguir os avisos de segurança e instruções deste manual pode dar origem a ferimentos graves ou morte, bem como provocar um incêndio ou explosão. Os símbolos de segurança (⚠) indicam-lhe informações de segurança importantes.**
- ⚠ Este produto está apto APENAS PARA USAR NO EXTERIOR. NUNCA utilize o grelhador em espaços fechados como a garagem, varanda, pátio coberto ou sob uma estrutura de qualquer tipo.**
- ⚠ Nunca encha o tabuleiro com demasiado carvão nem deixe que o carvão toque no corpo do grelhador.**
- ⚠ Utilize este grelhador apenas em superfícies planas e não inflamáveis.**
- ⚠ Não manipule os componentes quentes sem ter as mãos protegidas.**
- ⚠ Não usar no interior. Se utilizado no interior, vão acumular-se fumos nocivos à saúde, podendo inclusive causar a morte.**
- ⚠ Utilizar apenas no exterior, numa zona bem ventilada. Não utilizar em zonas fechadas, por exemplo, em garagens.**
- ⚠ ATENÇÃO! Este grelhador não deve ser usado debaixo de uma construção que pode ser facilmente inflamável.**
- ⚠ ATENÇÃO! Durante a sua utilização, o grelhador vai aquecer muito. Não tente movê-lo em funcionamento.**
- ⚠ AVISO! Ao utilizar, mantenha as crianças e os animais de estimação afastados do grelhador.**
- ⚠ Qualquer modificação feita ao grelhador pode ser perigosa.**
- ⚠ Não utilize este grelhador sem supervisão.**
- ⚠ Siga sempre as instruções de cuidado e manutenção – e faça regularmente a manutenção ao seu grelhador.**
- ⚠ Ao posicionar o grelhador certifique-se de que está a, pelo menos, 1 metro de distância de objetos ou estruturas inflamáveis.**
- ⚠ Não utilize nenhum líquido inflamável para acender o carvão.**
- ⚠ Não remova as cinzas do grelhador até que o carvão tenha ardido completamente e que o grelhador tenha arrefecido.**
- ⚠ Quando utilizar o grelhador, não use roupas com mangas largas ou compridas.**
- ⚠ Não utilize o grelhador com vento forte.**
- ⚠ Não toque no grelhador com as mãos para verificar se está quente.**
- ⚠ Não use água para controlar as chamas ou apagar as brasas.**
- ⚠ Deixe apagar bem as brasas quando terminar de grelhar.**
- ⚠ As luvas para grelhador devem sempre ser usadas ao acender, enquanto grelha, ao regular a ventilação do grelhador e ao manusear o grelhador ainda quente.**
- ⚠ Use utensílios adequados enquanto grelha.**
- ⚠ Não despeje brasas acesas em sítios onde pode causar incêndio.**
- ⚠ Não guarde nem tape o grelhador até que as brasas se extingam e sejam removidas e o grelhador tenha arrefecido completamente.**
- ⚠ Este grelhador não é adequado para ser usado em veículos de recreio ou barcos.**
- ⚠ Este grelhador não deve ser usado como aquecimento.**
- ⚠ ATENÇÃO! Não use gasolina ou outro líquido inflamável para acender ou reacender o grelhador! Utilize apenas accendalhas que estejam em conformidade com a norma EN 1860-3 (Europa) ou com as normas nacionais em países fora da Europa.**
- ⚠ Não deixe que a gordura ou restos de alimentos se acumulem no grelhador – RISCO DE INCÊNDIO.**
- ⚠ Não pendure materiais inflamáveis na pega do grelhador.**
- ⚠ Não sobrecarregue a grelha com alimentos – a comida deve ser uniformemente espaçada na grelha.**
- ⚠ IMPORTANTE – Certifique-se de que o grelhador está posicionado numa superfície plana e nivelada, para evitar que a gordura caia.**



Não use o grelhador num espaço fechado e/ou habitável, por exemplo, casas, tendas, caravanas, atrelados, barcos. Perigo de morte por envenenamento com monóxido de carbono.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de continuar, certifique-se de que entendeu todos os AVISOS referidos neste manual. Nunca use utensílios que possam danificar a grelha.

Preparação antes de cozinhar – Para evitar que a comida pegue à grelha, use um pincel de cabo comprido para aplicar uma camada fina de óleo vegetal ou de cozinha, antes de começar a grelhar.

Atenção: Ao utilizar o grelhador pela primeira, a tinta da parte exterior do grelhador pode sofrer uma ligeira alteração da cor em resultado das temperaturas elevadas. Isso é normal.

Para acender o grelhador

Coloque uma camada uniforme de carvão com cerca de 3-4 cm de profundidade no tabuleiro do carvão.

Quantidade máx. recomendada de carvão: 0,5kg Cuidadosamente, aplique o gel combustível ao carvão.

Acenda o carvão com a ajuda de uma acendalha ou um fósforo.

Quando as chamas baixarem, verifique se o carvão começa a ficar em brasas.

Recomenda-se que o carvão seja mantido incandescente durante pelo menos 30-40 minutos antes de começar a cozinhar no grelhador.

Não comece a cozinhar até que o carvão tenha uma camada de cinzas.

No fim de utilizar

Use um pano húmido em água morna e detergente para limpar o grelhador. Não utilize materiais abrasivos.

Usar detergentes abrasivos e objetos afiados para limpar o grelhador pode danificá-lo.

SEGURANÇA ALIMENTAR

Leia atentamente e siga as instruções ao utilizar o grelhador:

- Lave sempre as mãos antes e depois de mexer em carne crua e antes de comer.
- Mantenha sempre a carne crua afastada da carne e de outros alimentos cozinhada.
- Antes de cozinhar, certifique-se de que todas as superfícies e utensílios estão limpos e sem resíduos de comida.
- Não use os mesmos utensílios para mexer em comida crua e comida cozinhada.
- Antes de comer, certifique-se de que a carne está bem cozinhada.
- Para reduzir o risco de comer carne mal cozinhada, corte a carne para verificar se está cozinhada.
- Recomenda-se que pré-cozinhe pedaços de carne maiores, antes de grelhá-los.
- Depois de utilizar o grelhador, limpe sempre as superfícies do grelhador e os utensílios.

CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E ARRUMAÇÃO

- Limpe regularmente o grelhador entre utilizações e, principalmente, após períodos prolongados sem utilização.
- Antes de limpar, certifique-se de que o grelhador e os seus componentes estão frios.
- Nunca molhe o grelhador quando as superfícies ainda estão quentes.
- Não mexa em partes quentes sem as mãos protegidas.
- Não deixe o grelhador destapado quando não está a ser utilizado. Guarde o grelhador numa garagem ou abrigo para protegê-lo de condições meteorológicas extremas, especialmente se vive perto da costa.
- A exposição prolongada ao sol, á águas paradas e à brisa/água do mar podem danificar o grelhador. (Tapar o grelhador com uma capa pode não ser suficiente para protegê-lo nalgumas destas situações).
- Para prolongar a vida útil do grelhador e manter o seu bom estado, recomendamos que o tape sempre que ficar no exterior durante algum tempo, principalmente nos meses de inverno.

KORPÖN grătar cu cărbuni portabil

ATENȚIE

- ⚠️ Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual și a instrucțiunilor de siguranță poate conduce la accidente grave sau deces, incendii sau explozii. Simbolurile de securitate (⚠️) te avertizează cu privire la informații de siguranță.**
- ⚠️ Produsul este destinațat doar utilizării la exterior. Nu se folosește în spații închise, în garaj, pe terase, balcone, sau în interiorul oricărui tip de structură acoperită.**
- ⚠️ Folosește grătarul doar pe o suprafață plană, neînflamabilă sau direct pe sol.**
- ⚠️ Nu se recomandă umplerea completă a grătarului cu cărbuni.**
- ⚠️ Nu manevra părțile fierbinți ale grătarului fără mânuși speciale.**
- ⚠️ Nu folosi în interior; emană aburi toxică care pot cauza accidente sau deces.**
- ⚠️ Folosește doar la exterior, într-o zonă bine ventilată. Nu folosi în garaj, în interiorul clădirilor, pe palierul blocului sau într-o zonă închisă.**
- ⚠️ ATENȚIE! Grătarul nu trebuie folosit în interiorul unei structuri cu acoperiș inflamabil.**
- ⚠️ ATENȚIE! Grătarul se încinge foarte tare. Nu încerca să îl miști în timpul utilizării.**
- ⚠️ ATENȚIE! În timpul folosirii grătarului, ține copii și animalele departe de acesta.**
- ⚠️ Orice modificări aduse acestui grătar pot fi periculoase.**
- ⚠️ Nu lăsa grătarul nesuprvegheat atunci când este în funcțiune.**
- ⚠️ Respectă instrucțiunile de întreținere și depozitare și curăță grătarul în mod regulat.**
- ⚠️ Când instalezi grătarul, asigură-te că se află la cel puțin 1 metru depărtare de obiecte sau structuri inflamabile.**
- ⚠️ Nu adăuga substanțe petroliere sau cărbuni îmbibăți cu substanțe petroliere pe cărbunii calzi sau încinși.**
- ⚠️ Nu îndepărta cenușa decât atunci când cărbunii sunt complet arși și grătarul este răcit.**
- ⚠️ Nu purta haine cu mâneci largi sau lungi când folosești grătarul.**
- ⚠️ Nu folosi grătarul când vântul bate foarte tare.**
- ⚠️ Nu atinge grătarul cu mâna pentru a verifica dacă s-a încins.**
- ⚠️ Nu folosi apă pentru a controla flăcările sau pentru a stinge cărbunii.**

- ⚠️ Înăotdeauna stinge cărbunii doar după ce ai terminat de pregătit mâncarea.**
- ⚠️ Folosește înăotdeauna mânuși speciale când manevrezii grătarul, gătești sau îl aprini.**
- ⚠️ Folosește ușenile adecvate când pregătești mâncarea pe grătar.**
- ⚠️ Nu arunca cărbunii încinși în locuri unde ar putea provoca incendii.**
- ⚠️ Nu arunca cărbunii și nu acoperi grătarul până când cărbunii nu sunt complet stinși și grătarul nu este răcit.**
- ⚠️ ATENȚIE! Nu folosi benzină, alcool sau alte substanțe pentru a aprinde sau a re-aprinde grătarul! Folosește doar substanțe aprobate prin directiva EN 1860-3 (pentru Europa) sau directivele în vigoare în țara respectivă, pentru țările din afara Europei.**
- ⚠️ Nu lăsa grăsime sau resturi alimentare să se strângă în interiorul grătarului, din cauza riscului de incendiu.**
- ⚠️ Nu agăță materiale inflamabile de barele grătarului.**
- ⚠️ Nu încărca grătarul excesiv cu alimente – distribuie-le în mod egal pe suprafața grătarului.**
- ⚠️ IMPORTANT – Asigură-te că grătarul este așezat pe o suprafață plană pentru a putea curăța grăsimea în exces.**



Nu folosi grătarul într-un spațiu închis sau locuit, în casă, cort, rulotă etc. Există riscul de intoxicație cu monoxid de carbon.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Înainte de a începe, trebuie să înțelegi atenționările din acest manual.

Nu folosi ustensile abrazive pe suprafața grătarului pentru a evita deteriorarea acestuia.

Pregătire - Pentru a evita ca alimentele să se lipească de grătar, folosește o pensulă cu coadă lungă pentru a aplica un strat de ulei pentru gătit sau vegetal, înainte de fiecare utilizare.

Notă: Când folosești grătarul pentru prima dată, vopseaua din exteriorul acestuia și-ar putea schimba ușor culoarea din cauza temperaturilor înalte.

Aprinderea grătarului

Apliçă un strat uniform de cărbune de aproximativ 3-4 cm în tava grătarului.

Greutatea maximă recomandată de cărbune: 0,5 kg.

Apliçă gel de aprindere pe grătar.

Aprinde cărbunii cu un chibrit.

Când flăcările nu mai sunt la fel de puternice, ai grija că aceștia să aibă culoarea roșie.

Recomandăm ca grătarul să fie fierbinți cel puțin 30-40 de minute înainte de a fi folosit.

Nu începe să pregătesti preparatele până când cărbunele nu are un strat de cenușă.

Curățarea grătarului

Folosește o cărpă moale înmormânată în apă caldă și detergent lichid pentru a curăța grătarul. Nu folosi substanțe abrazive.

Folosirea substanțelor abrazive și a obiectelor ascuțite pentru a curăța grătarul poate conduce la deteriorarea acestuia.

SIGURANȚA ALIMENTELOR

Citește și urmează instrucțiunile înainte de a folosi grătarul:

- Spală-te întotdeauna pe mâini înainte și după ce pregătești carne și înainte de a mânca.
- Nu păstra carnea crudă la un loc cu cea gătită sau cu alte alimente.
- Înainte de a pregăti carne, asigură-te că suprafața grătarului și ustensilele sunt curate.
- Nu folosi aceleași ustensile pentru carne crudă și cea gătită.
- Carnea trebuie să fie gătită complet înainte de a fi consemnată.
- Pentru a evita gătirea incompletă a cărnii, taie carne pentru a verifica dacă s-a gătit suficient.
- Se recomandă fierberea bucăților mai mari de carne înainte ca acestea să fie pregătite pe grătar.
- Curăță întotdeauna grătarul și ustensilele de gătit după folosire.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Curăță grătarul la intervale regulate între utilizări și mai ales după o perioadă lungă în care nu a fost folosit.

- Asigură-te că grătarul și părțile componente ale acestuia sunt răcite complet înainte de a le curăța.
- Nu turna apă pe grătar atunci când suprafața acestuia este încinsă.
- Nu manevra componentele fierbinți ale grătarului fără mânuși speciale.
- Nu lăsa grătarul neacoperit atunci când nu este utilizat. Depozitează grătarul într-un loc acoperit pentru a fi protejat de fenomene atmosferice extreme.
- Expunerea prelungită la soare, la ploaie sau aer sărat poate cauza deteriorarea grătarului. (Este posibil ca o prelată să nu fie suficientă pentru a proteja grătarul în aceste condiții).
- Pentru a prelungi durata de viață a grătarului, recomandăm ca acesta să fie acoperit atunci când este lăsat la exterior pentru o perioadă mai lungă de timp, mai ales în lunile de iarnă.

KORPÖN prenosný gril na uhlie


UPOZORNENIE

- ⚠ Chybne prečitanie a nasledovanie tohto návodu a bezpečnostných výstrah môže viesť k väznejm zraneniam alebo smrti ako aj požiaru alebo explóziu, ktorá môže poškodiť váš majetok.** Výstražný symbol () vás upozorní na dôležité informácie o bezpečnosti.
- ⚠ Tento výrobok je určený IBA NA VONKAJŠIE POUŽITIE. NIKDY ho nepoužívajte v uzavorených priestoroch ako sú prístrešok pre autá, garáž, veranda, zakrytá terasa alebo pod akoukoľvek konštrukciou.**
- ⚠ Do grila nenasypťte príliš veľa uhlia a nedovolte, aby sa uhlie dotýkalo tela grila.**
- ⚠ Gril používajte iba na rovnomenom nehorľavom povrchu alebo zemi.**
- ⚠ Nikdy nechytajte horúce časti s nechránenými rukami.**
- ⚠ Nepoužívajte ho vo vnútorných priestoroch. Ak ho použijete v uzavorených priestoroch, toxicke výparы môžu spôsobiť telesné zranenia alebo smrť.**
- ⚠ Gril používajte iba na otvorených, dobre vetraných priestranstvách. Nepoužívajte ho v garáži, budove, počas vetra alebo v akokoľvek uzavretej alebo polouzavretej miestnosti.**
- ⚠ UPOZORNENIE! Gril nepoužívajte pod vrchnou horľavou konštrukciou.**
- ⚠ UPOZORNENIE! Tento gril sa veľmi rozpáli. Počas používania gril nepremiestňujte.**
- ⚠ VAROVANIE! Počas používania držte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialnosti od grila.**
- ⚠ Akokoľvek úpravy grila môžu byť nebezpečné.**
- ⚠ Počas používania nenechávajte gril bez dozoru.**
- ⚠ Vždy sa držte návodu na použitie a starostlivosť o gril - a pravidelne váš gril udržiavajte.**
- ⚠ Pri umiestňovaní grila sa ubezpečte, že sa gril nachádza minimálne 1 meter od horľavých látok alebo štruktúr.**
- ⚠ Nepoužívajte pomocné zapalovacie látky alebo uhlie napustené pomocnou zapalovacou látkou na ohriatie alebo rozpálenie uhlia.**
- ⚠ Nempremiestňujte popol, až pokým všetko uhlie nie je kompletne vyhasnuté a gril nie je úplne chladný.**
- ⚠ Počas manipulácie s grilom nepoužívajte voľné oblečenie alebo oblečenie s dlhým rukávom.**
- ⚠ Nepoužívajte gril počas silného vetra.**
- ⚠ Nikdy sa nedotýkajte grila, ak chcete zistiť či je horúci.**
- ⚠ Nepoužívajte vodu na kontrolu vzplanutia alebo zahasenie uhlia.**
- ⚠ Uhlie po dopečení vždy zahaste.**
- ⚠ Pri grilovaní, zapalovač alebo nastavovanie ovládania prívodu vzduchu na grile alebo nastavovanie grila použite rukavicu na grilovanie.**
- ⚠ Pri grilovaní používajte vhodné nástroje.**
- ⚠ Nevysypujte horúce uhlie, ktoré môže spôsobiť riziko požiaru.**
- ⚠ Gril nenechávajte bez dozoru alebo ho nezakrývajte, až pokým uhlie nie je zahasené a odstránené a gril nie je úplne studený.**
- ⚠ Gril nepoužívajte v obytných autách alebo na lodiach.**
- ⚠ Gril nikdy nepoužívajte na vykurovanie.**
- ⚠ POZOR! Nepoužívajte benzín, alkohol ani iný prípravok na zapálenie grila. Použite zapalovače vyhovujúce EN 1860-3 (Európska únia) alebo národným štandardom krajín Európskej únie.**
- ⚠ Nedovolte, aby sa mastnota, tuk alebo zvyšky jedla dostali do grila - NEBEZPEČENSTVO POŽIARU.**
- ⚠ Nevešajte horľavé materiály na grilovací rošt.**
- ⚠ Nikdy nepreťažte gril jedlom - jedlo rovnomerne rozložte na povrch grila.**
- ⚠ DÔLEŽITÉ - Uistite sa, že je gril umiestnený vo vonomernej rovnej ploche, aby nepretiekla mastnota alebo tuk.**



Gril nepoužívajte v uzavretých a/alebo obývateľných priestoroch, napr. v domoch, stanoch, karavánoch, prívesoch, na lodiach. Hrozí udusenie oxidom uhľnatým.

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA

Pred začiatím používania grilu sa uistite, že rozumiete VÝSTRAŽNÝM upozorneniam v tomto návode.

Nikdy nepoužívajte na grilovaci plochu hrubé kuchynské nástroje, aby ste sa vyhli jej poškodeniu.

Príprava pred grilovaním - Aby ste sa vyhli prilepeniu jedla na grilovaciu plochu, pred každým grilovaním ju pomocou kefky s dlhou rúčkou potrite jemnou vrstvou rastlinného oleja.

Dôležité upozornenie: Počas vášho prvého grilovania, sa môže farba grilu trocha zmeniť v dôsledku vysokej teploty. Tento stav je normálny a možno ho očakávať.

Ako zapaliť gril

Grilovací podnos napľňte rovnomernou 3-4 cm/1,2-1,6" vysokou vrstvou uhlia.

Odporúčaná max. hmotnosť uhlia: 0,5kg / 1,1lbs.

Na uhlie opatrne nalejte zápalný géľ.

Uhlie zapálte dlhým zapalovacom alebo zápalkou. Keď plamene vyhasnú, skontrolujte, či uhlie tie načerveno.

Odporuča sa, aby uhlie takto tlelo aspoň 30-40 minút predtým, než začnete grilovať.

S grilovaním nezačínajte skôr, pokým je na povrchu uhlia sivý popol.

Koniec grilovacej sezóny

Na vyčistenie grilu použite vlhkú handičku a prostriedok na umývanie riadu. Nepoužívajte hrubé materiály.

Použitím drsných čistiacich prostriedkov alebo ostrých predmetov môžete gril poškodiť.

POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ

Pred použitím grilu si prečítajte nasledujúce rady:

- Pred a po manipulácii so surovým mäsom ako aj pred jedením si vždy umyte ruky.
- Surové mäso neskladujte v blízkosti pečeného mäsa a ďalších jedál.
- Pred varením sa uistite, že povrch grilu ako aj pomôcok na grilovanie je čistý.
- Nepoužívajte tie isté pomôcky pri manipulácii so surovým a tepelne upraveným jedlom.
- Pred konzumáciou sa uistite, že jedlo je dobre tepelne upravené.
- Aby ste sa uistili, že mäso je dobre prepečené, pozdižne ho pred konzumáciou prerežte.
- Pred opekaním na grile sa odporuča väčšie kusy mäsa predvariť.
- Po použíti gril a všetky pomôcky na grilovanie dôkladne vyčistite.

STAROSTLIVOSŤ, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Medzi jednotlivými použitiami a po dlhšej dobe skladovania pravidelne váš gril čistite.
- Uistite sa, že gril a jeho komponenty sú pred čistením dostatočne studené.

- Nikdy gril nenamočte vodou, pokial' je jeho povrch ešte horúci.
- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí s nechránenými rukami.
- Keď gril nepoužívate, nenechávajte ho nezakrytý. Keď gril nepoužívate, skladujte ho v kôlni alebo garáži, aby ste ho ochránili pred účinkami nepriaznivého počasia.
- Dlhodobé vystavovanie slinu, stojacej vode, morskému vzduchu alebo slanej vode môže váš gril poškodiť. (Kryt nemusí byť dostáčajúci na chránenie grilu v takýchto situáciach.)
- Za účelom predĺženia životnosti a udržania dobrého stavu vášho grilu vám dôrazne odporúčame, aby ste ho nechávali zakrytý, keď je von dlhší čas, predovšetkým počas zimných mesiacov.

KORPÖN преносимо барбекю на въглища

**ВНИМАНИЕ**

- ⚠ Прочетете и следвайте приложените инструкции и упътването за безопасност, за да избегнете риска от сериозно нараняване с възможен летален изход или щети, причинени от взривляне или избухване. Важната информация във връзка с безопасността е означена със специални символи (⚠).**
- ⚠ Този артикул е предназначен САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА не го използвайте в покрити помещения като навес за коли, гараж, веранда, покрит вътрешен двор или под каквато и да е вид покрив.**
- ⚠ Не препълвайте поставката с въглища и не позволявайте на въглищата да се докоснат до корпуса на барбекюто.**
- ⚠ Използвайте барбекюто само на гладка, равна, незапалима повърхност.**
- ⚠ Не се докосвайте до горещи части на барбекюто, ако ръцете ви не са защитени.**
- ⚠ Не използвайте барбекюто в покрити помещения. Това може да доведе до натрупване на токсичен дим, който да ви навреди или да причини задушаване.**
- ⚠ Използвайте само да открыто и проветриво място. Не използвайте в гаражи, коридори или каквато и да е затворени помещения.**
- ⚠ ВНИМАНИЕ! Не използвайте барбекюто под запалими покривни конструкции.**
- ⚠ ВНИМАНИЕ! Барбекюто се нагорещява силно. Не се опитвайте да го местите, докато работи.**
- ⚠ ВНИМАНИЕ! Дръжте децата и домашните любимци далеч от барбекюто, когато го използвате.**
- ⚠ Всяка корекция на този артикул може да бъде опасна.**
- ⚠ Не оставяйте барбекюто без надзор, когато не го използвате.**
- ⚠ Винаги следвайте инструкциите за грижа и поддръжка. Осигурете редовна поддръжка на барбекюто.**
- ⚠ Когато го разполагате, се уверете, че е на минимум 1 метър от всякакви запалими предмети и конструкции.**
- ⚠ Не добавяйте запалима течност или въглища, напоени със запалима течност, за да загреете въглищата.**
- ⚠ Не сваляйте таблата за пепел, докато всички въглини не изгорят напълно и барбекюто не се охлади докрай.**

- ⚠ Не обличайте дрехи с дълги или широки ръкави, когато използвате барбекюто.**
- ⚠ Не използвайте барбекюто при силен вятър.**
- ⚠ Не докосвайте барбекюто с ръка, за да проверите, дали е горещо.**
- ⚠ Не използвайте вода за угасяне на въглищата или за потушаване на припламване.**
- ⚠ Винаги угасяйте въглищата, когато приключите работа с барбекюто.**
- ⚠ Винаги използвайте защитни ръкавици, когато запалвате барбекюто, гответе на него, регулирате вентилационите отвори или боравите с него по какъвто и да е начин.**
- ⚠ Използвайте прибори за барбекю, докато гответе.**
- ⚠ Не изхвърляйте горещите въглища на място, където може да възникне опасност от пожар.**
- ⚠ Не прибирайте барбекюто и не го покривайте, преди въглищата да изстинат и да бъдат извадени и преди то да се е охладило напълно.**
- ⚠ Барбекюто не може да се използва в каравани или на лодка.**
- ⚠ Това барбекю не може да се използва за отопление.**
- ⚠ ВНИМАНИЕ! Не използвайте бензин, спирт или газ за запалки за запалване или повторно разпалване на барбекюто! Използвайте само подпалки за барбекю в съответствие с EN 1860-3 (Европа) или местните национални стандарти за държави извън Европа.**
- ⚠ Не позволявайте натрупването на мазнини или хранителни остатъци във или върху барбекюто – РИСК ОТ ПОЖАР.**
- ⚠ Не закачайте леснозапалими материали на дръжките на барбекюто.**
- ⚠ Никога не пренатоварвайте барбекюто с храна – разпределите я равномерно върху повърхността на скарата.**
- ⚠ ВАЖНО – Уверете се, че барбекюто е разположено върху плоска и равна повърхност – това подпомага изтичането на мазнините.**



Не използвайте барбекюто в затворено или обитаемо място, напр. къщи, палатки, каравани, лодки. Опасност от отравяне с въглероден моноксид.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди да използвате барбекюто, се уверете, че разбираате ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ в това упътване.

Не използвайте никакви абразивни принадлежности на скарата, за да избегнете повреждане на повърхността.

Подготовка преди готвене: За да избегнете залепването на храна по скарата, преди всяко ползване на барбекюто нанесете лек слой растително олио или масло за готвене с помощта на четка с дълга дръжка.

Важно: При първото използване на барбекюто боята от външната му страна може леко да промени цвета си в резултат на високото нагряване. Това е нормално и не бива да ви изненадва.

Запалване на барбекюто

Поставете равен слой дървени въглища с дебелина 3-4 см на таблата за въглища. Препоръчително максимално количество въглища: 0.5 кг.

Внимателно поставете запалителния гел върху въглищата.

Запалете с помощта на кибрит или дълга запалка.

Когато пламъкът затихне, проверете дали въглищата светят в червено.

Препоръчително е да ги поддържате нажежени до червено поне 30-40 минути преди да започнете да готвите на барбекюто.

Не започвайте да готвите, преди въглищата да са покрили със слой сива пепел.

Щом приключите с готвенето

За почистване на барбекюто използвайте влажна кърпа, топла вода и почистващ преработ. Не използвайте абразивни средства.

Употребата на абразивни почистващи средства и остри предмети ще да повреди барбекюто.

БЕЗОПАСНО ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА

Спазвайте следните препоръки, когато пригответе храна на барбекюто:

- Винаги измивайте ръцете си преди и след като обработвате на сухо мясо, както и преди ядене.
- Дръжте сухото мясо далеч от сготвеното мясо и други храни.

- Преди да започнете да готвите, се уверете, че скарата и приборите са чисти и по тях няма остатъци от храна.
- Не използвайте едини и същи прибори за сухото и сготвеното мясо.
- Уверете се, че мястото е добре изпечено, преди консумация.
- За да не остане мястото недоизпечено, можете да го разрежете по средата, за да гарантирате, че то ще се изпече и отвътре.
- Препоръчваме и предварителното сваряване на големи късове мясо, преди да ги изпечете на барбекюто.
- След употреба винаги почиствайте скарата и приборите.

ГРИЖА, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Редовно почиствайте барбекюто след употреба и особено след дълъг период на съхранение.
- Преди почистване се уверете, че барбекюто и всичките му части са добре изстинали.
- Никога не поливайте барбекюто с вода, докато е още нагрят.
- Никога не докосвайте нагорещени части на барбекюто, ако ръцете ви не са защитени.
- Не оставяйте барбекюто непокрито, когато не го използвате. Съхранявайте го в гараж или склад, за да го защитите от климатични влияния, особено ако живеете близо до морето.
- Продължителното излагане на слънце, задържането на вода, морският въздух и солената вода могат да го повредят. (При някои условия покриването на барбекюто не го защитава достатъчно.)
- За да удължите живота и да поддържате състоянието на барбекюто, препоръчваме да го покривате, когато е оставено на открито за известен период от време, особено през зимните месеци.

KORPÖN prijenosni roštilj na drveni ugljen

UPOZORENJE

- ⚠ Nepridržavanje ovih uputa i sigurnosnih upozorenja može završiti ozbiljnim tjelesnim ozljedama ili smrću i/ili gubitkom imovine zbog požara ili eksplozije. Sigurnosni simboli (⚠) upozoravaju vas na važne sigurnosne informacije.**
- ⚠ Ovaj je roštilj namijenjen SAMO UPUTREBI NA OTVORENOM. NIKAD ne koristite u zatvorenom prostoru poput nadstrelnice za automobil, garaže, verande, natkrivenе terase ili bilo kakvog drugog natkrivenog prostora.**
- ⚠ Nemojte prepuniti roštilj ugljenom. Ugljen ne smije biti u kontaktu s tijelom roštilja.**
- ⚠ Ovaj roštilj koristite samo na ravnoj i nezapaljivoj podlozi ili na tlu.**
- ⚠ Nikad ne dodirujte vruće dijelove nezaštićenim rukama.**
- ⚠ Ne koristite roštilj u zatvorenom prostoru. Ako roštilj koristite u zatvorenom prostoru, može doći do nakupljanja otrovnih plinova te ozljeda ili smrti.**
- ⚠ Koristite roštilj samo na otvorenom, dobro prozračenom prostoru. Ne koristite ga u garaži, građevinama, pod nadstrelnicama ili u nekom drugom zatvorenom prostoru.**
- ⚠ PAŽNJA! Ovaj roštilj ne treba upotrebljavati ispod zapaljivih konstrukcija.**
- ⚠ PAŽNJA! Roštilj će se uzariti. Ne pokušavajte ga pomicati dok ga upotrebljavate.**
- ⚠ UPOZORENJE! Udaljite djecu i ljubimce od roštilja dok je u upotrebi.**
- ⚠ Bilo kakvo modificiranje roštilja može biti opasno.**
- ⚠ Ne ostavljajte roštilj bez nadzora kada ga upotrebljavate.**
- ⚠ Uvijek pratite upute za njegu i održavanje – i redovito održavajte vaš roštilj.**
- ⚠ Kada ga postavljate, pripazite da roštilj bude najmanje 1 metar udaljen od zapaljivih predmeta ili struktura.**
- ⚠ Nemojte dodavati tekućinu za paljenje ili drveni ugljen natopljen tekućinom za paljenje na topli ugljen ili žar.**
- ⚠ Ne uklanjajte pepeo dok sav ugljen ne izgori i roštilj ne буде potpuno hladan.**
- ⚠ Ne nosite odjeću s dugim ili širokim rukavima dok upotrebljavate roštilj.**
- ⚠ Ne upotrebljavajte roštilj pri jakom vjetru.**
- ⚠ Ne dodirujte roštilj rukama kako biste provjerili da li je vruć.**

- ⚠ Ne koristite vodu za smirivanje plamena ili gašenje ugljena.**
- ⚠ Uvijek ugasite ugljen kada završite s pečenjem na roštilju.**
- ⚠ Uvijek nosite rukavice kada pečete na roštilju, palite roštilj ili podešavate otvore za zrak i rukujete roštiljem.**
- ⚠ Upotrebljavajte odgovarajući pribor za roštilj.**
- ⚠ Ne odlažite žar na mesta gdje može prouzrokovati požar.**
- ⚠ Ne spremajte niti pokrivajte roštilj dok ugljen nije ugašen i sklonjen, a roštilj potpuno hladan.**
- ⚠ Ovaj roštilj nije namijenjen za upotrebu u rekreativnim vozilima ili čamcima.**
- ⚠ Ovaj roštilj nikada ne treba koristiti za grijanje.**
- ⚠ OPREZ! Ne upotrebljavajte benzин, alkohol ili tekućinu za punjenje upaljača za paljenje ili raspaljivanje roštilja! Upotrebljavajte samo potpaljivače koji su u skladu s normom EN 1860-3 (Europa) ili s lokalnim normama u državama izvan Europe.**
- ⚠ Ne dozvolite da se u ili na roštilju nakupi masnoća ili zaostala hrana – OPASNOST OD POŽARA.**
- ⚠ Ne vješajte zapaljive materijale na ručke roštilja.**
- ⚠ Nikad ne pretrpavajte rešetku za pečenje hranom – ravnomjerno rasporedite hranu po površini rešetke.**
- ⚠ VAŽNO – Postavite roštilj na vodoravnu površinu kako bi masnoća lakše otjecala.**



Ne koristiti roštilj u zatvorenim i/ili nastanjenim prostorima poput kuće, šatora, prikolica, čamaca. Opasnost od trovanja ugljičnim monoksidom sa smrtnim posljedicama.

UPUTE ZA UPORABU

Prije nego što nastavite, dobro se upoznajte s informacijama navedenim pod odjeljkom UPOZORENJE u ovom priručniku.

Nikada ne upotrebljavajte abrazivni pribor za roštilj na površini rešetke za pečenje kako je ne biste oštetili.

Priprema za pečenje – Da se hrana ne bi lijepila, prije nego što počnete peći na roštilju pomoći kista s dugom drškom nanešite na rešetku za pečenje tanak sloj ulja za pečenje ili biljnog ulja.

Zapamtite: Nakon prve upotrebe roštilja, premaz s vanjske strane roštilja može promijeniti nijansu zbor visoke temperature. To je normalna i očekivana pojava.

Paljenje vatre u roštilju

U dio za ugljen stavti ravnomjeran sloj drvenog ugljena debljine 3 – 4 cm. Maksimalna preporučena količina drvenog ugljena je 0,5 kg.

Pažljivo stavti sredstvo za paljenje na drveni ugljen.

Potpalići ugljen dugom tankom svijećom ili šibicom. Kad se plamen ugasi, provjeriti je li se ugljen pretvorio u crveni žar.

Preporučuje se da se ugljen ostavi užarenim najmanje 30 – 40 minuta prije početka pečenja. Ne počinjati peći sve dok se na ugljenu ne stvori sloj sivog pepela.

Po završetku pečenja na roštilju

Vlažnom krpom te toploim vodom i deterdžentom za posudu očistite roštilj. Ne upotrebljavajte abrazivne materijale.

Upotrebom abrazivnih sredstava za čišćenje ili oštreljih predmeta pri čišćenju oštetiti ćete roštilj.

SIGURNOST HRANE

Pročitajte i pratite ove savjete prilikom pečenja na roštilju:

- Uvijek operite ruke prije i nakon rukovanja sirovim mesom te prije jela.
- Uvijek odvojite sirovo od pečenog mesa i druge hrane.
- Prije pečenja, provjerite jesu li površine za pečenje i pribor za roštilj čisti i bez ostataka hrane.
- Ne upotrebljavajte isti pribor kada rukujete pečenom i sirovom hranom.
- Provjerite je li meso dobro pečeno prije jela.
- Kako biste smanjili rizik da meso ostane nepečeno, rasijecite ga kako biste se uvjerili da je iznutra potpuno pečeno.
- Preporučljivo je prethodno napola ispeći veće komade mesa ili deblje kosti prije završne pripreme na roštilju.
- Nakon pečenja na roštilju uvijek očistite površine za pečenje i pribor za roštilj.

BRIGA, ODRŽAVANJE I ODLAGANJE

- Redovito čistite vaš roštilj između upotreba, a naročito ako je roštilj bio spremljen na duže vrijeme.
- Ostavite da se roštilj i njegovi dijelovi dovoljno ohlade prije čišćenja.
- Ne polijevajte roštilj vodom dok je još vruć.
- Ne hvatajte vruće dijelove roštilja nezaštićenim rukama.
- Ne ostavljajte roštilj nepokrivenim kada ga ne upotrebljavate. Spremite roštilj u ostavu ili garažu kada nije u upotrebi, kako biste ga zaštitili od utjecaja vremenskih uvjeta, posebno ako živate blizu obale.
- Dugo izlaganje suncu, stajaćoj vodi, morskom zraku/slanoj vodi može oštetiti vaš roštilj. (U nekim od ovih situacija navlaka možda neće biti dovoljna zaštita za vaš roštilj.)
- Kako biste produžili trajnost vašeg roštilja i održali ga u dobrom stanju, preporučujemo vam da pokrijete roštilj ako ostaje na otvorenom, naročito tijekom zimskih mjeseci.

KORPÖN φορητή ψησταριά για κάρβουνα


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ⚠ Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου, φωτιάς ή έκρηξης.** Ο αστερίσκος () θα σας προειδοποιήσει όπου υπάρχει σημαντική πληροφορία για την ασφάλειά σας.
- ⚠ Αυτό το προϊόν είναι για ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.** ΠΟΤΕ μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους όπως υπόστεγο, γκαράζ, βεράντα, σκεπαστό αίθριο, ή από οποιαδήποτε οροφή.
- ⚠ Μην παραγείζετε το δίσκο για τα κάρβουνα, ή αφήνετε τα κάρβουνα να αγγίζουν το κύριο μέρος της ψησταριάς.**
- ⚠ Χρησιμοποιήστε την ψησταριά σε επίπεδη, μη εύφλεκτη επιφάνεια ή έδαφος.**
- ⚠ Ποτέ μην πιάνετε τα ζεστά μέρη της ψησταριάς, χωρίς προστασία των χεριών σας.**
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά σε κλειστούς χώρους. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν τοξικά αέρια.**
- ⚠ Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς καλά εξαεριζόμενους χώρους και όχι μέσα σε κτίριο, οποιονδήποτε κλειστό χώρο ή σε ρεύματα αέρος.**
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η ψησταριά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από κατασκευές που αποτελούνται από εύλεκτες ύλες.**
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ψησταριά όταν χρησιμοποιείται αναπτύσσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό δεν πρέπει να μετακινείται.**
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από την ψησταριά κατά τη χρήση.**
- ⚠ Οποιαδήποτε τροποποίησή της μπορεί να είναι επικίνδυνη.**
- ⚠ Μην αφήνετε την ψησταριά αφύλαχτη κατά τη χρήση της.**
- ⚠ Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης - ακόμα, καλό είναι να συντηρείτε την ψησταριά σας κατά τακτά χρονικά διαστήματα.**
- ⚠ Κατά την τοποθέτηση, σιγουρευτείτε ότι η ψησταριά βρίσκεται τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από εύλεκτα αντικείμενα ή κατασκευές.**
- ⚠ Μην προσθέτετε υγρά ανάφλεξης ή κάρβουνα εμποτισμένα με υγρά ανάφλεξης όταν αυτά έχουν αναπτύξει θερμοκρασία.**
- ⚠ Μην αφαιρείτε τη στάχτη από την ψησταριά, μέχρι να καούν τα κάρβουνα εξ' ολοκλήρου και η ψησταριά να κρυώσει καλά.**
- ⚠ Μη φοράτε ρούχα με μακριά ή φαρδιά μανίκια όταν χρησιμοποιείτε την ψησταριά.**
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε την ψησταριά με δυνατούς ανέμους.**
- ⚠ Μην αγγίζετε την ψησταριά με τα χέρια σας, για να ελέγξετε αν είναι ζεστή.**
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε νερό για να ελέγξετε τυχόν απότομη ανάφλεξη της φωτιάς, ή να σβήσετε τα κάρβουνα.**
- ⚠ Πάντα να σβήνετε τα κάρβουνα, μετά το μαγείρεμα.**
- ⚠ Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια για την ψησταριά, όταν την ανάβετε, μαγειρεύετε, ή τοποθετείτε τους αεραγωγούς.**
- ⚠ Να χρησιμοποιείτε τα σωστά εργαλεία για την ψησταριά όταν μαγειρεύετε.**
- ⚠ Μην αφήνετε ζεστά κάρβουνα, όπου ενέχεται ο κίνδυνος φωτιάς.**
- ⚠ Μην αποθηκεύετε ή σκεπάζετε την ψησταριά μέχρι τα κάρβουνα να σβήσουν τελείως και να αφαιρεθούν και η ψησταριά να έχει κρυώσει.**
- ⚠ Αυτή η ψησταριά δεν προορίζεται για χρήση σε οχήματα ή σκάφη αναψυχής.**
- ⚠ Αυτή η ψησταριά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως μέσο θέρμανσης.**
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευμα ή υγρό αναπτήρα για να ανάψετε ή να ξαναψέτε την ψησταριά! Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους αναπτήρες σε συμφωνία με την EN 1860-3 οδηγία (Ευρώπη), ή σε συμφωνία με τα τοπικά εθνικά πρότυπα για χώρες εκτός Ευρώπης.**
- ⚠ Μην αφήνετε υπολείμματα λίπους ή φαγητού να συγκεντρώνονται σε μεγάλες ποσότητες, μέσα ή πάνω στην ψησταριά - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ.**
- ⚠ Μην κρεμάτε εύλεκτα υλικά από τις χειρολαβές της ψησταριάς.**
- ⚠ Ποτέ μην υπερφορτώνετε το γκριλ με φαγητό - αφήνετε ίσα διαστήματα ανάμεσα στα φαγητά στην επιφάνεια του γκριλ.**
- ⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σιγουρευτείτε ότι η ψησταριά είναι τοποθετημένη σε επίπεδο έδαφος, ώστε να διευκολυνθεί η ροή του λίπους εκτός της ψησταριάς.**



Μη χρησιμοποιείτε την ψησταριά σε περιορισμένο και/ή κατοικήσιμο χώρο, π.χ. σπίτια, σκηνές, τροχόσπιτα, βάρκες. Κίνδυνος θανάτου από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν τη χρήση, σιγουρευτείτε ότι κατανοήτε τις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ που βρίσκονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εργαλεία κουζίνας με τραχιά επιφάνεια, ώστε να αποφύγετε τυχόν φθορά της επιφάνειας γκριλ μαγειρέματος.

Προετοιμασία πριν το μαγείρεμα - Για να αποτρέψετε τα φαγητά από το να κολλάνε στην επιφάνεια μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε μία βούρτσα με μακρύ χερούλι, για την αλείψετε με μαγειρικό ή φυτικό λάδι πριν από κάθε χρήση.

Σημείωση: 'Όταν θα χρησιμοποιήσετε την ψησταρία σας για πρώτη φορά, υπάρχει περίπτωση, η μπογιά εξωτερικά να αλλάξει ελαφρά χρώμα, σαν αποτέλεσμα της υψηλής θερμοκρασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο.'

Πώς να ανάψετε την ψησταρία

Τοποθετήστε μία ομοιόμορφη στρώση κάρβουνων 3-4 εκ. στο δίσκο για τα κάρβουνα.
Προτεινόμενο βάρος κάρβουνων 0,5 kg.
Τοποθετήστε, προσεκτικά, το προσάναμμα στα κάρβουνα.
Ανάψτε τα κάρβουνα με ένα μακρύ κεράκι ή σπίρτο. Μόλις η φωτιά ορθίσει, ελέγχετε ότι τα κάρβουνα είναι καλά αναμένα.
Προτείνεται, τα κάρβουνα να παραμένουν καλά αναμένα, για τουλάχιστον 30-40 λεπτά πριν το μαγείρεμα.
Μην ξεκινήσετε το μαγείρεμα μέχρι τα κάρβουνα να αποκτήσουν μία επιστρώση γκρι στάχτης.

Μετά το μαγείρεμα

Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο ύφασμα, με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό, για να καθαρίσετε την ψησταρία. Μη χρησιμοποιείτε υλικά με τραχιά επιφάνεια.
Χρήστη αιχμηρών υλικών ή καθαριστικών με τραχιά επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει φθορά στην ψησταρία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Παρακαλώ διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές, όταν ψήνετε στην ψησταρία:
 • Πάντα πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά την επαφή σας με ωμό κρέας και πριν φάτε.
 • Προσέξτε, να μην έρχεται σε επαφή το ωμό κρέας με το μαγειρεμένο και τα υπόλοιπα τρόφιμα.
 • Πριν το ψήσιμο, σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια του γκριλ και τα εργαλεία σας είναι καθαρά από παλιότερα υπολείμματα φαγητού.
 • Μη χρησιμοποιείτε τα ίδια σκεύη για τα μαγειρεμένα και τα ωμά τρόφιμα.
 • Σιγουρευτείτε ότι το κρέας έχει ψηθεί καλά, πριν το φάτε.
 • Κόψτε το κρέας, για να ελέγχετε ότι έχει ψηθεί καλά.

- Συνισταται να προ-μαγειρεύετε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος, πριν το τελικό ψήσιμο στην ψησταριά.
- Καθαρίζετε πάντα την επιφάνεια του γκριλ και τα εργαλεία σας, μετά το ψήσιμο.

ΦΡΟΝΤΙΣΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Να καθαρίζετε τακτικά την ψησταριά σας μετά από κάθε χρήση και ειδικά μετά από παρατεταμένη αχρηστία.
- Σιγουρευτείτε ότι η ψησταριά και τα εξαρτήματά της είναι αρκετά κρύα, πριν ξεκινήσετε το καθάρισμα.
- Ποτέ μη βρέχετε με νερό την ψησταριά σας, όταν είναι ακόμα ζεστή.
- Ποτέ μην πιάνετε την ψησταριά χωρίς προστασία για τα χέρια σας, όταν είναι ακόμα ζεστή.
- Σκεπάζετε την ψησταριά σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύστε την ψησταριά κάτω από ένα υπόστεγο ή γκαράζ, όταν δεν την χρησιμοποιείτε για να την προστατεύσετε από ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικά αν ζείτε κοντά σε παραλιακή περιοχή.
- Παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, σε στάσιμα νερά ή σε σταγονίδια θαλασσινού νερού μπορεί να προκαλέσει φθορά στην ψησταριά σας. (Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις ένα κάλυμμα μπορεί να μην είναι αρκετό για την προστασία της ψησταρίας.)
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής και να συντηρήσετε την ψησταριά σας, σας συστήνουμε να τη διατηρείτε πάντα καλυμμένη στους εξωτερικούς χώρους, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.

КОРПОН переносной угольный гриль


ВНИМАНИЕ

- ⚠️** Несоблюдение изложенных в Руководстве предупреждений и инструкций может привести к получению травм, вплоть до смертельного исхода, а также к возникновению пожара или взрыва, которые могут стать причиной материального ущерба и порчи имущества. Предупреждающие символы (**⚠️**) предваряют важную информацию о безопасности.
- ⚠️** Этот гриль предназначен для использования ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ. НИКОГДА не используйте гриль в закрытых помещениях, например в гараже, на веранде, крытом патио или под навесом любого типа.
- ⚠️** Не допускайте переполнения поддона для угля и соприкосновения угля с корпусом гриля.
- ⚠️** Устанавливайте гриль на плоской ровной невоспламеняемой поверхности или на земле.
- ⚠️** Не дотрагивайтесь до горячих частей гриля без специальных перчаток или прихваток.
- ⚠️** Не используйте гриль в помещениях, так как скопление токсичных паров может нанести вред здоровью, вплоть до смертельного исхода.
- ⚠️** Используйте только на улице, в хорошо проветриваемых зонах. Не используйте в гараже, внутри здания или других огороженных помещениях.
- ⚠️ ВНИМАНИЕ!** Не используйте гриль под воспламеняемыми навесными конструкциями.
- ⚠️ ВНИМАНИЕ!** В процессе использования гриль сильно нагревается. Не перемещайте его во время эксплуатации.
- ⚠️ ВНИМАНИЕ!** Дети и домашние животные не должны находиться около работающего гриля.
- ⚠️** Любые изменения конструкции гриля могут быть опасны.
- ⚠️** Не оставляйте используемый гриль без присмотра.
- ⚠️** Следите инструкциям по уходу и обслуживанию. Регулярно проверяйте исправность гриля.
- ⚠️** Устанавливайте гриль на расстоянии не менее 1 метра от воспламеняемых предметов и конструкций.
- ⚠️** Не добавляйте жидкость для розжига или угли, обработанные такой жидкостью, к теплым или горячим углям.

- ⚠️** Не убирайте золу, пока угли полностью не прогорят и гриль не остывает.
- ⚠️** Используйте гриль, не надевайте одежду с длинными свободными рукавами.
- ⚠️** Не используйте гриль при сильном ветре.
- ⚠️** Никогда не проверяйте рукой, насколько нагрелся гриль.
- ⚠️** Не гасите воспламеняющиеся угли водой.
- ⚠️** После окончания готовки обязательно гасите угли.
- ⚠️** Во время готовки, розжига, регулировки вентиляции и т. п. обязательно надевайте перчатки.
- ⚠️** Используйте подходящие для гриля кулинарные принадлежности.
- ⚠️** Не выбрасывайте горячие угли в пожароопасные места.
- ⚠️** Прежде чем поместить гриль на хранение и накрыть его чехлом, дождитесь, пока угли остывают, выбросьте их из поддона и оставьте гриль до полного остывания.
- ⚠️** Гриль не предназначен для использования в трейлере и на всех типах судов.
- ⚠️** Гриль не предназначен для использования в качестве обогревателя.
- ⚠️ ВНИМАНИЕ!** жидкости для заправки зажигалок. Используйте средства для розжига, соответствующие стандарту EN 1860-3 в странах Евросоюза, для стран, не входящих в состав Евросоюза, – местным стандартам каждой страны.
- ⚠️** Скопление жира и остатков пищи на гриле может привести к ВОЗГОРАНИЮ.
- ⚠️** Не подвешивайте предметы из воспламеняемых материалов на ручки гриля.
- ⚠️** Не перегружайте гриль продуктами и раскладывайте их на решетке равномерно.
- ⚠️ ВНИМАНИЕ** – Гриль необходимо устанавливать на ровной горизонтальной поверхности, чтобы обеспечить свободное вытекание жира.



Не используйте гриль в замкнутых и/или жилых помещениях, например в доме, палатке, прицепе, трейлере, лодке. Опасность отравления угарным газом со смертельным исходом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя. Не используйте острые кулинарные принадлежности, чтобы не повредить решетку гриля.

Подготовка. Чтобы предотвратить пригорание пищи к решетке гриля, каждый раз перед началом готовки наносите тонким слоем кулинарный жир или растительное масло с помощью кисти на длинной ручке.

Внимание! При первой эксплуатации краска на наружных поверхностях может слегка изменить цвет в результате воздействия высоких температур. Это нормально.

Розжиг гриля

Положите уголь в поддон для угля и распределите его равномерным слоем толщиной 3-4 см/1,2-1,6"

Рекомендуемое макс. количество угля 0,5 кг/1,1 фунта.

Осторожно нанесите на угли гель для розжига. Подожгите угли с помощью длинной свечи или спички.

Когда пламя погаснет, убедитесь в том, что угли раскалились докрасна.

До начала готовки рекомендуется раскалять угли в течение 30-40 минут.

Начинать готовку следует после появления на углях слоя серой золы.

После использования

Для чистки барбекю используйте ткань, смоченную в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Не используйте абразивные чистящие средства.

Абразивные чистящие средства и острые предметы могут повредить гриль.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Внимательно прочитайте данные рекомендации и следуйте им при готовке на гриле:

- Мойте руки до и после того, как вы касались сырого мяса. Обязательно мойте руки перед едой.
- Сырое мясо необходимо класть отдельно от других продуктов питания и готового мяса.
- Перед началом готовки убедитесь, что поверхности гриля и кулинарные принадлежности чистые и на них нет остатков пищи.
- Не используйте одну и ту же посуду и кулинарные принадлежности для сырых и готовых продуктов.
- Перед едой убедитесь, что мясо прошло достаточную тепловую обработку.
- Чтобы убедиться, что мясо достаточно прожарено внутри, разрежьте его.

- Для крупных кусков мяса или мяса на кости рекомендуется предварительная тепловая обработка до приготовления на гриле.
- После готовки на гриле обязательно очищайте поверхности гриля и кулинарные принадлежности.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Необходимо регулярно чистить гриль, особенно после длительного хранения.
- Перед чисткой убедитесь в том, что гриль и все его детали полностью остывли.
- Если детали остывли не полностью, не заливайте гриль водой.
- Не дотрагивайтесь до горячих частей гриля без специальных перчаток или прихваток.
- Закрывайте гриль, когда вы им не пользуетесь. Храните гриль в гараже или другом подсобном помещении, чтобы защитить его от воздействия погодных условий, особенно если вы живете в прибрежной зоне.
- Длительное воздействие солнечного света, воды, морского воздуха, а также соленой морской воды может привести к повреждениям. (В этих условиях чехол может быть недостаточной защитой.)
- Для продления срока службы рекомендуем закрывать гриль чехлом независимо от длительности хранения, особенно в зимний период.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ⚠️ Недотримання наведених у цій інструкції правил техніки безпеки може привести до серйозної травми чи смерті або пожежі чи вибуху з пошкодженням майна.**
Попереджувальні знаки (*) привертають увагу до важливої інформації з техніки безпеки.
- ⚠️ Це виріб призначено ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ ПОЗА ПРИМІЩЕННЯМ. НІКОЛИ не використовуйте гриль у закритому приміщенні, такому як крита автостоянка, гараж, веранда, крите патіо, або під будь-якою навісною конструкцією.**
- ⚠️ Не переповнюйте піддон для вугілля та не допускайте, щоб вугілля торкалося корпусу гриля.**
- ⚠️ Використовуйте цей гриль тільки на рівній горизонтальній незаймистій поверхні або на землі.**
- ⚠️ Не торкайтесь руками гарячих частин.**
- ⚠️ Не використовуйте в приміщенні.**
Використання в приміщенні може привести до накопичення токсичних газів, що може зашкодити здоров'ю або навіть спричинити смерть.
- ⚠️ Використовуйте лише поза приміщенням у місці, що добре провітрюється. Не використовуйте в гаражі, будинку, критому переході чи будь-якому іншому закритому просторі.**
- ⚠️ УВАГА! Забороняється використовувати гриль під навісом із займистих матеріалів.**
- ⚠️ УВАГА! Під час використання гриль стає дуже гарячим. Не намагайтесь пересувати гриль під час його використання.**
- ⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Тримайте дітей і домашніх тварин подалі від гриля під час його використання.**
- ⚠️ Змінювати конструкцію гриля самостійно може бути небезпечно.**
- ⚠️ Не залишайте гриль без нагляду під час використання.**
- ⚠️ Завжди дотримуйтесь інструкції з догляду та обслуговування, регулярно проводьте обслуговування гриля.**
- ⚠️ Забороняється використовувати гриль на відстані менше 1 м від займистих предметів і споруд.**
- ⚠️ Не додавайте до теплого або гарячого деревного вугілля засіб для розпалювання вогню або деревне вугілля, просочене таким засобом.**

- ⚠️ Не видаляйте золу, доки все деревне вугілля не згорить цілком, а гриль повністю не охолоне.**
- ⚠️ Під час використання гриля не вдягайте одяг із довгими вільними рукавами.**
- ⚠️ Не використовуйте гриль під час сильного вітру.**
- ⚠️ Не торкайтесь гриля руками, щоб перевірити, чи він гарячий.**
- ⚠️ Не використовуйте воду для гасіння занадто сильного полум'я або вугілля після його використання.**
- ⚠️ Після завершення смаження завжди гасіть вугілля.**
- ⚠️ Під час розпалювання гриля, смаження, регулювання подання повітря тощо завжди користуйтесь захисними рукавичками.**
- ⚠️ Для смаження на грилі використовуйте спеціальне начиння.**
- ⚠️ Не викидайте гаряче деревне вугілля туди, де воно може спричинити займання.**
- ⚠️ Перед тим як закрити гриль чохлом або поставити його на зберігання, загасіть вугілля, очистьте від нього гриль і дайте грилю повністю охолонути.**
- ⚠️ Цей гриль не можна використовувати в автофургонах та на водних транспортних засобах.**
- ⚠️ Цей гриль не можна використовувати як обігрівач.**
- ⚠️ УВАГА! Не використовуйте спирт або бензин для розпалювання вогню! Використовуйте лише засоби для розпалювання вогню, які відповідають європейському стандарту EN 1860-3.**
- ⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не використовуйте для розпалювання гриля бензин або спирт. Використовуйте засоби для розпалювання, що відповідають місцевим стандартам (для країн, що не входять до складу Євросоюзу).**
- ⚠️ Не допускайте накопичення жиру або залишків їжі на зовнішній поверхні чи всередині гриля – НЕБЕЗПЕКА ПОЖЕЖІ.**
- ⚠️ Не вішайте на ручки гриля займисті матеріали.**
- ⚠️ Не перевантажуйте решітку гриля їжею – рівномірно розподіляйте їжу на поверхні решітки.**
- ⚠️ ВАЖЛИВО! Для запобігання стіканню жиру гриль слід ставити на рівній горизонтальній поверхні.**



Не використовуйте барбекю в закритому та/або житловому приміщенні, наприклад в будинках, наметах, трейлерах, човнах. Небезпека отруєння чадним газом.

ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Перед початком використання уважно прочитайте цю інструкцію, особливо розділ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Не використовуйте приладдя, яке може пошкодити поверхню решітки гриля (4).

Підготовка. Щоб запобігти пригорянню їжі до решітки гриля, перед кожним його використанням наносьте на решітку тонкий шар рослинної олії або жиру за допомогою пензля на довгій ручці.

Примітка: Під час першого використання гриля фарба на зовнішніх поверхнях гриля може трохи змінити колір унаслідок впливу високої температури. Це цілком нормальний процес.

Освітлення грилю

Насипте в піддон для вугілля рівний шар деревного вугілля завтовшки приблизно 3–4 см. Рекомендована максимальна вага деревного вугілля становить 0,5 кг.

Обережно нанесіть на вугілля гель для розпалювання.

Запаліть деревне вугілля за допомогою довгого сірника або свічки.

Переконайтесь в тому, що після згинання полум'я вугілля розжарилося до червоного кольору. Рекомендується залишити вугілля червоним принаймні протягом 30-40 хв перед початком смаження.

Не починайте смаження, доки на деревному вуглілі не з'явиться шар сірого попелу.

По закінченню готування

Для миття гриля використовуйте вологу тканину з теплою водою та засобом для миття посуду. Не використовуйте для чищення гриля абразивні засоби.

Використання для чищення абразивних засобів або гострих предметів приведе до пошкодження гриля.

Рекомендації з безпеки під час приготування їжі

Прочитайте наведені нижче рекомендації та дотримуйтесь їх під час приготування їжі на грилі:

- Обов'язково мийте руки, перш ніж торкатися сирого м'яса та після цього, а також перед їжею.

- Завжди тримайте сире м'ясо окремо від смаженого м'яса та інших харчових продуктів.
- Перед початком приготування їжі переконайтесь в тому, що поверхні решітки гриля та кухонне приладдя чисті та не мають залишків їжі.
- Не використовуйте той самий посуд і приладдя для готової їжі та сиріх продуктів.
- Перш ніж почати їсти, переконайтесь в тому, що все м'ясо добре просмажене.
- Щоб переконатися в тому, що м'ясо добре просмажене всередині, розріжте його.
- Перед смаженням на грилі великих шматків м'яса або м'яса на кістці рекомендується їх попереднє теплове оброблення.
- Після завершення приготування їжі завжди мийте гриль і приладдя.

Догляд, Обслуговування та Зберігання

- Регулярно очищайте гриль, особливо після тривалого зберігання.
- Перед чищенням переконайтесь в тому, що всі частини гриля достатньо охолонули.
- Ніколи не поливайте гриль водою, якщо його поверхні ще гарячі.
- Ніколи не торкайтесь руками гарячих частин.
- Не залишайте гриль без чохла, коли він не використовується. Якщо гриль не використовується, зберігайте його в гаражі або підсобному приміщенні для захисту від дії погодних умов, особливо в прибережній місцевості.
- Триває перебування під дією сонячного світла, води, морського повітря та соленої води може привести до пошкодження гриля. (Чохла може бути недостатньо для захисту гриля в деяких умовах.)
- Для подовження терміну служби гриля та утримання його в добром стані рекомендуємо накривати його чохлом, коли він залишається просто неба, особливо в холодну пору року.

KORPÖN portabl-roštilj na čumur


UPOZORENJE

- ⚠️** Ukoliko ne pročitate ovo uputstvo i ne pridržavate se datih upozorenja, može doći do ozbiljnih povreda ili smrti, odnosno, požara ili eksplozije, što može uzrokovati materijalnu štetu. Znaci upozorenja (**⚠️**) ukazuju vam na važne informacije o bezbednosti.
- ⚠️** Ovaj proizvod je ISKLJUČIVO ZA UPOTREBU NA OTVORENOM. NIKADA ne palite roštilj u delimično ili potpuno zatvorenom prostoru kakvi su nadstrelnice, garaže, terase, verande, prolazi ili ispod konstrukcije bilo koje vrste.
- ⚠️** Ne punite roštilj čumurom do vrha i vodite računa da čumur ne dodiruje telo roštilja.
- ⚠️** Ovaj roštilj koristite isključivo na ravnoj, nezapaljivoj površini, ili na zemlji.
- ⚠️** Nikada zagrejane delove roštilja ne hvatajte golim rukama.
- ⚠️** Nikada ne koristite u zatvorenom. U suprotnom, otrovna isparjenja mogu izazvati povrede ili smrt.
- ⚠️** Koristite isključivo na otvorenom i to na dobro provetrenim mestima. Ne koristite u garaži, zgradili bilo kom zatvorenom ili natkrovljrenom prostoru.
- ⚠️ PAŽNJA!** Roštilj ne treba da koristite ispod zapaljive konstrukcije.
- ⚠️ PAŽNJA!** Roštilj se zagreva i postaje vreo. Ne pokušavajte da ga pomerite dok pripremate hrani.
- ⚠️** UPOZORENJE! Kada koristite roštilj držite decu i kućne ljubimce dalje od njega.
- ⚠️** Svaka prepravka na samom roštilju može biti vrlo opasna.
- ⚠️** Nikad ne ostavljajte upaljen roštilj bez nadzora.
- ⚠️** Uvek pratite uputstva za održavanje i redovno održavajte svoj roštilj.
- ⚠️** Kada postavljate roštilj, pazite na to da bude udaljen bar 1 metar od zapaljivih predmeta i konstrukcija.
- ⚠️** Nemojte dodavati smesu za paljenje ili čumur premazan takvom smesom na vreo ili topao čumur.
- ⚠️** Ne vadite pepeo dok sav čumur ne izgori i dok se roštilj sasvim ne ohladi.
- ⚠️** Kada spremate hrani na roštilju nemojte nositi odeću dugih ili širokih rukava.
- ⚠️** Ne palite roštilj ako duva jak vetar.
- ⚠️** Ne proveravajte golim rukama da li se roštilj zagrejao.
- ⚠️** Nemojte vodom gasiti plamen niti čumur.

- ⚠️** Uvek ugasite čumur kada završite s pripremom hrane.
- ⚠️** Obavezno nosite rukavice za roštilj dok pečete, palite ili podešavate otvore za ventilaciju na roštilju – rečju – dok rukujete njime.
- ⚠️** Dok koristite roštilj, koristite i odgovarajući pribor.
- ⚠️** Nemojte bacati vrelo ugljevje tamo gde može da izazove požar.
- ⚠️** Nemojte sklanjati ili pokrивati roštilj ako čumur prethodno nije sasvim ugašen i izvađen i dok se sam roštilj sasvim ne ohladi.
- ⚠️** Nije predviđeno da se ovaj roštilj koristi u kamp-prikolicama ili čamcima.
- ⚠️** Roštilj nikada nemojte da koristite za grejanje prostora.
- ⚠️** OPREZ! Ne upotrebljavajte benzin, alkohol ili gas za upaljače za paljenje ili razgorevanje roštilja! Koristite isključivo upaljače koji su napravljeni po EN 1860-3 (Evropa) ili u skladu s lokalnim nacionalnim standardima zemalja izvan Europe.
- ⚠️** Pazite da se masnoća ili ostaci hrane ne natalože i skore na roštilju jer to može predstavljati RIZIK OD IZBIJANJA POŽARA.
- ⚠️** Ne kačite nikakve lako zapaljive materijale na ručke roštilja.
- ⚠️** Nikada ne stavljajte na rešetku za pečenje previše hrane – sve rasporedite ravnomerно.
- ⚠️** VAŽNO – Uverite se da roštilj stoji na ravnoj površini, kako bi se masnoća ravnomerno odlivala.



Roštilj ne upotrebljavaj u ograničenom i/ili nastanjenu prostoru, npr. u kućama, šatorima, prikolicama, čamcima. Smrtna opasnost trovanja ugljen-monoksidom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre nego što nastavite s radom, uverite se da ste dobro razumeli sva UPOZORENJA iz ovog uputstva. Nemojte koristiti abrazivni pribor koji može da ošteti rešetku.

Priprema za pečenje – Da se hrana ne bi lepila za rešetku, pre nego što počnete, četkom s dugom drškom nanesite na rešetku za pečenje tanak sloj ulja za pečenje ili biljnog ulja i to ponovite svaki put kada palite roštilj.

Napomena: Nakon prve upotrebe roštilja, boja s vanjske strane može da promeni nijansu zbog visoke temperature. To je normalna i očekivana pojava.

Paljenje roštilja

Stavite ravnomeran sloj čumura, dubine 3-4 cm na posudu za čumur.

Preporučena maksimalna količina čumura je 0,5 kg.

Pažljivo sipajte smesu za paljenje preko čumura. Potpalite ga šibicom ili dužom svećom.

Kada plamen ugasne, čumur će početi ravnomerno da sagoreva.

Preporučujemo da ostavite čumur da ogoreva i polako stvara užaren pepeo oko 30-40 minuta pre nego počnete s pečenjem.

Nemojte počinjati s pečenjem pre nego što se površinski sloj čumura ne pretvori u sivi pepeo.

Po završetku pripreme hrane na roštilju

Vlažnom krpom i topлом водом са sapunicom očistite roštilj. Nemojte koristiti abrazivna sredstva. Ako koristite abrazivna sredstva ili oštar pribor, mogli biste da oštetite i roštilj.

BEZBEDNOST HRANE

Molimo vas da pažljivo pročitate i sledite ovo uputstvo pri pripremi hrane na roštilju:

- Obavezno operite ruke pre i posle pripremanja sirovog mesa i pre jela.
- Sirovo meso uvek držite odvojeno od pečenog i drugih namirnica.
- Pre početka proverite da li su rešetka i pribor za roštilj čisti te da na njima nema skorelih ostataka hrane.
- Nemojte u isto posuđe stavljati sirovu i pripremljenu hranu.
- Proverite da li je meso dobro pečeno pre posluživanja.
- Da meso ne ostane nedopečeno, zasecite ga na više mesta i proverite.
- Preporučljivo je da velike komade mesa ili meso s kostima pre pečenjaobarite.
- Kada završite s pripremom hrane na roštilju obavezno operite i očistite sve delove roštilja i posuđe.

ODRŽAVANJE I ODLAGANJE

- Redovno čistite roštilj između korišćenja, a naročito posle dužeg nekoristićenja.
- Proverite da li su roštilj i svi njegovi delovi sasvim ohlađeni pre nego što počnete s čišćenjem.
- Nikada roštilj ne polivajte vodom dok je vreo.
- Ne dirajte vrele delove bez rukavica za roštilj.
- Ne ostavljajte roštilj nepokriven kada ga ne koristite. Držite ga u garaži ili pod nastrešnicom kada ga ne koristite da bi ste ga zaštitili od vremenskih uslova, naročito ako živate u primorskim krajevima.
- Duga izloženost suncu, vlazi, morskom vazduhu ili vodi može dovesti do oštećenja roštilja. (Vodootporna navlaka možda neće biti dovoljna zaštita u ovakvim uslovima.)
- Da biste roštilju produžili vek trajanja, preporučujemo vam da ga napolju uvek držite pokrivenog, naročito tokom zimskih meseci.

KORPÖN prenosni žar na oglje

 **OPOZORILO**

- ⚠ Neupoštevanje navodil in opozoril v teh navodilih lahko povzroči resne telesne poškodbe ali smrt, požar ali eksplozijo, ki poškodujeta lastnino.** Varnostni simboli () vas bodo opozorili na pomembne varnostne informacije.
- ⚠ Izdelek je namenjen izključno UPORABI NA PROSTEM. NIKOLI ga ne uporabljajte v zaprtih prostorih, kot so nadstreški za avto, garaže, verande, pokrita dvorišča ali kakršni koli drugi nadstreški.**
- ⚠ Posode za oglje ne prepeljajte z ogljem in pazite, da oglje ne pride v stik z ohišjem žara.**
- ⚠ Žar uporabljajte samo na ravni vodoravni in negoreči podlagi ali tleh.**
- ⚠ Vročih delov žara se nikoli ne dotikajte z nezaščitenimi rokami.**
- ⚠ Ne uporabljajte v zaprtih prostorih. Pri tem se lahko nakopičijo strupeni hlapi, ki povzročijo telesne poškodbe ali smrt.**
- ⚠ Uporabljajte samo na prostem, na zelo zračnem mestu. Ne uporabljajte v garaži, stavbi, zaprtem hodniku ali katerem koli zaprtem prostoru.**
- ⚠ OPOZORILO! Žara ne uporabljajte pod gorljivimi nadstreški.**
- ⚠ OPOZORILO! Žar se zelo segreje. Me delovanjem ga ne poskušajte premikati.**
- ⚠ OPOZORILO! Med uporabo žara naj se otroci in hišni ljubljenčki ne zadržujejo v njegovi bližini.**
- ⚠ Vsako predelovanje žara je lahko nevarno.**
- ⚠ Žara med uporabo ne puščajte brez nadzora.**
- ⚠ Vedno upoštevajte navodila za nego in vzdrževanje – in redno vzdržujte svoj žar.**
- ⚠ Ko žar postavljate, poskrbite, da bo vedno vsaj 1 meter oddaljen od gorljivih predmetov ali zgradb.**
- ⚠ Vročemu ali toplemu oglju nikoli ne dodajajte vžigalne tekočine ali oglja, prepojenega z vžigalno tekočino.**
- ⚠ Pepela ne odstranjujte, dokler ni vse oglje popolnoma dogorelo in se žar čisto ne ohladi.**
- ⚠ Med uporabo žara ne nosite oblačil z dolgimi ali širokimi rokavi.**
- ⚠ Žara ne uporabljajte v močnem vetru.**
- ⚠ Žara ne prijemajte z rokami, da bi preverili, če je vroč.**
- ⚠ Ne uporabljajte vode, da bi omejili nenaden vžig ali pogasili oglje.**
- ⚠ Ko končate s pečenjem, oglje vedno pogasite.**
- ⚠ Vedno ko pečete, prizigate žar, nastavljate zračnike ali žar prenašate, nosite zaščitne rokavice.**
- ⚠ Pri pečenju uporabljajte ustrezne kuharske pripomočke za žar.**
- ⚠ Oglja ne odvrzite tja, kjer bi lahko povzročilo požarno nevarnost.**
- ⚠ Žara ne pospravljajte ali pokrivajte, dokler ne pogasite in odstranite oglja, žar pa ni povsem hladen.**
- ⚠ Žar ni namenjen uprabi v avtodomih ali čolnih.**
- ⚠ Žara nikoli ne uporabljajte za ogrevanje.**
- ⚠ POZOR! Za prižiganje ali vzdrževanje ognja ne uporabljajte bencina, alkohola ali vžigalne tekočine! Uporabljajte samo vžigalna sredstva, ki so v skladu s standardom EN 1860-3 (Evropa) oz. z ustreznimi lokalnimi standardi, ki veljajo v državah izven Evrope.**
- ⚠ Preprečite, da bi se v žaru ali na njem nabrali maščoba, mast ali ostanki hrane – NEVARNOST POŽARA.**
- ⚠ Na ročaje žara ne obešajte gorljivih materialov.**
- ⚠ Na žar nikoli ne naložite preveč hrane – enakomerno jo porazdelite po rešetki.**
- ⚠ POMEMBNO – Poskrbite, da bo žar stal vodoravno, da bo maščoba/mast odtekala.**



Žara ne uporabljaj v omejenih in/ali bivalnih prostorih, kot so hiše, šotori, prikolice, avtodomi, čolni ... Nevarnost smrti zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

NAVODILA ZA UPORABO

Preden nadaljujete, se prepričajte, da razumete OPOZORILO v teh navodilih.

Na površini rešetke nikoli ne uporabljajte grobih pripomočkov za kuhanje, saj se površina lahko poškoduje.

Priprava pred pečenjem – Da bi preprečili prijemanje hrane na rešetko, pred vsakim pečenjem nanjo z dolgim čopčem nanesite tanko plast kuhinjskega ali rastlinskega olja.

Opomba: Pri prvi uporabi žara lahko barva na zunanjji strani žara zaradi visoke temperature nekoliko spremeni videz. To je povsem običajno in pričakovano.

Prižiganje žara

Na pladenj za oglje naloži približno 3-4 cm plast oglja

Največja priporočena količina oglja je 0,5 kg. Nato na oglje pazljivo nanesi gel za prižiganje ognja.

Ogenj zaneti z dolgo trsko ali vžigalico.

Ko ogenj pogori preveri, če je oglje začelo žareti. Priporočljivo je, da oglje žari 30-40 minut preden se na njem prične peči.

S peko prični še ko na oglju nastane sloj belega pepela.

Konec pečenja

Za čiščenje žara uporabite vlažno krpo s toplo vodo in čistilom za pomivanje posode. Ne uporabljajte grobih materialov.

Ciščenje z grobimi čistili ali ostrimi predmeti bo poškodovalo žar.

VARNOST HRANE

Prosimo, preberite spodnje nasvete in jih upoštevajte pri pečenju na žaru:

- Pred prijemanjem surovega mesa in po njem ter pred obrokom si vedno umijte roke.
- Surovo meso naj bo vedno ločeno od kuhanega mesa in ostale hrane.
- Preden začnete s pečenjem, se prepričajte, da so žar in pripomočki čisti ter da na njih ni ostakov hrane.
- Ne uporabljajte istih pripomočkov za kuhanje in surovo meso.
- Preden meso pojeste, se prepričajte, da je temeljito spečeno.
- Da se prepričate, ali je meso povsod dobro spečeno, ga prerežite.
- Priporočljivo je, da večje kose mesa ali mesa s kostmi pred pečenjem na žaru skuhate.
- Ko končate s pečenjem na žaru, vedno očistite žar in pripomočke.

NEGA, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Redno čistite svoj žar med posameznimi uporabami, predvsem kadar ga dalj časa ne uporabite.

- Poskrbite, da bodo pred čiščenjem žar in njegovi sestavnici deli dovolj hladni.
- Dokler je žar še vroč, ga nikoli ne polivajte z vodo.
- Nikoli se ne dotikajte vročih delov z nezaščitenimi rokami.
- Ko žara ne uporabljate, naj bo pokrit. Ko ga ne uporabljate, shranite svoj žar v lopo ali garažo, da ga zaščitite pred izrednimi vremenskimi razmerami, predvsem če živite na obali.
- Dolgotrajna izpostavljenost soncu, stoeči vodi, morskemu zraku/slani vodi lahko poškoduje vaš žar. (Prevleka za zaščito žara v nekaterih primerih morda ne bo zadoščala).
- Da bi podaljšali življenjsko dobo in ohranili žar v dobrem stanju, topli priporočamo, da žar pokrijete, kadar je na prostem, predvsem v zimskem času.

KORPÖN taşınabilir kömürlü mangal



UYARI

- ⚠️** Bu kılavuzun ve güvenlik uyarlarının okunmaması veya verilen talimatların yerine getirilmemesi ciddi yaralanma veya ölümle ya da yanın veya patlama gibi maddi hasara yol açan sonuçlar doğurabilir. Güvenlik sembollerini (**⚠️**), önemli güvenlik bilgileri için sizi uyaracaktır.
- ⚠️** Bu ürün Sadece DİS MEKANDA KULLANIM içindir. Park yeri, garaj, veranda, kapalı teras veya baş seviyesinin altındaki herhangi bir alanda KESİNLİKLE kullanmayın.
- ⚠️** Kömür tepkisini çok fazla doldurmeyiniz veya kömürün mangal gövdESİNE temas etmesine izin vermeyiniz.
- ⚠️** Bu mangali sadece düz ve yanıcı özelliğe sahip olmayan bir yüzey veya zemin üzerinde kullanınız.
- ⚠️** Mangalın sıcak kısımlarına, elleriniz korumsız olarak dokunmayın.
- ⚠️** İç mekanda kullanmayın. İç mekanda kullanıldığında, zehirli gaz oluşumuna ve dolayısıyla yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
- ⚠️** Sadece dış mekanda ve iyi havalandırılan bir yerde kullanınız. Garajda, bina içinde, fazla rüzgarlı alanlarda veya herhangi bir kapalı alanda kullanmayın.
- ⚠️** DİKKAT! Bu mangal, baş seviyesinde bulunan yanıcı konstrüksiyonların altında kullanılmamalıdır.
- ⚠️** DİKKAT! Mangal kullanım esnasında ısınacaktır. Mangal kullanım esnasında hareket ettirmeye çalışmayın.
- ⚠️** UYARI! Kullanım sırasında mangali çocukların ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- ⚠️** Mangalın yapısında yapılacak herhangi bir değişiklik tehlike yaratabilir.
- ⚠️** Kullanım sırasında mangali gözetimsiz bırakmayın.
- ⚠️** Bakım ve kullanım talimatlarını daima dikkatle izleyiniz ve düzenli olarak bakımını yapınız.
- ⚠️** Mangalı, yanıcı materyaller veya oluşumlardan en az 1 metre uzaklıkta konumlandırınız.
- ⚠️** Kömürü ısıtmak veya yakmak için tututucu sıvılar veya bu sıvılara batırılmış kömür kullanmayın.
- ⚠️** Kömürün tümü tamamen yanmadan ve mangal tamamen soğumadan küllerini temizlemeyiniz.
- ⚠️** Mangalı kullanırken uzun veya gevşek kollu giysiler giymeyiniz.
- ⚠️** Fazla rüzgarlı havada mangalı kullanmayın.

- ⚠️** Mangalın sıcak olup olmadığını kontrol etmek için ellerinize barbekü dokunmayın.
- ⚠️** Alevleri kontrol etmek veya kömürleri söndürmek için su kullanmayın.
- ⚠️** Pişirme işleminiz bittiğinde kömürleri mutlaka söndürünüz.
- ⚠️** Mangal eldivenleri pişirme işlemi süresince, mangalı yakarken veya mangal deliklerini ayarırken ve mangalı tutarken mutlaka kullanılmalıdır.
- ⚠️** Mangal yaparken doğru mangal araç ve aksesuarları kullanınız.
- ⚠️** Yangın tehlikesi yaratabileceği için sıcak kömürleri ıslatmayın.
- ⚠️** Mangalın üzerini örtmeden veya muhafaza etmeden önce kömürlerin tamamen söndüğünden ve mangaldan çıkarıldığından ayrıca mangalın tamamen soğduğundan emin olunuz.
- ⚠️** Bu mangal, karavan veya teknede kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- ⚠️** Bu mangal kesinlikle ısıtıcı olarak kullanılmamalıdır.
- ⚠️** DİKKAT! Mangali yakmak veya ateşi canlandırmak için benzin, ispiro veya çakmak gazı kullanmayın! Sadece EN 1860-3 (Avrupa Birliği) için uygun tututucuları kullanınız ya da Avrupa birliğine üye olmayan ülkelerin geçerli ulusal standartlarına uygun tututucular kullanınız.
- ⚠️** YANGIN RİSKİ yaratağından, mangal içinde veya üzerinde makine yağı, hayvansal yağılar ya da yemek artıklarının birikmesini izin vermeyiniz.
- ⚠️** Mangalın üzerine yanıcı herhangi bir madde asmayın.
- ⚠️** Izgarayı aşırı miktarda yiyecek ile doldurmeyiniz. Yiyecekleri izgara üzerine eşit bir şekilde dağıtiniz.
- ⚠️** ÖNEMLİ! Yağ sıçramasını önlemek için mangalın yer seviyesinde ve düz bir zemin üzerine yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.



Barbeküyü, örn. ev, çadır, karavan, motorlu ev, tekné gibi kapalı ve/veya yaşanabilir bir alanda kullanmayın. Karbonmonoksit zehirlenmesi ölüm tehlikesi.

KULLANICI TALİMATLARI

Devam etmeden önce, bu kılavuzda yer alan UYARI mesajlarını anladığınızdan emin olunuz.

Yüzeyin zarar görmesini önlemek için pişirme izgarası yüzeyinde aşındırıcı herhangi bir pişirme aleti kullanmayın.

Pişirme öncesi hazırlık: Gidalardan yapışmasını önlemek için mangal yapmadan önce uzun saplı bir fırça ile ince bir tabaka yemek pişirdiğiniz yağı veya bitkisel yağı pişirme izgarasına sürüneniz.

Not: İlk kullanımında, yüksek sıcaklığa maruz kaldığı için mangalın dış boyası hafifçe renk değiştirebilir. Bu normaldir ve beklenilen bir tepkidir.

Mangalın yakılması

Kömürleri, kömür tepsisi içine 3-4 cm / 1.2-1.6" derinlikte ve düzgün bir şekilde yerleştiriniz.

Önerilen maksimum kömür miktarı: 0.5kg / 1.1lbs.

Kömürlerle tutuşturucu jeli dikkatlice uygulayınız. Uzun kibrıt ile kömürlerin yakınız.

Alevler sönmeye başladığında, kömürlerin parlak kırmızı renkte olup olmadığını kontrol ediniz.

Kömürlerin pişirme öncesi en az 30-40 dakika için çok kızın kalması önerilir.

Kömürler, gri bir kül ile kaplanana kadar pişirmeye başlamayınız.

Mangalla İşiniz Bittiğinde

Mangali, sıcak su ve bulaşık deterjanı ile nemli bir bez kullanarak temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı maddeler kullanmayın.

Mangali temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler ya da keskin nesneler kullanılması mangala zarar verecektir.

GIDA GÜVENLİĞİ

Yiyeceklerin mangalda pişmesi ile ilgili bu tavsiyeleri lütfen okuyunuz ve uygulayınız:

- Çiğ ete dokunmadan önce ve dokunduktan sonra ve yemek yemeden önce ellerinizi daima yıkayınız.
- Çiğ etleri, pişmiş et ve diğer gıdalardan her zaman uzak tutunuz.
- Mangalda pişirme işlemine başladan önce, izgara yüzeyinin ve araçların temiz ve yemek kalıntılarından arınmış olduğundan emin olunuz.
- Pişmiş ve pişmemiş gıdalar için aynı pişirme araçlarını kullanmayın.
- Tüm etlerin yenmeden önce iyice pişirildiğinden emin olunuz.
- Etin az pişmesi riskini azaltmak için eti kesip iç kısımlarının pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
- Büyük parça et veya eklemelerin mangalda pişirilmeden önce hafif bir pişirme işleminden geçmeleri tavsiye edilir.
- Mangalda yapılan her pişirme işleminden sonra izgara ve pişirme gereçlerini temizleyiniz.

KORUMA, BAKIM VE SAKLAMA

- Mangalınızı her kullanımdan sonra ve özellikle uzun süre kullanmadan sakladığınızda, düzenli olarak temizleyiniz.
- Mangalı ve parçalarını temizlemeden önce yeterince soğuduğundan emin olunuz.
- Mangalın yüzeyi sıcakken kesinlikle su dökmeyez.
- Mangalın işinan parçalarına korumasız ellerle kesinlikle dokunmayın.
- Mangalı kullanmadığınız zamanlarda üzeri açık olarak bırakmayın. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşıyorsanız yoğun hava koşullarının etkilerine karşı korumak için mangal gölgede veya garaja saklayınız.
- Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak, ıslak beklemek, deniz havası/tuzlu su, mangalın tüm parçalarına zarar verebilir. (Kapak kullanmak bu gibi durumlarda mangalı korumak için yeterli olmayabilir).
- Mangalın ömrünü uzatmak ve korumak için özellikle kiş aylarında ve uzun süre dışında bırakıldığında tamamen kapatılmasını önemle tavsiye ederiz.



警告！

- ⚠ 未阅读下列手册和安全警告可能导致严重的身体伤害或死亡，也可能引起火灾、爆炸为大众造成危险。**
 - (⚠) 安全标志，提示您此处为重要安全信息。
- ⚠ 该产品只能在室外使用，严禁在车库、阳台、封闭式天井等密闭空间内使用。**
- ⚠ 不要将炭盘装得过满或让炭接触到烧烤炉。**
- ⚠ 仅在平坦、不易燃的平面或地面上使用。**
- ⚠ 未经保护的手不得触碰炙热的部分。**
- ⚠ 不得在室内使用，烧烤产生的毒烟可能导致身体伤害或死亡。**
- ⚠ 在室外且通风良好的环境下使用，不得在建筑物、车库、有顶棚的走道或其他室内环境下使用。**
- ⚠ 注意事项！烧烤炉不能在易燃建筑内使用。**
- ⚠ 注意事项！烧烤炉在工作状态下，处于滚烫状态，不得移动。**
- ⚠ 警告！孩子和宠物必须远离正在使用的烧烤炉。**
- ⚠ 任何改装行为都是极度危险的。**
- ⚠ 使用时必须时时有人看顾。**
- ⚠ 遵照保养和维护说明——时常进行保养。**
- ⚠ 确定烧烤炉位置时，保证它与易燃物品或建筑之间至少保持1米距离。**
- ⚠ 不要用液体助燃剂或木炭与液体助燃剂混合物加热木炭。**
- ⚠ 木炭烧尽、烧烤炉完全冷却前，不要清理炭灰。**
- ⚠ 烧烤是请不要穿着袖子长或宽松的衣服。**
- ⚠ 大风时不要使用烧烤炉。**
- ⚠ 不要用手接触烧烤炉，查看炉温。**
- ⚠ 不要用水控制火苗或熄灭炭火。**
- ⚠ 每次烧烤结束后，及时熄灭炭火。**
- ⚠ 每次使用烧烤手套进行下列操作，烧烤食物、生火、调整排风、处理烧烤炉。**
- ⚠ 烧烤时使用恰当工具。**
- ⚠ 不得随意倾倒余温尚在，可能引起火灾的炭火。**
- ⚠ 炭火熄灭、移除，烧烤炉完全冷却前，不要收起、存放。**
- ⚠ 该款烧烤炉不得在休闲交通工具或船上使用。**
- ⚠ 该款烧烤炉不得用做加热器。**
- ⚠ 注意！请勿使用酒精、汽油或其他可燃烧液体点燃或重燃烧烤炉！只可以使用符合EN 1860-3标准（欧洲范围内）的引燃物。欧洲地区以外的国家必须使用符合本国相应标准的引燃物。**
- ⚠ 请勿将油脂或其他食物残渣堆积在烧烤盘上——以免引起火苗。**
- ⚠ 请勿在烧烤炉的扶手上悬挂任何易燃物体。**

⚠ 不要在烧烤盘上放置过多食物——只可在烤盘表面平铺一层。

⚠ 重要提示——确保烧烤炉处于水平位置，并选择油脂容易清洁的地面。



切勿在密闭空间和/或居住空间内烧烤，例如：房屋、帐篷、大篷车、房车、船艇内。会产生致命的一氧化碳中毒危险。

使用说明

开始前，请先阅读警告申明，并确保自己完全理解其中含义。

不要在烧烤架表面使用任何研磨类烹饪工具，避免发生表面磨损的情况。

烧烤前做好准备，防止食物粘在烧烤架上。每轮烧烤前。可使用长柄刷刷一层薄薄的烹饪油或植物油。

注意事项：第一次使用烧烤炉时，外层的涂料可能因为高温微微变色，这属于预计内的正常情况。

点燃烧烤炉

在炭盘内平铺一层3-4cm/1.2-1.6英寸厚的木炭。

建议木炭最重不超过0.5千克/1.1磅。

谨慎地为木炭添加点火凝胶。

用长火柴点燃木炭。

火苗逐渐消失后，查看木炭是否开始变红。

建议烧烤食物前，让木炭至少在此状态下保持30-40分钟。

等木炭外层出现一层灰色炭灰后再开始烧烤食物。

烧烤收尾工作

用沾有温水的抹布和洗涤液清洁烧烤炉。不要使用百洁布等会对表面造成磨损的材料。

用百洁布或尖锐的物体清洁烧烤炉的话会对其造成损害。

食品安全

用烧烤炉烹饪前，请先行阅读下列建议

- 接触生肉前后，请务必洗手。
- 将生肉放在远离烤好的肉和其他熟食的地方。
- 烧烤前，确认烧烤盘表面和其他烧烤工具都已清洁干净，无旧时残留。
- 烹饪生熟肉的工具分开。
- 食用前，保证所有的肉已经完全熟了。
- 为了减小肉没烤熟的情况出现，可以将肉切开查看，确保中心部分也已熟透。
- 烧烤大块肉类或带关节肉类时，建议烧烤前预先烹饪一下。
- 烧烤结束后，清洁烤盘和烧烤工具。

保养、维护和储存

- 每次使用之间必须时常清洗，尤其在长时间储存后。
- 清洁前，确保烧烤炉的各个部分已充分冷却。
- 烧烤炉表面尚未冷却前，请勿将其浸入水中。
- 未经保护的手不得触碰炙热的部分。
- 不使用时，请勿将烧烤炉暴露在外，可存放于货棚、车库等地，避免因为天气原因发生意外，尤其是居住在沿海地区的使用者。
- 长期暴露于阳光、积水、包含海水的空气/盐水中可能对您的烧烤炉造成损害。（在一些情况下，简单的外罩可能不足以保护您的烧烤炉。）
- 为了延长您烧烤炉的使用寿命，我们强烈建议您将长期放置在室外的烧烤炉罩起来，特别是冬天的那几月。

繁中

KORPÖN 攜帶式木炭烤肉爐



警告

- ⚠️** 勿仔細閱讀說明書，並依照說明書指示操作，以免造成嚴重的身體傷害，或引起火災、爆炸，導致財產損失。
- ⚠️** 此烤肉爐為戶外專用。避免於車棚、車庫或堆積雜物的陽台、露臺、屋簷下使用。
- ⚠️** 請酌量放入木炭，勿滿出木炭盤。請勿讓木炭接觸到烤肉爐。
- ⚠️** 請選擇平坦、不易燃的表面或地面使用。
- ⚠️** 接觸高溫位置時，務必使用隔熱手套。
- ⚠️** 切勿於室內使用，以免因燒烤產生的煙霧導致身體傷害。
- ⚠️** 僅能於通風良好的戶外使用。切勿於車庫、房屋、走廊或其他密閉空間使用。
- ⚠️** 注意！切勿於可燃材質的屋簷下使用烤肉爐。
- ⚠️** 注意！烤肉爐在使用中與使用後會變得非常高溫。使用時切勿移動烤肉爐。
- ⚠️** 警告！使用時請勿讓兒童和寵物碰觸烤肉爐。
- ⚠️** 切勿自行更改烤肉爐結構，以免造成危險。
- ⚠️** 當烤肉爐還在使用時，不可無人看顧。
- ⚠️** 勿依循保養說明定期保養烤肉爐。
- ⚠️** 放置烤肉爐時，須確認與可燃物品保持超過1公尺的距離。
- ⚠️** 切勿在高溫的木炭上添加點火燃料或沾過點火燃料的木炭。
- ⚠️** 勿等到木炭燒完，以及烤肉爐完全冷卻後，才清除灰燼。
- ⚠️** 使用烤肉爐時，切勿穿著袖子長又寬鬆的衣服。
- ⚠️** 請避免於強風下使用，以免造成危險。
- ⚠️** 烤肉爐在使用中與使用後會變得非常高溫，切勿直接用手碰觸。
- ⚠️** 切勿用水控制炭火大小或澆熄炭火。
- ⚠️** 使用後，務必澆熄炭火。
- ⚠️** 烤肉、點火、調整通風孔或碰觸烤肉爐時，務必使用隔熱手套。
- ⚠️** 須使用適合的烤肉工具。
- ⚠️** 不可隨意丟棄高溫的木炭，以免引起火災。
- ⚠️** 澆熄炭火、清除木炭，並等到烤肉爐完全冷卻後，才可將烤肉爐收納存放或蓋上防護罩。
- ⚠️** 切勿於露營車或船上使用。
- ⚠️** 切勿當作暖爐使用。
- ⚠️** 警告！請勿用汽油或酒精來點火或重新點火！請使用符合歐規EN 1860-3或同級標準的火種來點火。
- ⚠️** 不可讓油脂或食物殘渣堆積在烤肉爐，以免造成起火的危險。
- ⚠️** 切勿將可燃物品掛在把手上。

⚠️ 均勻的將食物放在燒烤網上，不可擺放過多食物。

⚠️ 重要資訊—確保烤肉爐放在平坦的地面上，有助於使食物油脂流出。



請勿在房子、帳篷、旅行拖車、汽車房屋、船等局限及可居住的空間使用烤肉爐，以免造成一氧化碳中毒的危險。

使用說明

使用前，須先仔細閱讀說明書內的警語說明。
不可在燒烤網上，使用尖銳、易磨蝕的廚房道具，以免刮傷燒烤網表面。

烤肉前準備工作：每次烤肉前，可用長柄刷在食物上先塗一層食用油，以免食物黏在燒烤網上。

注意：第一次使用時，烤肉爐外層塗料會因高溫而稍微變色，屬於正常現象。

點火方法

在木炭盤上均勻擺放一層3-4公分深的木炭。

建議木炭的最大使用量0.5公斤。

小心地在木炭上點燃火種。

用蠟燭或火柴點燃木炭。

炭火逐漸消失時，請檢查木炭是否開始變紅。

建議木炭變紅後30-40分鐘，再開始燒烤食物。

木炭表面出現炭灰時，請先更換木炭再燒烤食物。

清潔方法

請用濕抹布沾溫和清潔劑擦拭乾淨。不可使用研磨劑。

不可使用含有研磨成分清潔劑或銳利工具清潔，以免刮傷烤肉爐表面。

食物安全說明

請依照下列說明使用燒烤食物：

- 處理肉類之前、後，以及用餐前，須先洗手。
- 生肉與熟肉及其他食物須分開擺放。
- 燒烤食物前，須確保燒烤網表面和燒烤工具擦拭乾淨，並清除食物殘渣。
- 生食與熟食須用不同工具處理。
- 須確保肉類烤熟後再食用。
- 燒烤時可將肉切開，以確保完全烤熟。
- 可將帶骨的大塊肉預先烹煮，再放上烤肉爐燒烤。
- 使用後，務必將燒烤網表面與烤肉工具清洗乾淨。

保養與收納說明

- 使用期間須定期清潔烤肉爐，長時間收納後，亦須清潔乾淨。
- 清潔前，須確認烤肉爐和零件完全冷卻。
- 表面未冷卻前，切勿將烤肉爐浸泡於水中。
- 接觸高溫位置時，務必使用隔熱手套。
- 烤肉爐不使用時，避免直接放置戶外。長時間不使用時，須將烤肉爐存放在室內或車庫等陰涼處，以免因極端氣候環境造成損害。
- 避免將烤肉爐長時間置於陽光下、水邊或潮濕環境中，以免造成損害。(在極端氣候環境下，防護罩亦可能無法有效保護烤肉爐。)
- 如果要將烤肉爐放在戶外一段時間(特別是冬季期間)，務必蓋上防護罩，以延長使用壽命，使烤肉爐保持良好狀態。



경고

- ⚠ 이 설명서와 안전 경고를 읽고 따르지 않으면 심각한 상해, 사망, 화재나 폭발로 인한 재산상의 피해가 일어날 수 있습니다. 안전 표시(⚠)는 안전주의사항에 대한 경고입니다.**
- ⚠ 이 제품은 실외 전용입니다. 절대 간이 차고, 차고, 배란다, 지붕 덮힌 파티오, 가공 구조물 아래 등의 폐쇄된 공간에서 사용하지 마세요.**
- ⚠ 평평하고 고른, 화재의 위험이 없는 표면이나 땅 위에서만 그릴을 사용해야 합니다.**
- ⚠ 그릴에 솟을 가득 채우고 사용하지 마세요.**
- ⚠ 절대 맨손으로 뜨거운 부분을 만지지 마세요.**
- ⚠ 실내에서는 사용하지 마세요. 실내에서 사용하면 유독가스가 발생해서 상해 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.**
- ⚠ 화기가 잘 되는 실외에서만 사용하세요. 차고, 건물, 옥외통로나 기타 폐쇄된 공간에서는 사용하면 안됩니다.**
- ⚠ 주의! 이 제품은 지붕이 덮힌 자연성 건축물 아래에서 사용하면 안됩니다.**
- ⚠ 주의! 그릴은 매우 뜨거워집니다. 사용 중에는 움직이지 마세요.**
- ⚠ 경고! 사용 중에는 아이와 애완 동물이 가까이 오지 못하도록 하세요.**
- ⚠ 제품을 개조하면 위험할 수 있습니다.**
- ⚠ 사용 중에는 절대로 자리를 비우지 마세요.**
- ⚠ 관리 및 보관 요령을 꼭 따르세요. 정기적으로 관리가 필요한 제품입니다.**
- ⚠ 탈 수 있는 물건이나 구조물에서부터 최소한 1 m의 거리를 두고 그릴을 설치하고 사용하세요.**
- ⚠ 온기가 남아있거나 달궈진 차콜에 스타터 기름이나 스타터 기름이 묻은 차콜을 추가하면 안됩니다.**
- ⚠ 차콜이 완전히 타고 바베큐 그릴이 다 식기 전까지는 재를 치우지 마세요.**
- ⚠ 긴 팔 또는 헐렁한 소매를 가진 옷을 입고 그릴을 사용하지 마세요.**
- ⚠ 바람이 강하게 부는 날에는 사용하지 마세요.**
- ⚠ 뜨거운 지 확인하느라고 손을 바베큐 그릴에 직접 대면 안됩니다.**
- ⚠ 물을 사용해서 갑자기 튀는 불꽃을 조절하거나 불을 끄지 마세요.**
- ⚠ 조리를 마치면 반드시 불을 끄세요.**
- ⚠ 조리하고, 불을 피우고, 그릴 환풍구를 조절하고 그릴을 직접 만질 때는 반드시 바베큐 장갑을 꼬야 합니다.**
- ⚠ 조리할 때는 바베큐 전용 도구를 사용하세요.**
- ⚠ 화재가 일어날 수 있는 곳에 뜨거운 솟을 버리지 마세요.**

⚠ 불을 끄고 차콜을 뺀 뒤 그릴이 완전히 식을 때까지는 단거나 치워두지 마세요.

⚠ 캠핑카나 보트에서 사용할 수 없습니다.

⚠ 절대로 난방용 기구를 대신하여 사용하지 마세요.

⚠ 경고! 바베큐 그릴의 발화나 재발화에 취발유, 알코올, 라이터 기름을 사용하지 마세요! 유럽의 경우, EN 1860-3 그리고 유럽 외 국가의 경우, 국내 기준을 준수하는 점화제만 사용해야 합니다.

⚠ 바베큐 그릴에 음식 기름기, 지방 또는 음식물 찌꺼기가 쌓이지 않도록 관리하세요 - 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 바베큐의 레일 부분에 가연성 물건을 걸어두지 마세요.

⚠ 바베큐 그릴 위에 너무 많은 음식물을 올려두지 마세요 - 그릴판에 골고루 퍼져 조리해야 합니다.

⚠ 중요! 그릴을 평평하고 고른 표면 위에 두고 사용해야 기름이 안전하게 흘러 내릴 수 있습니다.



바베큐 제품은 밀폐된 장소나 거주하는 공간에서 사용하지 마세요. (예: 집, 텐트, 이동식 주택, 캠핑카, 보트 등) 일산화탄소 중독의 위험이 있습니다.

사용 설명

시작하기 전에, 이 사용 설명서의 경고문을 완전하게 이해하도록 하세요.

그릴판(4)에 연마재가 포함된 조리 도구를 사용하면 표면이 상할 수 있으니 절대로 사용하지 마세요.

조리 준비 - 그릴판에 음식물이 들러붙지 않도록, 조리를 시작하기 전에 식용유나 기타 베지터블 오일을 긴손잡이 브러시를 이용해서 얇게 펴바르세요.

주의: 제품을 처음 사용할 때 그릴 바깥면의 페인트 색이 높은 온도로 인해 조금 변할 수가 있습니다. 이는 예상할 수 있는 정상적인 변화입니다.

바비큐 그릴 점화 방법

차콜을 3~4cm(1.2~1.6") 두께로 그릴에 고르게 깔아주세요.

사용량은 0.5kg(1.1파운드)이 넘지 않는 것이 좋습니다.

차콜에 점화제를 조심스럽게 뿌립니다.

캔들점화기나 성냥을 사용해 불을 붙이세요.

불꽃이 찾아들면 차콜이 붉은빛을 내며 타고 있는지 확인합니다.

차콜을 이 상태로 최소 30~40분간 태운 후에 요리를 하는 것이 좋습니다.

차콜 표면에 회색 재가 보이기 전까지는 요리를 시작하지 마세요.

바베큐 시즌이 끝나면

따뜻한 물과 세제에 적신 젖은 천으로 바베큐 그릴을

닦으세요. 연마재가 포함된 제품은 사용하지 마세요.

바베큐 그릴을 세척할 때 연마재나 날카로운 물건을 사용하면 제품이 파손됩니다.

식품 안전

바베큐를 할 때 다음 사항을 읽고 따르세요.

- 익지 않은 생고기를 준비하기 전후와 먹기 전에는 반드시 손을 씻으세요.
- 생고기를 익은 고기나 다른 음식물과 함께 두지 마세요.
- 조리를 시작하기 전에 바베큐 그릴판과 도구가 깨끗하고 음식물 찌꺼기가 없는지 확인하세요.
- 익은 음식과 익지 않은 음식에는 같은 조리도구를 사용하지 마세요.
- 고기는 반드시 골고루 익혀서 먹어야 합니다.
- 고기가 충분히 익었는지 보려면 중간에 칼집을 내서 속까지 확인하세요.
- 큰 고기 냉어리나 관절 부위는 미리 조금 익혀둔 뒤에 바베큐 그릴에서 조리를 끝내는 것이 좋습니다.
- 조리를 끝내고 그릴판과 도구를 깨끗하게 세척하세요.

관리와 보관

- 사용 중간에도 정기적으로 그릴 청소를 하고, 긴 시간동안 보관했을 때는 더욱 꼼꼼하게 청소하세요.
- 그릴과 모든 부품들이 충분히 식은 다음에 청소하세요.
- 뜨거운 상태에서는 절대로 물로 흠뻑 적시지 마세요.
- 맨손으로 뜨거운 부분을 절대로 만지지 마세요.
- 사용하지 않을 때는 뚜껑을 연채로 놔두지 마세요. 그릴을 참고나 차고에 넣어두면 극심한 날씨로부터 보호할 수 있습니다.
- 헛빛, 고인 물, 바닷 바람과 바닷물을 모두 제품을 상하게 만들 수 있습니다. (이와 같은 경우, 뚜껑을 덮어두는 것만으로는 그릴을 보호하기가 어렵습니다.)

- 특히 겨울 기간을 포함, 일정 기간동안 실외에서 보관해야 할 경우, 제품을 커버로 덮어 둬야 수명을 연장하고 상태를 유지할 수 있습니다.

KORPÖN/コールボーン ポータブル炭火焼きバーベキューグリル



警告

- ⚠ この取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。説明書の指示や警告に従わないと、生命にかかわるような重大なケガにつながる危険があります。また、出火や爆発が起こった場合は、建物に被害が及ぶおそれもあります。安全シンボル(⚠)は、安全にかかわる重要な情報であることを示すものです。
- ⚠ この製品は屋外専用です。車庫やガレージ、ベランダ、屋根付きテラスなど、上部や周囲に構造物がある場所では決して使用しないでください。
- ⚠ 炭用トレイに炭を入れ過ぎないでください。グリル本体に炭がつかないようにしてください。
- ⚠ バーベキューグリルは、でこぼこがなく水平で、引火する可能性のない床や地面で使用してください。
- ⚠ 使用中のグリルは高温になります。決して素手でさわらないでください。
- ⚠ 室内では使用しないでください。室内で使用すると、毒性のある煙が充満し、生命に危険を及ぼすことがあります。
- ⚠ 必ず屋外の風通しのよい場所で使用してください。ガレージや建物の中、屋根つきの通路など、一部でも周囲を囲まれた場所では使用しないでください。
- ⚠ 注意！可燃性の材質の屋根や天井がある場所では使用できません。
- ⚠ 注意！バーベキューグリルは高温になります。着火後は移動しないでください。
- ⚠ 警告！使用中はお子さまやペットをバーベキューグリルから遠ざけてください。
- ⚠ バーベキューグリルの改造は危険です。
- ⚠ 使用中はバーベキューグリルのそばを離れないでください。
- ⚠ 説明書の指示に従い、定期的にお手入れ・メンテナンスを行ってください。
- ⚠ バーベキューグリルは、燃えやすいものや建物から1メートル以上離して設置してください。
- ⚠ すでに火のついた炭に、着火剤や着火剤入りの炭を足さないでください。
- ⚠ 炭がすべて燃え尽きて、バーベキューグリルの熱が完全に冷めたら、灰を取り出してください。
- ⚠ ・バーベキューグリルを操作する際は、長すぎる袖やだぶだぶの袖の服を着用しないでください。
- ⚠ 風の強いときはバーベキューグリルを使用しないでください。
- ⚠ 素手でバーベキューグリル本体の温度を確かめないでください。
- ⚠ 水をかけて火の加減を調整したり、火を消したりしないでください。
- ⚠ 調理が終わったら、すぐに火を消してください。
- ⚠ 調理中はもちろん、火おこし、通気口の調整、そのほかバーベキューグリルに触れる作業の際には、必ずバーベキュー用の耐熱手袋を着用してください。
- ⚠ 調理には必ずバーベキュー用の調理器具を使ってください。
- ⚠ 火災を引き起こす危険のある場所に、まだ熱い炭を捨てないでください。
- ⚠ 火が消えた炭を取り除き、バーベキューグリルが完全に冷めてから、撤収作業を始めてください。
- ⚠ このバーベキューグリルはキャンピングカーやクルーザーでは使用できません。
- ⚠ バーベキューグリルは絶対に暖房器具として使用しないでください。
- ⚠ 注意！点火または再点火にガソリンやアルコール、灯油を使用しないでください！ヨーロッパでは必ず欧洲規格EN 1860-3に適合した着火剤を使用してください。ヨーロッパ以外では、各国の着火剤の規格に適合したものを使用してください。
- ⚠ バーベキューグリルの内側や外側に油脂や食べかすが付着した場合はそのまま放置しないでください。火災の原因になります。
- ⚠ バーベキューグリルのレール部分に燃えやすいものを掛けないでください。
- ⚠ グリルプレートの上に食材をのせすぎないでください。食材は均等な間隔で並べてください。
- ⚠ 重要バーベキューグリルは、でこぼこのない水平な場所に設置して、油が下に流れ落ちるようにしてください。



住宅、テント、トレーラーハウス、キャンピングカー、ボートなど、密閉空間や居住空間では使用しないでください。一酸化炭素中毒で死に至る危険があります。

使用上の注意

初めて使用する前に、この取り扱い説明書の警告事項を読んで正しく理解してください。

グリルプレートで調理する際に、グリルの表面を傷つけるおそれのある調理器具は使用しないでください。

調理前の準備—食材がグリルプレートにこびりつくのを防ぐため、食材を乗せる前には毎回、柄の長いブラシでグリルの表面に調理用または植物性のオイルを塗布してください。

注意：初めてバーベキューグリルを使用するときは、バーベキューグリルの外側の塗装が高温のためにわずかに変色することがありますが、これは通常の現象で、使用上問題はありません。

バーベキューグリルの点火

炭用トレイの上に厚みが3-4cmになるよう、炭を均一に敷きます。

炭の最大重量は0.5キロ（1.1ポンド）です。

ジェル状の着火剤を炭に丁寧に塗布します。

点火用の柄の長いライターで着火剤に火を点けます。

炎がおさまったら、炭が赤くなり始めたか確認してください。

すべての炭に火がまわったら、30-40分おいてから調理を始めることをおすすめします。

炭が全体的に白くなつてから調理を始めてください。

バーベキューが終わったら

ぬるま湯に浸した布に食器用洗剤を塗布して、バーベキューグリルを拭いてください。グリルを傷つけるおそれのあるものは使用しないでください。¥n

研磨剤の含まれた洗剤や鋭利な道具は、バーベキューグリルを傷つけるため使用しないでください。

食品の安全性について

バーベキューグリルで調理をする際には下記のアドバイスに従ってください。

- 調理の前と生肉を扱った後、食事の前には必ず手を洗ってください。
- 生肉は、調理済みの肉やほかの食材に触れないよう、別な場所に保管してください。
- 調理の前に、グリルプレートと調理器具が清潔かどうか、食べかすなどが付着していないかを確認してください。
- 調理前の食材と調理後の食材を同じ調理器具で扱わないでください。
- 食べる前に肉に完全に火が通っているかを確認してください。
- 生焼けの肉による食中毒の危険を避けるために、中まで完全に火が通っているかどうか、肉をカットして確認してください。
- 肉の塊や骨付き肉はバーベキューグリルで調理する前に、あらかじめ調理しておくことをおすすめします。
- バーベキューグリルでの調理が終わったら、必ずグリルプレートと調理器具の汚れを落としてください。

お手入れ、メンテナンス、収納

- バーベキューグリルは使用しない時期も定期的にお手入れしてください。特に長期間使用していなかった場合は使用する前に必ずお手入れしてください。
- 使用後にお手入れする場合は、バーベキューグリル本体および部品が十分に冷めたのを確認してから始めてください。

- バーベキューグリルが熱いうちに水をかけないでください。
- 熱い部品には、絶対に素手でさわらないでください。
- バーベキューグリルを使用しないときは、必ず覆いを掛けて保管してください。雨風などの影響を受けないよう、バーベキューグリルは物置やガレージなどに保管してください。海の近くに住んでいる場合は、特に潮風にさらされないように注意してください。
- 直射日光を長期間にわたって浴びたり、雨や潮風・海水にさらされたりするとバーベキューグリルが傷みます。（これらの状況では、覆いを掛けるだけでは十分な保護にならない場合もあります。）
- バーベキューグリルを長く快適にお使いいただくために、戸外で保管する場合は、期間の长短にかかわらず、覆いをかけて保管することを強くおすすめします。冬場は必ず覆いを掛けて保管してください。

Barbecue arang portable KORPÖN

 **AMARAN**

- ⚠ Gagal dalam membaca atau mengikuti petunjuk dan peringatan keselamatan ini dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian, kebakaran atau ledakan yang menyebabkan kerusakan pada properti. Simbol keselamatan (⚠) mengingatkan anda akan informasi keselamatan penting.**
- ⚠ Produk ini hanya untuk digunakan DI LUAR RUANG. JANGAN menggunakan di ruang beratap seperti carport, garasi, beranda, teras atau dibawah bangunan beratap apapun.**
- ⚠ Jangan terlalu banyak mengisi arang di tempat arang atau sampai terkena badan panggangan.**
- ⚠ Panggangan ini hanya boleh digunakan di permukaan rata, tidak mudah terbakar atau di tanah.**
- ⚠ Selalu gunakan pengaman tangan saat menangani bagian yang panas.**
- ⚠ Jangan gunakan di dalam ruang. Jika digunakan di dalam, akan terkumpul asap beracuan dan mengakibatkan cedera serius atau kematian.**
- ⚠ Gunakan di luar ruang dengan sirkulasi udara yang baik. Jangan gunakan di dalam garasi, bangunan, tempat berengin atau area tertutup.**
- ⚠ PERHATIAN! Barbeku ini tidak harus digunakan di bawah binaan atas yang mudah terbakar.**
- ⚠ PERHATIAN! Barbeku ini akan menjadi sangat panas. Jangan cuba untuk memindahkannya ketika ia sedang digunakan.**
- ⚠ PERINGATAN! Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari barbekyu ketika digunakan.**
- ⚠ Setiap modifikasi barbekyu ini mungkin berbahaya.**
- ⚠ Jangan meninggalkan barbekyu ini tanpa ditunggu ketika digunakan.**
- ⚠ Selalu ikuti petunjuk perawatan dan pemeliharaan - dan secara teratur menjaga barbekyu anda.**
- ⚠ Pastikan barbeku berjarak semimum 1 meter dari benda atau struktur mudah terbakar apabila anda menempatkan barbeku tersebut.**
- ⚠ Jangan tambahkan cecair nyala atau arang yang telah menyerap cecair tersebut untuk memanaskan arang.**
- ⚠ Jangan keluarkan abu arang sebelum semua arang hangus sepenuhnya dan barbeku tersebut dingin.**
- ⚠ Jangan memakai pakaian berlengan panjang atau longgar apabila menggunakan barbeku.**
- ⚠ Jangan gunakan barbekyu ketika angin kencang.**
- ⚠ Jangan menyentuh barbekyu dengan tangan anda untuk memeriksa apakah panas.**
- ⚠ Jangan gunakan air untuk mengawal nyalaan atau untuk memadamkan arang.**
- ⚠ Selalu memadamkan arang bila anda selesai memasak.**
- ⚠ Sarung tangan barbeku haruslah sentiasa digunakan ketika memasak, menyalaikan atau melaraskan pengudaraan dan ketika mengendalikan barbeku.**
- ⚠ Gunakan alat barbekyu yang tepat saat memasak.**
- ⚠ Jangan membuang arang panas di mana mereka dapat menyebabkan bahaya kebakaran.**
- ⚠ Jangan simpan atau menutup barbeku sebelum barbeku dingin sepenuhnya.**
- ⚠ Barbeku ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam kendaraan rekreasi atau perahu.**
- ⚠ Barbeku ini tidak boleh digunakan sebagai pemanas.**
- ⚠ PERINGATAN! Jangan gunakan bensin, spirit atau cairan ringan untuk menyalaikan atau menyalaikan lagi barbekyu! Gunakan hanya penyalia api yang sesuai EN 1860-3. (Eropa) atau standar nasional lokal di negara-negara di luar Eropa.**
- ⚠ Jangan biarkan minyak, lemak atau makanan residu di dalam atau di atas barbeku - RISIKO KEBAKARAN.**
- ⚠ Jangan gantung bahan yang mudah terbakar daripada rel tangan barbeku ini.**
- ⚠ Jangan letak makanan yang berlebihan pada gril memasak - jarakkan makanan di atas permukaan gril.**
- ⚠ PENTING - Pastikan barbeku diletakkan di atas tanah yang rata untuk memudahkan lemak/gris dihilangkan.**



Jangan gunakan barbekyu di ruang yang terbatas dan/atau layak huni, mis. rumah, tenda, karavan, rumah motor, perahu. Berisiko kematian akibat keracunan karbon monoksida.

ARAHAN PENGGUNA

Sebelum melanjutkan, pastikan bahwa anda memahami pernyataan PERINGATAN dalam manual ini.

Jangan gunakan alat-alat memasak abrasif di panggangan memasak permukaan untuk mencegah permukaan rusak.

Persiapan sebelum memasak - Untuk mencegah makanan menempel ke panggangan memasak, gunakan sikat pegangan panjang untuk menerapkan lapisan cahaya minyak goreng atau sayuran sebelum setiap sesi memanggang.

Catatan: Apabila memasak menggunakan barbeku anda untuk pertama kali, cat pada bahagian luar barbeku mungkin berubah warna sedikit kerana suhu yang tinggi. Ini adalah sesuatu yang normal dan dijangkakan.

Cara menyalakan arang barbecue

Letakkan lapisan arang secara merata di kedalam 3-4 cm / 1.2-1.6" pada baki arang. Jumlah arang maksimal yang disarankan 1.5kg /1,1lbs.

Hati-hati saat menyemprotkan lighting gel pada arang.

Nyalakan arang dengan korek api gas panjang atau korek api batang.

Ketika api mulai meredup, periksa agar bara mulai menyalah merah.

Disarankan agar nyala bara tetap merah setidaknya 30-40 minit sebelum memasak di atas barbecue.

Jangan mulai memasak hingga lapisan bara berwarna abu-abu.

Sesi akhir memasak

Gunakan kain lembab dengan air hangat dan sabun cair untuk membersihkan barbekyu. Jangan menggunakan bahan abrasif.

Menggunakan pembersih abrasif atau benda tajam untuk membersihkan barbekyu akan merusak barbekyu.

KESELAMATAN MAKANAN

Silahkan baca dan ikuti nasihat ini saat memasak di atas barbeku anda:

- Selalu cuci tangan sebelum dan setelah memegang daging mentah dan sebelum makan.
- Selalu menjaga daging mentah dari daging matang dan makanan lainnya.
- Sebelum memasak, pastikan permukaan barbekyu grill dan alat-alat yang bersih dan bebas dari sisa makanan lama.
- Jangan gunakan peralatan yang sama untuk menangani makanan dimasak dan tidak dimasak.
- Pastikan semua daging dimasak secara menyeluruh sebelum makan.
- Untuk mengurangi risiko daging setengah matang, belah daging untuk memastikan bagian dalamnya masak.

- Pra-memasak daging yang lebih besar atau sendi dianjurkan sebelum akhirnya memasak di barbeku anda.
- Setelah memasak pada barbeku anda selalu bersihkan permukaan memasak panggangan dan peralatan.

PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN

- Bersihkan barbeku anda dengan teratur di antara penggunaan dan terutamanya setelah disimpan lama.
- Pastikan barbekyu dan komponennya cukup dingin sebelum dibersihkan.
- Jangan menyiram barbekyu dengan air ketika permukaannya panas.
- Jangan pernah menangani bagian yang panas dengan tangan tanpa pelindung.
- Jangan meninggalkan barbekyu anda tak tertutup jika tidak digunakan. Simpan barbekyu anda dalam gudang atau garasi jika tidak digunakan untuk melindungi terhadap efek kondisi cuaca ekstrim, terutama jika anda tinggal di dekat daerah pesisir.
- Terlalu lama sinar matahari, genangan air, udara laut / air asin semua dapat menyebabkan kerusakan pada barbekyu anda. (Penutup A mungkin tidak cukup untuk melindungi barbekyu anda dalam beberapa situasi).
- Untuk memperpanjang hidup dan menjaga kondisi barbekyu anda, kami sangat menyarankan bahawa unit ditutupi ketika dibiarkan di luar untuk waktu yang lama, terutama selama musim dingin.

Barbeku arang mudah alih KORPÖN

**AMARAN**

- ⚠** Kegagalan untuk membaca dan mengikuti manual dan amaran keselamatan di dalam ini mungkin boleh mengakibatkan kecederaan fizikal yang serius atau kematian, atau kebakaran atau letupan yang menyebabkan kerosakan harta benda. Simbol keselamatan (**⚠**) akan merujuk anda kepada maklumat keselamatan yang penting.
- ⚠** Produk ini untuk KEGUNAAN LUAR BANGUNAN SAHAJA. JANGAN SESEKALI gunakan di ruang tertutup seperti bangsal kereta, garaj, beranda, atau di bawah apa jua jenis struktur atas.
- ⚠** Gunakan barbeku ini hanya pada atas permukaan atau tapak rata yang tidak mudah terbakar.
- ⚠** Mengisi barbeku sepenuhnya dengan arang tidak disyorkan.
- ⚠** Jangan seseckali mengendalikan bahagian yang panas dengan tangan yang tidak berasal.
- ⚠** Jangan gunakan di dalam bangunan. Jika digunakan dalam bangunan, wasap toksik boleh terkumpul dan menyebabkan kecederaan fizikal atau kematian.
- ⚠** Gunakan hanya di luar bangunan, di kawasan berpengudaraan baik. Jangan gunakan di dalam garaj, bangunan, atau mana-mana kawasan yang tertutup.
- ⚠** PERHATIAN! Berbeku ini tidak harus digunakan di bawah binaan atas yang mudah terbakar.
- ⚠** PERHATIAN! Barbeku ini akan menjadi sangat panas. Jangan cuba untuk memindahkannya ketika ia sedang digunakan.
- ⚠** AMARAN! Jauhkan kanak-kanak dan haiwan peliharaan daripada barbeku ketika ia sedang digunakan.
- ⚠** Apa-apa pengubahsuaian barbeku ini boleh membahayakan.
- ⚠** Jangan biarkan barbeku ini tanpa pengawasan apabila digunakan.
- ⚠** Sentiasa ikuti arahan penjagaan dan penyenggaraan - dan senggarakan secara tetap barbeku anda.
- ⚠** Pastikan barbeku berjarak seminimum 1 meter dari benda atau struktur mudah terbakar apabila anda menempatkan barbeku tersebut.
- ⚠** Jangan tambahkan cecair nyala atau arang yang telah menyerap cecair tersebut untuk memanaskan arang.
- ⚠** Jangan keluarkan abu sehingga semua arang hangus sepenuhnya dan barbeku tersebut sejuk.

- ⚠** Jangan memakai pakaian berlengan panjang atau longgar apabila menggunakan barbeku.
- ⚠** Jangan gunakan barbeku ketika angin bertiup kuat.
- ⚠** Jangan sentuh barbeku dengan tangan anda untuk memeriksa jika ia panas.
- ⚠** Jangan gunakan air untuk mengawal nyalaan atau untuk memadamkan arang.
- ⚠** Sentiasa padamkan arang apabila anda selesai memasak.
- ⚠** Sarung tangan barbeku haruslah sentiasa digunakan ketika memasak, menyalakan atau melaraskan pengudaraan dan ketika mengendalikan barbeku.
- ⚠** Gunakan peralatan barbeku yang betul ketika memasak.
- ⚠** Jangan buang arang yang panas di kawasan yang boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- ⚠** Jangan simpan atau menutup barbeku sehingga barbeku sejuk sepenuhnya.
- ⚠** Barbeku ini tidak direka bentuk untuk penggunaan di kenderaan rekreasi atau bot.
- ⚠** Barbeku ini tidak boleh digunakan sebagai pemanas.
- ⚠** AMARAN! Jangan gunakan petrol, spirit atau cecair nyala untuk menyalakan atau menyalakan semula barbeku! Gunakan hanya penyalap api yang mematuhi EN 1860-3 (Eropah) atau yang mematuhi standard kebangsaan bagi negara di luar Eropah.
- ⚠** Jangan benarkan gris, lemak atau sisa makanan terbina di dalam atau di atas barbeku - RISIKO KEBAKARAN.
- ⚠** Jangan gantung bahan yang mudah terbakar daripada rel tangan barbeku ini.
- ⚠** Jangan letak makanan yang berlebihan pada gril memasak - jarakkan makanan dengan sekata di atas permukaan gril.
- ⚠** PENTING - Pastikan barbeku diletakkan di atas tapak yang rata untuk memudahkan lemak/gris dihilangkan.



Jangan guna barbeku di ruang yang terkurung dan/atau dihuni cth. rumah, khemah, karavan, rumah bergerak, bot. Bahaya kematian akibat keracunan karbon monoksida.

ARAHAN PENGGUNA

Sebelum meneruskan, pastikan anda memahami pernyataan AMARAN di dalam manual ini. Jangan sesekali gunakan peralatan memasak yang mengakis di atas permukaan gril memasak untuk mengelakkan permukaan ini rosak.

Persediaan sebelum memasak - Untuk mengelakkan makanan daripada melekat ke gril memasak, gunakan berus berpemegang panjang untuk menyapu lapisan nipis minyak masak atau minyak sayur sebelum setiap sesi barbeku.

Nota: Apabila memasak menggunakan barbeku anda untuk pertama kali, cat pada bahagian luar barbeku mungkin berubah warna sedikit kerana suhu yang tinggi. Ini adalah sesuatu yang normal dan dijangkakan.

Menyalakan Barbeku

Tempatkan lapisan arang yang sekata kira-kira 3.4 sm / se dalam 1.2 - 1.6 di atas dulang arang. Jumlah maksimum arang yang disarankan ialah 0. kg / 1.1 lb.

Sapukan gel nyalaan pada arang dengan berhati-hati.

Nyalakan arang dengan penirus yang panjang atau manciscis.

Apabila api mula malap, periksa yang arang mula menyalia merah.

Disarankan agar arang kekal merah untuk kira-kira selama 30-40 minit sebelum memasak di atas barbeku.

Jangan mula masak sehingga terdapat salutan abu kelabu pada arang.

Selesai Sesi Memasak

Gunakan kain yang lembap dengan air suam berserta cecair pencuci untuk membersihkan barbeku. Jangan gunakan bahan yang mengakis. Barbeku akan rosak jika pencuci yang mengakis atau objek tajam digunakan untuk membersihkannya.

KESELAMATAN MAKANAN

Sila baca dan patuhui nasihat ini apabila memasak barbeku anda:

- Sentiasa cuci tangan anda sebelum dan selepas mengendalikan daging mentah dan sebelum makan.
- Sentiasa letakkan daging mentah jauh daripada daging masak dan makanan lain.
- Sebelum memasak, pastikan permukaan gril barbeku serta peralatannya bersih dan bebas daripada sisa makanan lama.
- Jangan gunakan peralatan yang sama untuk mengendalikan makanan yang telah dimasak dan belum dimasak.
- Pastikan semua daging dimasak sepenuhnya sebelum menikmatinya.
- Untuk mengelakkan risiko daging tidak masak sepenuhnya, belah daging untuk memastikan bahagian dalamnya masak.

- Masakan awal untuk daging yang lebih besar disyorkan sebelum anda memasaknya di atas barbeku.
- Selepas memasak di atas barbeku anda, sentiasa bersihkan permukaan gril memasak dan peralatan.

PENJAGAAN, PENYENGGARAAN DAN STORAN

- Bersihkan barbeku anda dengan kerap di antara penggunaan dan terutamanya selepas disimpan lama.
- Pastikan barbeku dan komponennya cukup sejuk sebelum dibersihkan.
- Jangan sesekali menyimbah barbeku dengan air apabila permukaannya panas.
- Jangan sesekali mengendalikan bahagian yang panas dengan tangan yang tidak berasas.
- Jangan biarkan barbeku anda terdedah apabila tidak digunakan. Simpan barbeku anda di dalam bangsal atau garaj apabila tidak digunakan untuk mengelakkan kesan cuaca, terutamanya jika anda tinggal berdekatan kawasan pantai.
- Pendedahan berterusan kepada cahaya matahari, air, udara laut/air laut boleh menyebabkan kerosakan kepada barbeku anda. (Penutup mungkin tidak cukup untuk melindungi barbeku anda dalam sesetengah situasi ini.)
- Untuk memanjangkan hayat dan mengekalkan keadaan barbeku anda, kami mengesyorkan anda menutupnya dengan sarung apabila dibiarkan di luar bangunan, tanpa mengira berapa lama ia berada di luar, terutamanya ketika bulan musim sejuk.

تحذير

- الإيقاع في قراءة ومتابعة هذا الدليل وتحذيرات السلامة المذكورة هنا قد يؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة، أو الحريق أو انفجار يتسبب في الإضرار بالممتلكات. سوف تقوم رموز السلامة (⚠) بتبيينك إلى معلومات هامة للسلامة.**
- هذا المنتج للاستخدام الخارجي فقط. لا تستخدمه أبداً في مكان مغلق مثل المرآب، الكراج، الشرفة، الغاء المسقوف، أو تحت سقف بناه من أي نوع.**
- لا تملأ صينية الفحم بأكثر من المعدل أو تدع الفحم يلامس جسم الشواية.**
- استخدم هذه الشواية فقط على سطح أو أرضية مسطحة ومستوية غير قابلة للاشتعال.**
- لا تقم أبداً بحمل أجزاء ساخنة بأيدي مكسوقة.**
- لا تستخدم الشواية في أماكن مغلقة، وإذا استخدمت في مثل هذه الأماكن، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم الدخان السام والتسبب في إصابات حسدية أو الوفاة.**
- استخدم الشواية فقط في الهواء الطلق في منطقة جيدة التهوية، لا تستخدمها في الكراج، الممرات الممسوقة، أو أي منطقة مغلقة.**
- تنبيه! لا ينبغي استخدام هذه الشواية تحت بناء مسقوف قابل للإشتعال.**
- تنبيه! هذه الشواية سوف تصبح ساخنة جداً لا تحاول تحريكها أثناء التشغيل.**
- تحذير! أيقى الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً عن الشواية أثناء استخدامها.**
- أي تعديل لهذه الشواية قد يكون خطراً.**
- لا ترك هذه الشواية دون رقابة عند استعمالها.**
- اتبع دائماً تعليمات العناية والصيانة - وقم بصيانة الشواية بانتظام.**
- عند تحديد مكان الشواية، تأكد من أنها على بعد 1 متر/ 39 بوصة على الأقل من العاشر أو الأبنية القابلة للإشتعال.**
- لا تقم بإضافة سائل بده الحرارة أو الفحم الذي يحتوي على هذا السائل إلى فحم دافئ أو ساخن.**
- لا تقم بإزالة الرماد حتى يتم احتراق الفحم بالكامل وتبريد الشواية تماماً.**
- لا تستخدم ملابس ذات أكمام طويلة أو فضفاضة عند تشغيل الشواية.**
- لا تستخدم الشواية أثناء الرياح الشديدة.**
- لا تلمس الشواية بيديك لتتحقق ما إذا كانت ساخنة.**
- لا تستخدم الماء للسيطرة على نشوب الناء أو إطفاء الفحم.**
- قم دائماً بإطفاء الفحم عند الإنتهاء من الشواء.**

- ينبغي دائماً أن تستخدم الفعازات أثناء الشواء، الإشعال، تعديل فتحات الشواية أو مناولة الشواء.**
- استخدام أدوات الشواء المناسبة عند الطهي.**
- لا تخدم الجمر الساخن حيث أنه قد يسبب مخاطر لاشتعال النار.**
- لا تقم بتخزين أو تخفيظ الشواية حتى يتم إطفاء الجمر وإزالته، وتبعد الشواية بالكامل.**
- هذه الشواية غير مخصصة لاستخدامها في السيارات أو القوارب الترفيهية.**
- لا ينبغي أبداً استخدام هذه الشواية كسخان.**
- تنبيه! لا تستخدم البنزين، السبيريت أو السوائل الخفيفة للإشتعال أو إعادة إشعال الشواية! استخدم فقط وملاءات متوافقة مع المقاييس الأوروبية EN 1860-3 أو المقاييس المحلية بالنسبة للدول خارج أوروبا.**
- لا تسمح بترك الشحوم، الدهون أو بقايا الشواء على أو داخل الشواية - مخاطر حريق.**
- لا تعلق أي مواد قابلة للاشتعال على أذرعة الشواية.**
- لا تحمل الشواية بالطعام بأكثر من طاقتها - وضع الطعام بمسافات متساوية على سطح الشواء.**
- هام - تأكد من وضع الشواية على أرض منبسطة ومستوية للمساعدة في تخلص الدهون/الشحوم.**



لا تستخدم الشواية في المناطق الضيقة أو المأهولة، مثل المنازل والخيام والكارافانات والمنازل المتحركة والآليات. لتجنب الخطير المميت لـ أول أكسيد الكربون.

تعليمات المستخدم

قبل المتابعة، تأكد من أنك تفهم بيانات التحذير في هذا الدليل.

لا تستعمل أبداً أي أدوات طهوي كاشطة على سطح رف الشواء لتجنب تعرض السطح للتلف.

التحضير قبل الطهي - لمنع الأطعمة من الإلتصاق برف الشواء، استخدم فرشاة طويلة لوضع طبقة خفيفة من زيت الطهي أو الزيوت النباتية قبل كل موسم للشواء.

ملاحظة: عند الطهي بالشواية للمرة الأولى، فقد يحدث تغير طفيف في لون دهان السطح الخارجي للشواية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. هذا يعد أمراً طبيعياً ويجب أن يكون متوقعاً.

إشعال الشواية

ضع طقمة متساوية من الفحم بعمق حوالي 3-4 سم / 1,2-1,6 بوصة على صينية الفحم.

الكمية الفقصوى الموصى بها 0,5 كجم / 1,1 باوند. ضع بعناية مادة إشعال على الفحم.

أشعل الفحم بواسطة الكربون أو لاءعة طويلة. عندما تهدأ النيران، تأكد من أن الفحم قد بدأ في التوهج. من المستحسن أن يبقى الفحم متوجهًا لمدة لا تقل عن 40-30 دقيقة قبل الطهي على الشواية.

لا تبدأ الطهي حتى يكتس الفحم طبقة من الرماد.

نهاية موسم الشواء

استخدم قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ وسائل غسيل لتنظيف الشواية. لا تستعمل أي مواد كاشطة. إن استخدام منظفات كاشطة أو أدوات حادة لتنظيف الشواية سيعرضها للتلف.

سلامة الغذاء

يرجى قراءة واتباع هذه النصيحة عند الطهي على الشواية الخاصة بك:

- اغسل يديك دائمًا قبل وبعد متناول اللحوم النيئة وقبل الأكل.

- احفظ دائمًا اللحوم النيئة بعيدًا عن اللحوم المطهية وغيرها من الأطعمة.

- قبل الطهي، تأكد من أن أسطح الشواية والأدوات نظيفة وخالية من بقايا الطعام القديمة.

- لا تستخدم نفس الأواني لحمل الأطعمة المطهية والنيئة.

- تأكد من أن جميع اللحوم مطهية جيداً قبل تناولها.

- للحد من مخاطر اللحوم غير المطهية جيداً، قم بتشريح اللحم بالسكين لضمان نضوج جميع الأجزاء الداخلية.

- يوصى بالقيام بطيهي أولي لقطع اللحم الكبيرة أو المفاصيل قبل الطهي النهائي على الشواية الخاصة بك.

- بعد الطهي على الشواية نظف دائمًا أسطح الشواية والأدوات.

العناية، الصيانة والتخزين

- نظف الشواية بانتظام خلال فترات الاستخدام وخاصة بعد فترات التخزين الطويلة.

- تأكد من أن الشواية ومكوناتها باردة بشكل كافٍ قبل التنظيف.

- لا تقم أبداً بإخماد الشواية بالماء عندما يكون سطحها ساخناً.

- لا تقم أبداً بمسك الأجزاء الساخنة بأيدي مكشوفة.

- لا ترك الشواية مكشوفة عندما لا تكون قد الاستخدام، خزن الشواية في كراج أو مكان مسقوف عندما لا تكون قيد الاستعمال للحماية من آثار الظروف الجوية القاسية، لا سيما إذا كنت تعيش بالقرب من المناطق الساحلية.

- التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، المياه الراكدة، هواء البحر/المياه المالحة يمكنها جمعياً أن تتسبب في الإضرار بالشواية. (قد لا يكون الغطاء كافياً لحماية الشواية في بعض هذه الحالات).

- لنزيد عمر الشواية والحفاظ على حالتها، نوصيك بشدة أن تقوم بمعطيبتها عند تركها في الخارج لأية فترة من الوقت، خاصة خلال أشهر الشتاء.



คำเตือน

- ⚠️ การไม่ปฏิบัติตามค่าแนะนำและคำเตือนเพื่อความปลอดภัย ในคุณมือปืน อาจเป็นเหตุให้ผู้ใช้ได้รับอันตราย บาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิตได้ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือ ระเบิด ก่อความเสียหายค่าทรัพย์สิน เครื่องหมาย (⚠️) ที่ กำกับไว้ หมายถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- ⚠️ สำหรับใช้กล่องแจ้งเตือน ห้ามใช้ในพื้นที่ปิดหรือเครื่องเวลที่ มีหลังคา หรือโครงสร้างที่ให้มีอนหลังคาลุมอยู่ เช่น โรงรถ ที่จอดรถ นอกชาน ระมีง
- ⚠️ อย่าเติมถ่านจนเต็มแน่นเกินไป และอย่าเติมถ่านจนสูญเสีย ถูกเนื้อบาร์บีคิว
- ⚠️ ดึงเบาบนพื้นที่ร้าน เรียง และไม่ไว้ไฟ
- ⚠️ อย่าจับด้าวเดาที่ร้อนด้วยมือเปล่า
- ⚠️ ห้ามใช้ด้าวในห้องหรือในบ้าน เพราะควันจากการย่างเนื้อจะ สะส้มในพื้นที่ปิด ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
- ⚠️ ดึงด้าวไว้กลางแจ้งที่อากาศค่อนข้างที่ดีและดูด ห้ามดึงด้าว ย่างบาร์บีคิวในโรงรถ ในตัวอาคาร ทางเดินที่มีหลังคา หรือ ในพื้นที่ปิด
- ⚠️ ข้อควรระวัง! ขณะดึงด้าวไว้ดูหลังด้าวหรือโครงสร้างที่ติดไฟ ได้
- ⚠️ ข้อควรระวัง! ขณะย่าง เดบาร์บีคิวจะร้อนจัด ห้ามจับ ยก หรือย้ายด้วยคนเดียวถ้าลังย่าง
- ⚠️ คำเตือน! ขณะย่างบาร์บีคิว ต้องระวังไม่ให้เด็กหรือลูกวัยเล็ก เข้าใกล้เด้า
- ⚠️ การตัดแปลงเดาไม่ว่าด้วยวิธีใด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ⚠️ อย่าติดเดาถ่ายบาร์บีคิวโดยไม่มีคนอยู่
- ⚠️ ปฏิบัติตามค่าแนะนำการดูแลรักษา และดูแลเดาให้อยู่ใน สภาพดีเสมอ
- ⚠️ ดึงด้าวให้ห่างจากโครงสร้างที่ไฟฟ้าหรือวัสดุไวไฟอย่างน้อย 1 เมตร
- ⚠️ อย่าเร่งถ่านโดยการใช้เชือเพลิงแบบเหลว หรือถ่านที่ขันเชือ เพลิงเหลว
- ⚠️ อย่านำเข้าเด็ก อย่าสูบเมล็ดขี้น้ำ หรือเสื้อที่ปลายนอก ห้องนอน
- ⚠️ อย่าใช้เดาถ่ายและลงแรง
- ⚠️ อย่าใช้มือแตะเพลลงว่าเดาร้อนหรือไม่
- ⚠️ อย่าใช้น้ำรัดเพื่อถอดเปลวไฟที่ลอกขึ้น หรือดึงด้าวเมื่อย่าง เสรีจ
- ⚠️ ดับถ่านให้หมดเมื่อย่างบาร์บีคิวเสร็จแล้ว
- ⚠️ ควรสวมถุงมือไว้ตลอดขณะย่างบาร์บีคิว จุดเดา ปรับความ ร้อน วางบาร์บีคิวลงหรือยกขึ้นจากเดา
- ⚠️ ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่าง เช่น ศีมศีบ เหล็กเสียน ส้อม หรือมีดบาร์บีคิว
- ⚠️ อย่าทิ้งถ่านที่ร้อนในที่ที่อาจลูกดีไฟและก่อให้เกิดเพลิง ไหม้ได้

⚠️ อย่าเก็บเดาหรือคุณเดา จนกว่าจะน่าถ่านที่ต้นหมัดแล้วออก จากเดา และค่าเย็นสีเทาแล้ว

⚠️ เดาที่นี่ไม่ต้องแบบที่ให้ใช้บนพาหนะเพื่อความสำราญหรือ เพื่อการท่องเที่ยว เช่น รถ RV รถบ้าน เรือสำราญ

⚠️ ห้ามใช้ด้าเป็นสีดเดอร์หรือเครื่องทำความร้อนในว่ากรรณ์ได้

⚠️ คำเตือน! ห้ามใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สร้างน้ำมันไฟแคน ในการ จุดเตาบาร์บีคิว ให้ใช้เชื้อจุดไฟที่ได้มาตรฐาน EN 1860-3 (สาหรับยุโรป) สำหรับประเทศไทย ให้ใช้เชื้อจุดไฟที่ ได้มาตรฐานของประเทศไทย

⚠️ อย่าใช้มีดรวมในมั่นภารหรือสะสมในแค และอย่าให้เศษ อาหารตกอยู่ในเดา เพราะไขมันและเศษอาหารอาจลอกติดไฟ ได้

⚠️ อย่าแขวนด้ากุที่ติดไฟไว้กับมือจับของเดา

⚠️ อย่าวางอาหารบนด้านแรงมากเกินไป ควรวางแต่พอตและ กระถางให้ทิ่งแรง

⚠️ ข้อมูลสำคัญ ต้องวางแผนพื้นเรียบและไดร์ดับ ไม่ชุ่มชื้น ไม่ล้าดเดอ Ying



ห้ามใช้เดาบาร์บีคิวภายในพื้นที่ปิดและ/orพื้นที่เพื่อการพัก อาศัย ได้แก่ บ้าน เงินที่ กองคราเวน รถบ้าน และเรือ เป็นต้น เพราะอาจก่อให้เกิดก้าวตามความนองนอกใช้ชีวิชเป็นก้าชพิษที่มี อันตรายถึงชีวิต

ค่าแนะนำการใช้

อาหารเดือนที่หนึ่งในครึ่งปีให้เข้าใจก่อนใช้
ห้ามใช้ผงชีดหรือสารกัดกร่อนในการทำอาหารตามดังนี้ เช่น
ป้องกันดังนี้ลงสีเทา

ก่อนย่าง ให้ใช้เบรนด์ตามย่าง ชุมน้ำมันทabenดังนี้ลงในทั่ว เพื่อ
ป้องกันเนื้อดีดตะแกรงขณะย่าง

หมายเหตุ: เมื่อใช้เตาด้วยคงแรก สีของเตาอาจเปลี่ยนไปเล็ก
น้อยเพราความร้อน ถือเป็นอาการปกติ

การจุดเตาบาร์บีคิว

เท่านานเล็กตรงค่าน ให้สูงประมาณ 3-4 ชม./1.2-1.6 น้ำ และ

เกลี่ยให้เทถูก ไม่เกิน 0.5 กก./1.1 ปอนต์

คายา ใส่เจลล์เชื้อเพลิงลงบนเตา

ใช้ที่ยันหรือไม้ชิดที่มีความยาวพอสมควรในการจุดไฟ

เมื่อไฟดับ ให้ตรวจสอบว่าแกนปลั๊กเป็นสีแดงหรือไม่

ควรให้ถ่านระอุและเปลี่ยนเป็นสีแดงนานอย่างน้อย 30-40 นาที

ก่อนเริ่ยงบาร์บีคิว

ห้ามย่างบาร์บีคิว จนกว่าถ่านจะมีเข้มสีเหลืองคลุม

การทำความสะอาด

ใช้ผ้าชุบนำอุณหสณ์น้ำยาล้างจานเช็ดเตาให้สะอาด ห้ามใช้ผงชีด

หรือสารทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์กัดกร่อน

การใช้ล้างจานจะวาวรือใช้อุปกรณ์ที่มีความคมทำความสะอาดเตา
จะทำให้เตาบาร์บีคิวเสียหายได้

ความปลอดภัยของอาหาร

- ให้ความสะอาดปั๊บด้วยความค่าแนะนำด้านล่างนี้ ในการย่าง
บาร์บีคิว
- ล้างมือให้สะอาดทั้งก้อนและหลังย่างเมื่อ รวมทั้งเมื่อรับ
ประทานเสร็จ
- ควรแยกกันเมื่อตัด อย่าในรวนหรืออยู่ใกล้กันเนื้อสุกและ
อาหารอื่นๆ
- ก่อนย่างบาร์บีคิว คว่าดะแกรงและอุปกรณ์ย่างสะอาด และ
ไม่มีคราบอาหารเก่าหรือสี
- แยกอุปกรณ์ที่ใช้กันออกจากและเนื้อสุก
- ย่างเนื้อให้สุกทั่วทั้งชิ้นไว้สักครู่
- ควรใช้มีดตัดเนื้อชิ้นใหญ่ เมื่อตัดกระดูก หรือเนื้อที่สุกมาก ควร
ท่าให้สุกชิ้นหนึ่งก่อน เพื่อให้ย่างสุกง่ายขึ้น
- ล้างดะแกรงและอุปกรณ์ย่างให้สะอาดหลังใช้

การดูแลและการเก็บรักษา

- ทำความสะอาดด้วยครั้งหลังใช้ และหลังจากเก็บไว้นาน
โดยไม่ได้ใช้
- รอกเตาเยิ่งให้สนิทก่อนทำความสะอาด
- ห้ามใช้หัวรากลงบนเตาเพื่อให้เตาเยิ่งลง
- สูบบุหรี่ทุกครั้งที่ต้องใช้เตาอ่อน
- เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บเคราไว้ในโรงรถหรือบริเวณที่มีหลังคา
แล้วใช้ผ้าปิดคลุมไว้ เพื่อบริโภคจากสภาพอากาศ โดย
เฉพาะถ้าอากาศเย็น
- การปล่อยให้เตาบุกเสงเดด ถูกน้ำ ลมหายใจ หรือร้อน ให้ร้อนๆ เนื่อง
เป็นเวลานาน จะทำให้เตาเสียหายหรือชำรุด ในสภาพ
อากาศหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงชั่งตัน การใช้ผ้าคลุมไม่
เพียงพอที่จะทนอุณหภูมิ
- เพื่อยืดอายุการใช้งานและรักษาเตาให้อยู่ในสภาพดี ต้อง
คลุมเตาให้มีดีค่ากันลม ให้ร้อนกันปาน โดยเฉพาะในช่วงฤดู
หนาว

